


PM3230

EN	ANGLE GRINDER SUPPORT
NL	STANDAARD VOOR HAAKSE SLIJPER
FR	SUPPORT POUR MEULEUSE D'ANGLE
ES	SOporte PARA AMOLADORA ANGULAR
DE	TRENNSTÄNDER FÜR WINKELSCHLEIFER
PT	SUPORTE PARA REBARBADORA ANGULAR



USER MANUAL	3
GEBRUIKERSHANDLEIDING	5
MODE D'EMPLOI	7
MANUAL DEL USUARIO	9
BEDIENUNGSANLEITUNG	11
MANUAL DO UTILIZADOR	13





USER MANUAL

1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product

 This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing Toolland. Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do not install or use it and contact your dealer.

2. Safety Instructions

	Keep away from children and unauthorised users.
	Always wear a suitable dust mask during use.
	Always wear protective gloves during use.
	Always wear protective eyeglasses during use.
	The grinder disc and work piece may become extremely hot. Do not touch with bare hands.
	Do not use in an explosive atmosphere.

3. General Guidelines

Refer to the **Velleman® Service and Quality Warranty** on the last pages of this manual.

- Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating the device.
- Protect the device against extreme heat, dust and moisture.
- Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
- All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
- Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- Damage to grinder, grinding disc, work pieces or any personal injury resulting from the use of this device is not covered by the warranty.

4. Features

- suitable for angle grinders with 180-230 mm disc

5. Overview

Refer to the illustrations on page 2 of this manual.

1	lateral support
2	grinder holder
3	grinder support bolt (M14)
4	protection guard

5	clamping lever
6	clamping assembly, clamping part
7	clamping assembly, fixed part
8	base

6. Assembly

Refer to the illustrations on page **2** of this manual. Required tools (not included):



wrench 10 mm, 14 mm, 17 mm, 22 mm



hex key 6 mm

- [A] Mount the grinder holder **[2]** on the base **[8]** using 2 bolts, nuts and washers
[A] Screw the lateral supports **[1]** into the threaded openings.
- [B] Mount the fixed part **[7]** of the clamping assembly on the base **[8]** with 2 hex bolts, washers and nuts.
Mount in the longer of the 2 grooves.
[B] Mount the clamping part **[6]** of the clamping assembly in the shorter groove. Use the M8 x 35 mm bolt and the square nut.
[B] Place the clamping lever **[5]** over the bolt, small hole aligned with the threaded hole and insert a bolt M6 x 14 mm.
- [C] Mount the protection guard **[4]** on the base **[8]** using an M6 x 14 mm bolt and nut.

7. Use

- Inspect the grinder stand for signs of damage **before** every use. When damage is noticed, **do not** use it. Contact your local dealer for repair and/or spare parts.
- Keep the working area clean at all times.
- Place the grinder stand on a flat and steady surface capable of carrying the weight of the stand and the work piece. **Do not** use on slopes etc. ...
- For security reasons, it is **highly recommended** to attach the grinder stand to the work bench. Screw 4 screws (not incl.) through the 4 corners of the base **[8]**.
- Remove the handle from a suitable grinder (not incl., size 180/230 mm) and place it in the grinder holder **[2]**.
- Use the appropriate bolts and nuts **[3]** to hold the grinder in place. Apply bolts on both sides of the grinder.
- Position the lateral supports **[1]** in such a way that the grinder is securely fixed and can not move inside the holder **[2]**.
- Place the work piece on the base **[8]** against the fixed part **[7]** of the clamping assembly. When necessary, reposition the latter.
- [D] Slide the clamping part **[6]** of the clamping assembly against the work piece and move the clamping lever **[5]** clockwise to clamp the work piece.
- Switch on the grinder.
- [D] When the grinder is at full speed, gently pull down the grinder.
- When finished, gently lift the grinder.
- Switch off the grinder and wait until the grinding disc comes to a full stop before handling the work piece.

8. Technical Specifications

dimensions

base.....	285 x 285 mm
height	± 380 mm
weight	2970 g

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulting from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website www.toolland.eu. The information in this manual is subject to change without prior notice.

© COPYRIGHT NOTICE

The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Inleiding

Aan alle ingezeten van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product

 Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffend de verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsinstructies

	Houd uit de buurt van kinderen en onbevoegden.
	Draag tijdens het gebruik altijd een beschermend masker.
	Draag tijdens het gebruik altijd beschermende handschoenen.
	Draag tijdens het gebruik altijd een beschermende bril.
	De schijf en het werkstuk kunnen tijdens het gebruik extreem warm worden. Niet met blote handen aanraken.
	Vermijd gebruik in een explosieve atmosfeer.

3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de **Velleman® service- en kwaliteitsgarantie** achteraan deze handleiding.

- Bescherm tegen schokken en vermijd brute kracht tijdens de bediening.
- Bescherm tegen extreme temperaturen, stof en vochtigheid.
- Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.
- Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht valt niet onder de garantie.
- Schade aan de slijpmachine, de slijpschijf, het werkstuk of elke lichamelijke schade valt niet onder de garantie van Velleman®.

4. Eigenschappen

- geschikt voor haakse slijpmachines met 180-230 mm slijpschijf

5. Omschrijving

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.

1	stelschroeven
2	zwenkarm
3	steunschroef (M14)
4	veiligheidskap

5	klemhandgreep
6	klem, klemgedeelte
7	klem, vast gedeelte
8	grondplaat

6. Assemblage

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina **2** van deze handleiding. Benodigheden (niet meegeleverd):



steeksleutel 10 mm, 14 mm, 17 mm, 22 mm

inbussleutel 6 mm

- **[A]** Bevestig de zwenkarm **[2]** op de grondplaat **[8]** met 2 bouten, moeren en ringen.
- [A]** Draai de stelschroeven **[1]** in de zwenkarm **[2]**.
- **[B]** Plaats het vast gedeelte **[7]** van de klem op de grondplaat **[8]** en bevestig met 2 inbusschroeven, moeren en ringen. Bevestig in de langste groef.
- [B]** Plaats het klemgedeelte **[6]** in de kortste groef en bevestig met de M8 x 35 mm bout en de vierkante moer.
- [B]** Plaats de klemhandgreep **[5]** op de bout, leg het kleine gaatje op één lijn met het getapte schroefgat en plaats een M6 x 14 mm bout.
- **[C]** Bevestig de veiligheidskap **[4]** op de grondplaat **[8]** met een M6 x 14 mm bout en moer.

7. Gebruik

- Controleer de staat van de standaard vóór elk gebruik. Gebruik de standaard niet in geval van zichtbare schade. Bestel eventuele reserveonderdelen bij uw dealer.
- Houd de werkplaats altijd netjes.
- Plaats de standaard op een egaal en stevig oppervlak dat het gewicht van de standaard, de slijpmachine en het werkstuk kan dragen. Gebruik de standaard nooit op een hellend vlak.
- Het is aan te raden om de standaard aan de werkbank te bevestigen. Doe dit met 4 schroeven (niet meegeleverd) **[8]**.
- Verwijder de handgreep van de slijpmachine (niet meegeleverd, Ø 180/230 mm) en plaats de slijpmachine in de zwenkarm **[2]**.
- Bevestig de slijpmachine door steunschroef **[3]** vast te draaien. Draai zowel de bovenste als onderste steunschroeven vast.
- Draai de stelschroeven **[1]** vast zodat de slijpmachine stevig in de zwenkarm **[2]** komt te zitten.
- Plaats het werkstuk op de grondplaat **[8]** tegen het vast gedeelte **[7]** van de klem. Herschik indien nodig.
- **[D]** Schuif het klemgedeelte **[6]** tegen het werkstuk en trek de handgreep **[5]** naar u toe om het werkstuk te bevestigen.
- Schakel de slijpmachine in.
- **[D]** Wacht tot de schijf op volle toeren draait en trek de slijpmachine zachtjes naar u toe.
- Hef de slijpmachine.
- Schakel de slijpmachine uit en wacht tot de schijf niet meer draait alvorens het werkstuk te behandelen.

8. Technische specificaties

afmetingen

basis	285 x 285 mm
hoogte.....	± 380 mm
gewicht.....	2970 g

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.toolland.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden.

Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

MODE D'EMPLOI

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Consignes de sécurité

	Garder hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
	Toujours porter un masque de protection pendant l'utilisation.
	Toujours porter des gants de protection pendant l'utilisation.
	Toujours porter des lunettes protectrices pendant l'utilisation.
	Le disque et la pièce à usiner peuvent chauffer pendant l'utilisation. Ne pas toucher avec les mains nues.
	Ne pas utiliser dans un environnement explosif.

3. Directives générales

Se référer à la **garantie de service et de qualité Velleman®** en fin de notice.

- Protéger contre les chocs et le traiter avec circonspection pendant l'installation et l'opération.
- Protéger contre la chaleur extrême, la poussière et l'humidité.
- Se familiariser avec le fonctionnement avant l'emploi.
- Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité.
- N'utiliser qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.
- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- La garantie Velleman® ne couvre pas les dommages aux disques, aux meuleuses ou la pièce usinée, ni les blessures corporelles survenus à l'usage de ce support.

4. Caractéristiques

- convient pour meuleuses d'angle avec disque de 180-230 mm

5. Description

Se référer aux illustrations en page 2 de cette notice.

1	vis d'ajustage
2	bras pivotant
3	boulon de support (M14)
4	carter de protection

5	levier de blocage
6	dispositif de blocage, partie bloquante
7	dispositif de blocage, partie fixe
8	semelle

6. Assemblage

Se référer aux illustrations en page **2** de cette notice. Le matériel nécessaire (non inclus) :



clef plate	10 mm, 14 mm, 17 mm, 22 mm
clef Allen	6 mm

- [A] Monter le bras pivotant **[2]** sur la semelle **[8]** à l'aide de 2 boulons, écrous et rondelles.
- [A] Visser les vis d'ajustage **[1]** dans le bras pivotant **[3]**. Choisir l'endroit selon le type de meuleuse utilisée.
- [B] Monter la partie fixe **[7]** du dispositif de blocage sur la semelle **[8]** à l'aide de 2 vis Allen, écrous et rondelles. Monter dans l'encoche longue.
- [B] Monter la partie bloquante **[6]** du dispositif de blocage dans l'encoche courte. Utiliser le boulon M8 x 35 mm et l'écrou carré.
- [B] Placer le levier de blocage **[5]** sur le boulon, aligner le trou avec le trou fileté et insérer un boulon M6 x 14 mm.
- [C] Monter le carter de protection **[4]** sur la semelle **[8]** avec un boulon M6 x 14 mm et écrou.

7. Emploi

- Contrôler l'état du support avant chaque utilisation. En cas d'un endommagement visuel, ne pas utiliser le support. Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.
- Garder le lieu de travail propre.
- Placer le support sur une surface plate et solide capable de supporter le poids du support, de la meuleuse et de la pièce à usiner. Ne pas utiliser le support sur une surface en pente.
- Nous vous conseillons de fixer le support à la table de travail avec 4 vis (non incluses) **[8]**.
- Retirer la poignée de la meuleuse (non inclus, Ø 180/230 mm) et placer la meuleuse dans le bras pivotant **[2]**.
- Serrer les boulons de support **[3]** afin de maintenir la meuleuse. Serrer les boulons des deux côtés.
- Serrer les vis d'ajustement **[1]** de manière à ce que la meuleuse soit solidement fixée dans le bras **[2]**.
- Placer la pièce à usiner sur la semelle **[8]** et la plaquer contre la partie fixe **[7]**. Repositionner cette partie si nécessaire.
- [D] Faire glisser la partie bloquante **[6]** contre la pièce à usiner et tirer le levier de blocage **[5]** pour fixer la pièce à usiner.
- Allumer la meuleuse.
- [D] Attendre que le disque tourne à plein régime et abaisser doucement la meuleuse d'angle.
- Relever la meuleuse d'angle.
- Éteindre la meuleuse et attendre que le disque ne tourne plus avant de manier la pièce usinée.

8. Spécifications techniques

dimensions

base	285 x 285 mm
hauteur	± 380 mm
poids	2970 g

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. La SA Velleman ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects) pouvant résulter de l'utilisation de cet appareil. Pour plus d'information concernant cet article et la dernière version de cette notice, visiter notre site web www.toolland.eu. Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.

© DROITS D'AUTEUR

SA Velleman est l'ayant droit des droits d'auteur pour cette notice. Tous droits mondiaux réservés.

Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de cette notice par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'ayant droit.

MANUAL DEL USUARIO

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto

 Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente.

 No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local.

 Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por haber comprado el **PM3230**! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

2. Instrucciones de seguridad

	Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.
	Lleve siempre una mascarilla de protección si trabajas con este aparato.
	Lleve siempre guantes de protección si trabajas con este aparato.
	Lleve siempre gafas de protección si trabajas con este aparato.
	El disco y la pieza que va a trabajar pueden calentarse durante el uso. No tóquelos con las manos desnudas.
	No utilice el aparato en un ambiente explosivo.

3. Normas generales

Véase la **Garantía de servicio y calidad Velleman®** al final de este manual del usuario.

- No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo y la instalación.
- No exponga este aparato a calor extremo, polvo y humedad.
- Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
- Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas.
- Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso incorrecto anula la garantía completamente.
- Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
- La garantía Velleman® no cubre daños a discos, amoladoras o la pieza, ni las lesiones causados por el uso de este soporte.

4. Características

- apto para amoladoras angulares con disco de 180-230 mm

5. Descripción

Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario.

1	tornillo de ajuste	5	palanca de fijación
2	brazo giratorio	6	dispositivo de bloqueo, parte que bloquea
3	tornillo de soporte (M14)	7	dispositivo de bloqueo, parte fija
4	cárter de protección	8	base

6. Montaje

Véase las figuras en la página **2** de este manual del usuario. El material necesario (no incl.):



Llave fija 10 mm, 14 mm, 17 mm, 22 mm

Llave Allen 6 mm

- [A] Monte el brazo giratorio **[2]** en la base **[8]** con los 2 tornillos, tuercas y arandelas.
- [A] Atornille el tornillo de ajuste **[1]** en el brazo giratorio **[2]**.
- [B] Monte la parte fija **[7]** del dispositivo de bloqueo con 2 tornillos Allen, tuercas y arandelas en la base **[8]**. Monte en la muesca larga.
- [B] Monte la parte que bloquea **[6]** del dispositivo de bloqueo en la muesca corta. Utilice el tornillo M8 x 35 mm y la tuerca cuadrada.
- [B] Ponga la palanca de fijación **[5]** en el tornillo, alinee el agujero con el agujero roscado e introduzca un tornillo M6 x 14 mm.
- [C] Monte el cárter de protección **[4]** con un tornillo M6 x 14 mm y una tuerca en la base **[8]**.

7. Uso

- Controle el estado del soporte antes de cada uso. En caso de daños visuales, no utilice el soporte. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.
- Mantenga el lugar de trabajo siempre ordenado.
- Ponga el soporte en una superficie plana y sólida capaz de soportar el peso del soporte, la amoladora y la pieza que quiere trabajar. No utilice el aparato en una superficie en pendiente.
- Fije el soporte a la mesa de trabajo con 4 tornillos (no incl.) **[8]**.
- Saque el mango de la amoladora (no incl., Ø 180/230 mm) y ponga la amoladora en el brazo giratorio **[2]**.
- Apriete los tornillos del soporte **[3]** para mantener la amoladora. Apriete los tornillos de ambos lados.
- Apriete los tornillos de ajuste **[1]** de manera que la amoladora esté fijado firmemente al brazo **[2]**.
- Ponga la pieza en la base **[8]** contra la parte fija **[7]**. Vuelva a posicionar esta parte si fuera necesario.
- [D] Deslice la parte que bloquea **[6]** contra la pieza y saque la palanca de fijación **[5]** para fijar la pieza.
- Active la amoladora.
- [D] Espere hasta que el disco gire a velocidad máxima tire cuidadosamente de la amoladora hacia usted.
- Levante la amoladora.
- Desactive la amoladora y espere hasta que el disco ya no gire antes de manejar la pieza.

8. Especificaciones

dimensiones

base.....	285 x 285 mm
altura	± 380 mm
peso	2970 g

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebidio) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página www.toolland.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

© DERECHOS DE AUTOR

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union

Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt

 Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

Wir bedanken uns für den Kauf des **PM3230!** Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

2. Sicherheitshinweise

	Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
	Tragen Sie während der Anwendung immer eine Maske.
	Tragen Sie während der Anwendung immer Schutzhandschuhe.
	Tragen Sie während der Anwendung immer eine Schutzbrille.
	Die Scheibe und das Werkstück können während der Anwendung sehr warm werden. Berühren Sie diese also nicht mit bloßen Händen.
	Vermeiden Sie die Anwendung in einer explosiven Atmosphäre.

3. Allgemeine Richtlinien

Siehe **Velleman® Service- und Qualitätsgarantie** am Ende dieser Bedienungsanleitung.

- Vermeiden Sie Erschütterungen. Vermeiden Sie rohe Gewalt während der Installation und Bedienung des Gerätes.
- Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen, Staub und Feuchte.
- Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
- Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten.
- Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung sonst kann dies zu Schäden am Produkt führen und erlischt der Garantieanspruch.
- Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch.
- Velleman® übernimmt weder eine Haftung für Schäden am Winkelschleifer, der Scheibe, dem Werkstück noch für Verletzungen.

4. Eigenschaften

- eignet sich für Winkelschleifer mit 180-230 mm Schleifscheibe

5. Umschreibung

Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.

1	Stellschraube
2	Schwenkarm
3	Schraube (M14)
4	Schutzkappe

5	Klemmhebel
6	Klemme, Klemmteil
7	Klemme, fester Teil
8	Basis

6. Montage

Siehe Abbildungen, Seite **2** dieser Bedienungsanleitung. Das Erforderliche (nicht mitgeliefert):



Gabelschlüssel 10 mm, 14 mm, 17 mm, 22 mm

Sechskantschlüssel 6 mm

- **[A]** Befestigen Sie den Schwenkarm **[2]** mit 2 Bolzen, Muttern und Ringen an der Basis **[8]**.
[A] Drehen Sie die Stellschraube **[1]** in den Schwenkarm **[2]**.
- **[B]** Befestigen Sie den festen Teil **[7]** der Klemme an der Basis **[8]** und befestigen Sie mit 2 Sechskantschrauben, Muttern und Ringen. Stecken Sie in die längste Rille.
[B] Stecken Sie den Klemmteil **[6]** in die kürzeste Rille und befestigen Sie mit dem M8 x 35 mm Bolzen und der quadratischen Mutter.
[B] Befestigen Sie den Klemmhebel **[5]** am Bolzen, richten Sie das kleine Loch mit dem Gewindeloch und befestigen Sie einen M6 x 14 mm Bolzen.
- **[C]** Befestigen Sie die Schutzkappe **[4]** mit einem M6 x 14 mm Bolzen und einer Mutter an der Basis **[8]**.

7. Anwendung

- Überprüfen Sie den Zustand des Gerätes vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht beim sichtbaren Schaden. Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler.
- Halten Sie die Werkstatt immer sauber.
- Positionieren Sie das Gerät auf einem glatten und flachen Untergrund, die das Gewicht des Halters, der Bohrmaschine und des Werkstückes tragen kann. Verwenden Sie das Gerät nie auf einer schieben Ebene.
- Befestigen Sie das Gerät an der Werkbank. Verwenden Sie 4 Schrauben (nicht mitgeliefert) **[8]**.
- Entfernen Sie den Handgriff der Schleifmaschine (nicht mitgeliefert, Ø 180/230 mm) und stecken Sie den Winkelschleifer in den Schwenkarm **[2]**.
- Befestigen Sie den Winkelschleifer, indem Sie Schraube **[3]** festdrehen. Drehen Sie sowohl die oberen als auch die unteren Schrauben fest.
- Drehen Sie die Stellschraube **[1]** gut fest, so dass der Winkelschleifer sich fest im Schwenkarm **[2]** befindet.
- Positionieren Sie das Werkstück auf der Basis **[8]** gegen den festen Teil **[7]** der Klemme. Ordnen Sie neu wenn nötig.
- **[D]** Schieben Sie den Klemmteil **[6]** gegen das Werkstück und ziehen Sie den Handgriff **[5]** zu sich hinüber, um das Werkstück zu befestigen.
- Schalten Sie den Winkelschleifer ein.
- **[D]** Warten Sie bis die Scheibe auf Höchstgeschwindigkeit dreht und ziehen Sie den Winkelschleifer vorsichtig zu sich hinüber.
- Heben Sie den Winkelschleifer.
- Schalten Sie den Winkelschleifer ab und warten Sie bis die Scheibe nicht mehr funktioniert, ehe Sie das Werkstück behandeln.

8. Technische Daten

Abmessungen

Basis	285 x 285 mm
Höhe	± 380 mm
Gewicht	2970 g

Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung, siehe www.toolland.eu. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

© URHEBERRECHT

Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.

MANUAL DO UTILIZADOR

1. Introdução

Aos cidadãos da União Europeia

Importantes informações sobre o meio ambiente no que respeita a este produto

 Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto desperdícios, poderão causar danos no meio ambiente. Não deite o aparelho (nem as pilhas, se as houver) no lixo doméstico; dirija-se a uma empresa especializada em reciclagem. Devolva o aparelho ao seu distribuidor ou ao posto de reciclagem local. Respeite a legislação local relativa ao meio ambiente.

■ Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para os resíduos.

Obrigada por ter adquirido o **PM3230!** Leia atentamente as instruções do manual antes de o usar. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre em contacto com o seu distribuidor.

2. Instruções de segurança

	Mantenha o aparelho fora do alcance de pessoas não capacitadas e crianças.
	Use sempre máscara de protecção ao trabalhar com o aparelho.
	Use sempre luvas de protecção ao trabalhar com o aparelho.
	Use sempre óculos de protecção ao trabalhar com o aparelho.
	O disco e a peça na qual vai trabalhar podem aquecer durante a utilização. Não lhes toque com as mãos desprotegidas.
	Não utilize o aparelho num ambiente explosivo.

3. Normas gerais

Consulte a **Garantia de serviço e qualidade Velleman®** na parte final deste manual do utilizador.

- Não abane o aparelho. Evite usar força excessiva durante o manuseamento e instalação.
- Não exponha o aparelho ao calor extremo, pó e humidade.
- Familiarize-se com o funcionamento do aparelho antes de o utilizar.
- Por razões de segurança, estão proibidas quaisquer modificações não autorizadas.
- Utilize o aparelho apenas para as aplicações descritas neste manual. Uma utilização incorrecta anula a garantia completamente.
- Os danos causados por modificações não autorizadas, não estão cobertos pela garantia.
- A garantia Velleman® não cobre os danos provocados nos discos, na amoladora ou nas peças, nem as lesões causadas pela utilização deste suporte.

4. Características

- apto para amoladoras angulares com disco de 180-230 mm

5. Descrição

Ver as figuras da página 2 deste manual do utilizador.

1	parafuso de ajuste
2	braço giratório
3	parafuso de suporte (M14)
4	cárter de protecção

5	alavanca de protecção
6	dispositivo de bloqueio, parte que bloqueia
7	dispositivo de bloqueio, parte fixa
8	base

6. Montagem

Veja as figuras da página **2** deste manual do utilizador. Material necessário (não incl.):



chave fixa 10 mm, 14 mm, 17 mm, 22 mm

chave Allen 6 mm

- **[A]** Monte o braço giratório **[2]** na base **[8]** com os 2 parafusos, porcas e anilhas.
- [A]** Aperte o parafuso de ajuste **[1]** no braço giratório **[2]**.
- **[B]** Monte a parte fixa **[7]** do dispositivo de bloqueio com 2 parafusos Allen, porcas e anilhas na base **[8]**. Monte no encaixe comprido.
- [B]** Monte la parte que bloquea **[6]** do dispositivo no encaixa curto. Utilize o parafuso M8 x 35 mm e a porca quadrada.
- [B]** Coloque a alavanca de fixação **[5]** no parafuso, alinhe o orifício com o orifício roscado e introduza um parafuso M6 x 14 mm.
- **[C]** Monte o cárter de protecção **[4]** com um parafuso M6 x 14 mm e uma porca na base **[8]**.

7. Utilização

- Verifique o estado do suporte antes de cada utilização. Em caso de danos visíveis, não utilize o suporte. Contacte o seu distribuidor caso necessite de peças de substituição.
- Mantenha o local de trabalho devidamente arrumado.
- Coloque o suporte numa superfície plana e sólida capaz de suportar o peso do suporte, a amoladora e a peça na qual vai trabalhar. Não utilize o aparelho numa superfície instável.
- Fixe o suporte à mesa de trabalho usando 4 parafusos (não incl.) **[8]**.
- Retire o cabo da amoladora (não incl., Ø 180/230 mm) e coloque a amoladora no braço giratório **[2]**.
- Aperte os parafusos do suporte **[3]** para suportar a amoladora. Aperte os parafusos de ambos os lados.
- Aperte os parafusos de ajuste **[1]** de forma a que a amoladora seja fixada firmemente ao braço **[2]**.
- Coloque a peça na base **[8]** contra a parte fixa **[7]**. Volte a posicionar esta parte caso seja necessário.
- **[D]** Faça deslizar a parte que bloqueia **[6]** contra a peça e retire a alavanca de protecção **[5]** para fixar a peça.
- Active a amoladora.
- **[D]** Espere até que o disco esteja a girar à velocidade máxima e puxe cuidadosamente a amoladora na sua direcção.
- Levante a amoladora.
- Desactive a amoladora e espere até que o disco pare de girar para manusear a peça.

8. Especificações

dimensões

base 285 x 285 mm

altura ± 380 mm

peso 2970 g

Utilize este aparelho apenas com acessórios originais. A Velleman NV não será responsável por quaisquer danos ou lesões causados pelo uso (indevido) do aparelho. Para mais informação sobre este produto e para aceder à versão mais recente deste manual do utilizador, visite a nossa página www.toolland.eu. Podem alterar-se as especificações e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.

© DIREITOS DE AUTOR

A Velleman NV detem os direitos de autor deste manual do utilizador. Todos os direitos mundiais reservados. É estritamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da detentora dos direitos.

EN

Velleman® Service and Quality Warranty

Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive experience in the electronics world and currently distributes its products in over 85 countries.

All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by specialized external organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).

General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for EU):

- All consumer products are subject to a 24-month warranty on production flaws and defective material as from the original date of purchase.
 - Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of proportion.
- You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and delivery.
- **Not covered by warranty:**
 - all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;
 - consumable goods, parts or accessories that are subject to an aging process during normal use, such as batteries (rechargeable, non-rechargeable, built-in or replaceable), lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);
 - flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc....;
 - flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer's instructions;
 - damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used professionally);
 - damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article;
 - all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission by Velleman®.
 - Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed with the original receipt of purchase and a clear flaw description.
 - Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non-defective article can also involve handling costs.
 - Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.
 - The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.

The above enumeration is subject to modification according to the article (see article's manual).

NL

Velleman® service- en kwaliteitsgarantie

Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime ervaring opgebouwd in de elektronica-wereld en verdeelt op dit moment producten in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorraarden).

Algemene waarborgvoorraarden consumentengoederen (voor Europese Unie):

- Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
- Indien de klacht gegronde is en is een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.

• **Valt niet onder waarborg:**

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpsluiken die onderhevig zijn aan veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen (zowel oplaadbare als niet-oplaadbare, ingebouwd of vervangbaar), lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal

gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.

- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.
- Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®-verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.
- Tip: Alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.
- Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden.
- Elke commerciële garantie laat deze rechten onvermindert.

Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).

FR

Garantie de service et de qualité Velleman®

Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le secteur de l'électronique et est actuellement distributeur dans plus de 85 pays.

Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l'UE. Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service qualité externe. Dans le cas improbable d'un défaut malgré toutes les précautions, il est possible d'invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie).

Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand public (pour l'UE) :

- tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou de matériaux à dater du jour d'acquisition effective ;
- si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d'un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s'avèrent disproportionnés, Velleman® s'autorise à remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d'achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat lors d'un défaut dans un délai de 1 an après l'achat et la livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix d'achat ou le remboursement de 50% du prix d'achat lors d'un défaut après 1 à 2 ans.

• sont par conséquent exclus :

- tout dommage direct ou indirect survenu à l'article après livraison (p.ex. dommage lié à l'oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté...) et provoqué par l'appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de revenus ;
- toute pièce ou accessoire nécessitant un remplacement causé par un usage normal comme p.ex. piles (rechargeables comme non rechargeables, intégrées ou remplaçables), ampoules, pièces en caoutchouc, courroies... (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d'un incendie, de la foudre, d'un accident, d'une catastrophe naturelle, etc. ;
- tout dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l'appareil contraire aux prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d'une utilisation commerciale, professionnelle ou collective de l'appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors d'une utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l'appareil qui résulte d'une utilisation incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l'appareil emballé dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans l'autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de et vers Velleman® si l'appareil n'est plus couvert sous la garantie.
- toute réparation sera fournie par l'endroit de l'achat. L'appareil doit nécessairement être accompagné du bon d'achat d'origine et être dûment conditionné (de préférence dans l'emballage d'origine avec mention du défaut) ;
- tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles, etc. avant de retourner l'appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui s'avère en bon état de marche pourra faire l'objet d'une note de frais à charge du consommateur ;
- une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l'objet de frais de transport ;
- toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions susmentionnées.

La liste susmentionnée peut être sujette à une complémentation selon le type de l'article et être mentionnée dans la notice d'emploi.

ES

Garantía de servicio y calidad Velleman®

Desde su fundación en 1972 Velleman® ha adquirido una amplia experiencia como distribuidor en el sector de la electrónica en más de 85 países. Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometemos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales, tanto a través de nuestro propio servicio de calidad como de un servicio de calidad externo. En el caso

improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible recurrir a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).

Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):

- Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;
- Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución de un artículo no es posible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, usted recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra si encuentra algún fallo hasta un año después de la compra y entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o el reembolso del 50% del precio de compra si encuentra un fallo después de 1 año y hasta los 2 años después de la compra y entrega.
- Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:**
 - todos los daños causados directa o indirectamente al aparato (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y a su contenido (p.ej. pérdida de datos) después de la entrega y causados por el aparato, y cualquier indemnización por posible pérdida de ganancias;
 - partes o accesorios, que estén expuestos al desgaste causado por un uso normal, como por ejemplo baterías (tanto recargables como no recargables, incorporadas o reemplazables), bombillas, partes de goma, etc. (lista ilimitada);
 - defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;
 - defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;
 - daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional);
 - daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario;
 - daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.
 - daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Velleman®;
 - se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía.
- Cualquier artículo que tenga que ser reparado tendrá que ser devuelto a su distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transpórtelo en un embalaje sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del fallo;
- Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
- Los gastos de transporte correrán a cargo del cliente para una reparación efectuada fuera del período de garantía.
- Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión).

DE

Velleman® Service- und Qualitätsgarantie

Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung als Verteiler in der Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut. Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).

Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter (für die Europäische Union):

- Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
- Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.

• Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen Gebrauch dem Verschleiß ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien (nicht nur aufladbare, sondern auch nicht aufladbare, eingegebaut oder ersetzbare), Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
- Schäden verursacht durch Brandaufschäden, Wasserschäden, Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.

- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).

- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und unsachgemäßen Transport des Gerätes.

- alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.

• Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung hinzu.

• Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es keinen auf de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur zurücksenden. Stellt sich bei der Überprüfung des Gerätes heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet.

• Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten berechnet.

• Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.

Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst werden gemäß der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des Gerätes).

PT

Garantia de serviço e de qualidade Velleman®

Desde a sua fundação em 1972 Velleman® tem adquirido uma ampla experiência no sector da eletrónica com uma distribuição em mais de 85 países.

Todos os nossos produtos respondem a exigências rigorosas e a disposições legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade, submetemos regularmente os nossos produtos a controlos de qualidade suplementares, com o nosso próprio serviço qualidade como um serviço de qualidade externo. No caso improvável de um defeito mesmo com as nossas precauções, é possível invocar a nossa garantia. (ver as condições de garantia).

Condições gerais com respeito a garantia sobre os produtos grande público (para a UE):

- qualquer produto grande público é garantido 24 mês contra qualquer vício de produção ou materiais a partir da data de aquisição efectiva;
- no caso da reclamação ser justificada e que a reparação ou substituição de um artigo é impossível, ou quando os custos são desproporcionados, Velleman® autoriza-se a substituir o dito artigo por um artigo equivalente ou a devolver a totalidade ou parte do preço de compra. Em outro caso, será consentido um artigo de substituição ou devolução completa do preço de compra no caso de um defeito no prazo de 1 ano depois da data de compra e entrega, ou um artigo de substituição pagando o valor de 50% do preço de compra ou devolução de 50% do preço de compra para defeitos depois de 1 a 2 anos.

• estão por consequência excluídos:

- todos os danos directos ou indiretos depois da entrega do artigo (p.ex. danos ligados a oxidação, choques, quedas, poeiras, areias, impurezas...) e provocado pelo aparelho, como o seu conteúdo (p.ex. perca de dados) e uma indemnização eventual por perca de receitas;
- consumíveis, peças ou acessórios sujeitos a desgaste causado por um uso normal, como p.ex. pilhas (recarregáveis, não recarregáveis, incorporadas ou substituíveis), lâmpadas, peças em borracha, correias... (lista ilimitada);
- todos os danos que resultem de um incêndio, raios, de um acidente, de uma catastrophe natural, etc.;
- danos provocados por negligéncia, voluntária ou não, uma utilização ou manutenção incorrecta, ou uma utilização do aparelho contrária as prescrições do fabricante;
- todos os danos por causa de uma utilização comercial, profissional ou colectiva do aparelho (o período de garantia será reduzido a 6 meses para uma utilização profissional);
- todos os danos no aparelho resultando de uma utilização incorrecta ou diferente daquela inicialmente prevista e descrita no manual de utilização;
- todos os danos depois de uma devolução não embalada ou mal protegida ao nível do acondicionamento.
- todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros sem a autorização de SA Velleman®;
- despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho não estiver coberto pela garantia.
- qualquer reparação será fornecida pelo local de compra. O aparelho será obrigatoriamente acompanhado do talão ou factura de origem e bem acondicionado (de preferência dentro da embalagem de origem com indicação do defeito ou avaria);
- dica: aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos, pilhas, etc. antes de devolver o aparelho. Um aparelho devolvido que estiver em bom estado será cobrado despesas a cargo do consumidor;
- uma reparação efectuada fora da garantia, será cobrado despesas de transporte;
- qualquer garantia comercial não prevalece as condições aqui mencionadas.

A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de artigo e estar mencionada no manual de utilização.