

Benzine grasmaaier

NL

Originele instructies

SLM-139-460-SP

Benzine grasmaaier

2

Onder licentie gefabriceerd door:

MATRIX GmbH • Postauer Straße 26 • D-84109 Wörth/Isar • www.matrix-direct.net

Stanley is een geregistreerd handelsmerk van The Stanley Works of zijn dochterondernemingen en wordt onder licentie gebruikt.

NL

Belangrijk!

Wanneer u deze machine gebruikt, moet u een aantal veiligheidsmaatregelen naleven om letsels en beschadigingen te voorkomen. Lees daarom de volledige gebruikshandleiding en de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat de informatie altijd beschikbaar is. Als u de machine aan iemand anders geeft, moet u die persoon ook deze handleiding en veiligheidsvoorschriften geven. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen die het gevolg zijn van het niet naleven van deze instructies en de veiligheidsvoorschriften.

1. Veiligheidsvoorschriften voor grasmaaiers

Opmerking

1. Lees de aanwijzingen zorgvuldig door. Maak uzelf vertrouwd met de instellingen en de goede werking van de machine.

2. Laat kinderen of andere personen die niet vertrouwd zijn met de gebruikshandleiding, deze grasmaaier nooit gebruiken. Neem contact op met uw lokale overheidsinstantie voor informatie over de minimumleeftijd voor het bedienen van de maaier.

3. Maai nooit in de directe nabijheid van personen - in het bijzonder kinderen - of dieren. Onthoud altijd dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongelukken waarbij andere personen en/of hun eigendommen betrokken zijn.

4. Als u de machine aan iemand anders geeft, moet u die persoon ook deze handleiding geven.

5. Deze machine mag uitsluitend worden gebruikt voor het maaien van natuurlijk gras. Gebruik ze nooit voor andere doeleinden.

Elk ander gebruik kan gevaarlijk zijn voor uw veiligheid en kan de machine beschadigen.

6. Verwijder voor het maaien van het gazon alle vreemde voorwerpen die door de machine kunnen worden weggeslingerd en blijf waakzaam voor eventuele voorwerpen die u eerst niet hebt opgemerkt.

Vorbereidende maatregelen

1. Draag tijdens het maaien altijd stevige schoenen met anti-slipzool en een lange broek. Maai nooit op blote voeten of in sandalen.

2. Controleer de zone waar de machine zal worden gebruikt en verwijder alle voorwerpen die vast kunnen komen te zitten en weggeslingerd kunnen worden uit de machine.

3. Waarschuwing: benzine is heel licht ontvlambaar! Daarom:

- Bewaar benzine uitsluitend in bussen die zijn ontworpen voor vloeistoffen op basis van aardolie.

- Vul benzine uitsluitend bij in de open lucht en rook niet tijdens het vullen.

- Vul de grasmaaier altijd voordat u de motor start. Zorg er altijd voor dat de tankdop

is gesloten en vul geen benzine bij wanneer de motor draait en wanneer de grasmaaier heet is.

- Probeer in geen geval de motor te starten wanneer de benzine is overgelopen.

Haal daarentegen de machine weg van de betrokken plaats. Start de motor niet voordat de benzinedampen volledig verdampt zijn.

- Om veiligheidsredenen moeten de benzinetank en andere tankafsluitingen vervangen worden als ze beschadigd zijn.

- Verander in geen enkel geval het nominale toerental van de motor.

4. Vervang defecte geluiddempers.

5. Controleer de machine voor elk gebruik visueel om ervoor te zorgen dat het maaiblad, de montagebouten en de volledige maai-inrichting in goede staat zijn (d.w.z. niet versleten of beschadigd). Vervang versleten of beschadigde messen en montagebouten als één geheel om eventuele onbalans te voorkomen (indien van toepassing).

De machine gebruiken

1. Laat de motor niet in afgesloten ruimtes draaien omdat er zich gevaarlijk koolstofmonoxidegas kan vormen.

2. Maai alleen op klaarlichte dag of in goed verlichte omstandigheden. Gebruik de machine zo weinig mogelijk op nat gras.

3. Zorg dat u altijd stevig staat wanneer u op hellingen werkt.

4. Gebruik de machine alleen op wandelsnelheid.

5. Voor machines met wielen: maai altijd zijdelings op hellingen, d.w.z. nooit recht naar boven of recht naar beneden.
6. Wees bijzonder voorzichtig als u van richting verandert op een helling.
7. Maai niet op hellingen die te steil zijn.
8. Wees altijd extra voorzichtig wanneer u de grasmaaier omdraait en naar u toe trekt.
9. Schakel de grasmaaier uit en zorg ervoor dat het maaiblad volledig tot stilstand is gekomen als de maaier moet worden gekanteld om hem over andere oppervlakken dan gazons te transporteren en wanneer hij moet worden verplaatst van of naar het gebied dat u wilt maaien.
10. Gebruik de grasmaaier nooit als het maaiblad of de veiligheidsroosters beschadigd zijn, of zonder de bevestigde beschermingen, bijv. leiplates en/of grasopvangbakken.
11. Verander de toerentalinstellingen niet en stel ze nooit te hoog in.
12. Zet de motorrem los voordat u de motor start.
13. Start de motor voorzichtig en volgens de instructies van de fabrikant. Zorg ervoor dat uw voeten ver genoeg van het maaiblad verwijderd zijn!
14. Kantel de grasmaaier niet wanneer u de motor start, tenzij hij een beetje van de grond moet worden getild om hem te starten. Kantel in dergelijke gevallen de maaier niet meer dan absoluut noodzakelijk en til enkel de kant op die zich weg van de gebruiker bevindt.
15. Start de motor nooit terwijl u voor de uitvoer staat.
16. Beweeg uw handen of voeten nooit naar of onder roterende onderdelen. Blijf altijd uit de uitvoeropening.
17. Til of draag een grasmaaier nooit terwijl de motor draait.
18. Schakel de motor uit en trek de bougiestekker uit:
 - voordat u blokkeringen of obstructies uit de uitvoer haalt.
 - voordat u controles, reiniging, onderhoud of andere werkzaamheden aan de grasmaaier uitvoert.
 - als de grasmaaier een vreemd voorwerp raakt. In dat geval moet u controleren of de maaier beschadigd is en voert u de nodige herstellingen uit voordat u de machine opnieuw start en verder werkt. Als de grasmaaier uitzonderlijk hard begint te trillen, moet u hem onmiddellijk uitzetten en controleren.
19. Schakel de motor uit:
 - wanneer u de grasmaaier even onbewaakt achterlaat.
 - voordat u gaat tanken.
20. Het gebruik van de machine aan een hogere snelheid dan normaal kan het risico op ongelukken verhogen.

21. Wees voorzichtig wanneer u onderdelen van de machine monteert en voorkom dat uw vingers klem komen te zitten tussen de bewegende maai-inrichting en de vaste onderdelen van de machine.

Onderhoud en opberging

1. Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven goed zijn aangedraaid en dat er veilig met de machine kan worden gewerkt.
2. Berg de maaier (met benzine in de tank) nooit op in een ruimte waar benzinedampen in contact kunnen komen met open vuur of vonken.
3. Laat de motor afkoelen voordat u de grasmaaier in een afgesloten ruimte zet.
4. Om brandgevaar te voorkomen, moeten de motor, de uitlaat en de zone rond de brandstoftank vrij worden gehouden van gras, bladeren en lekkend smeermiddel (olie).
5. Controleer regelmatig of de opvangbak niet versleten is en nog steeds goed werkt.
6. Voor uw eigen veiligheid moet u versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk vervangen.
7. Als de brandstoftank moet worden leeggemaakt, mag dit alleen in de open lucht gebeuren met een benzinepomp (verkrijgbaar bij doe-het-zelfzaken).

OPGELET!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en -instructies.

Het niet volledig naleven van de veiligheidsvoorschriften en -instructies kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en -instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Uitleg van de symbolen op de machine

Lees aandachtig de gebruikshandleiding voordat u met de machine aan de slag gaat.

Let op voor wegspringende voorwerpen. Houd andere mensen op een veilige afstand tijdens het werk.

Houd omstanders uit de buurt

Let op voor de maaibladen. Houd handen en voeten uit de buurt van het maaiblad.

Uitstoot van giftig gas, gebruik de maaier niet in gesloten of niet goed geventileerde ruimtes.

Hete oppervlakken, houd uw handen uit de buurt.

Waarschuwing: Verwijder de bougies voordat u reparaties of onderhoud uitvoert.

Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming!

Opgelet - benzine is licht ontvlambaar! Rook niet bij de machine en houd warmtebronnen uit de buurt.

Conform de toepasselijke Europese richtlijnen.

Rijden en Stoppen

De gegarandeerde waarde

96

Opgelet! Houd handen en voeten uit de buurt!

2. Samenvatting

1 Aandrijfstang

2 Bovenste handgreep

3 Veiligheidsstang

4 Bowden-kabels

5 Onderste handgreep

6 2 kabelklemmen

7 Achterbescherming

8 Olievuldop met peilstok

9 Vuldop

10 Motorkap (vingerbescherming)

11 Uitlaatbehuizing

12 Bougiestekker +

bougie

13 2 voorwielen

14 LuchtfILTER

15 LuchtfILTERdeksel

16 Zijdelingse uitworp met zijbescherming

17 Plaatstalen behuizing

18 Hendel voor aanpassing van de maaihoogte

19 2 achterwielen

20 Grasopvangbak

21 2 spanhendels voor bevestiging van de handgreep

22 Geleider startkoord

23 Starthendel met startkoord

24 Bedieningspaneel

24.1 Drankhouder

24.2 Telefoonhouder

24.3 Gereedschapshouder

25 Bougiesleutel-set

26 Aansluitstuk voor tuinslang

27 Mulchkit

28 Zij-uitvoergeleider

29 Schroeven

3. Correcte werking

De benzine grasmaaier is bedoeld voor privégebruik, d.w.z. voor gebruik bij het tuinieren in de eigen thuisomgeving.

Voor privégebruik van de grasmaaier wordt gewoonlijk uitgegaan van een jaarlijkse gebruiksduur van niet meer dan 50 uur, waarbij de machine hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het onderhoud van kleine, residentiële gazons en hobbytuinen. Openbare voorzieningen, sportzalen en land- en bosbouwtoepassingen zijn uitgesloten.

De door de fabrikant geleverde gebruikshandleiding moet worden bewaard en geraadpleegd om ervoor te zorgen dat de grasmaaier op de juiste manier wordt gebruikt en onderhouden. Ze bevat waardevolle informatie over de gebruiks-, onderhouds- en servicevoorwaarden.

Belangrijk! Vanwege het hoge risico op lichamelijk letsel van de gebruiker mag de grasmaaier niet worden gebruikt om struiken of heggen te snoeien, om omhoog groeiende planten, groendaken of gras op balkons te maaien, om vuil en puin van voetpaden te verwijderen (op te zuigen), of om snoeisels van bomen of heggen te verhakselen. Verder mag de grasmaaier niet worden gebruikt als cultivator om verhogingen zoals molshopen effen te leggen.

Om veiligheidsredenen mag de grasmaaier niet worden gebruikt als aandrijfeenheid voor andere gereedschappen of toolkits van welke aard dan ook.

4. Technische data

Motortype:

Eencilinder viertaktmotor, 2,5 kW, 139 cm³

Toerental: 2.800 min⁻¹

Brandstof: standaardbenzine

Tankinhoud: ongev. 0,9 l

Motorolie: ongev. 0,55 l / 10W30

Elektrodenafstand (bougie): 0,7 - 0,8 mm

Afstelling maaihoogte: centraal, (30-80 mm)

Maaibreedte: 460 mm

LpA geluidsdrukniveau: 81,1 dB(A), K=3dB(A)

LWA geluidsvermogeniveau: 94,4 dB(A), K=1,91 dB(A)

Trillingsniveau: 6,34 m/s², (K=1,5 m/s²)

Netto gewicht: 30 kg

Bruto gewicht: 35 kg

5. Voordat u de machine start

5.1 De grasmaaier monteren

Haal de grasmaaier en de toebehoren uit de verpakking en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

1. Bevestig de onderste handgreep (Fig. 2/Nr. 5) aan de behuizing van de grasmaaier met de schroeven (Fig. 2 /Nr. 29) en de moeren.

2. Vouw de bovenste handgreep uit (2). Duw de

spanhendel (21) naar de bovenste handgreep toe.

3. Maak de Bowden-kabels met behulp van de twee kabelklemmen (6) aan de handgreep vast.

4. Trek het startkoord (23) op de starthendel langzaam in de richting van de handgreep en haak het koord in de geleider (22/Fig. 6).

5. Til de achterbescherming (7) op. Haak de grasopvangbak (20) in de daarvoor bestemde bevestiging aan de achterkant van de machine. Laat de achterbescherming weer los (Fig. 8)

Opgelet: Voordat u de grasopvangbak gaat gebruiken moet u de mulchkit (27) en de zij-uitvoergeleider (28) verwijderen.

6. De grasopvangbak verwijderen: Til de achterbescherming op en verwijder de grasopvangbak.

7. Opgelet: Voordat u de mulchkit (27) gaat gebruiken, moet u de zij-uitvoergeleider (28) verwijderen.

- Verwijder ook de grasopvangbak als die is geïnstalleerd. Til de achterbescherming op. Installeer de mulchkit.

- De mulchkit verwijderen: til de achterbescherming op. Verwijder de mulchkit.

8. Opgelet: Voordat u de zij-uitvoergeleider (28) gaat gebruiken, moet u de mulchkit (27) installeren en de grasopvangbak verwijderen.

Installeer de mulchkit. Til de zijbescherming (16) op. Haak de zij-uitvoergeleider (28) vast en laat de zijbescherming los.

5.2 Het bedieningspaneel installeren (Fig. 7)

Plaats het bedieningspaneel in de bovenste handgreep. Het paneel moet hoorbaar vastklikken.

Maak het daarna aan de machine vast met behulp van 4 schroeven.

5.3 Motorolie bijvullen en

het oliepeil controleren

Plaats de machine op een vlakke ondergrond.

1. Schroef de olievuldop en peilstok (8) los en giet olie in de tank.

2. Om het oliepeil te controleren, veegt u de peilstok aan een schone doek af en plaatst u hem terug in de tank tot hij stopt.

3. Trek hem weer naar buiten en lees het oliepeil op de peilstok af. Het oliepeil moet zich in het gebied tussen de minimum en maximum markeringen bevinden.

4. Veeg eventuele gemorste olie weg en sluit de olievuldop.

5.4 De machine met benzine vullen

Waarschuwing! Benzine is licht ontvlambaar en gevaarlijk voor de gezondheid:

- Bewaar benzine altijd in bussen die daar speciaal voor zijn bestemd;
- Vul benzine uitsluitend buiten bij en nooit wanneer de motor draait of de machine heet is;
- Open de vuldop voorzichtig zodat overmatige druk kan ontsnappen;
- Rook niet terwijl u benzine bijvult;
- Vermijd contact met de huid en adem geen benzinedampen in;
- Veeg gemorste benzine op;
- Houd benzine uit de buurt van vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen;
- Gebruik geen benzine/oliemengsels;
- Gebruik normale of loodvrije super-benzine;
- Gebruik alleen schone, nieuwe benzine;
- Bewaar benzine nooit langer dan een maand, omdat de kwaliteit ervan verslechtert.

1. Schroef de vuldop (9) los en giet de benzine tot aan de onderste rand van de vulopening. Vul de tank nooit volledig zodat de benzine ruimte heeft om uit te zetten.

2. Veeg benzineresten rond de vuldop weg en sluit de vuldop.

6. Werking

Algemene werkinstructies

- Maai het gazon zoveel mogelijk als het droog is om de grasmat te beschermen.
- Stel de maaihoogte zodanig in dat de machine niet wordt overbelast.

- Werk aan wandelsnelheid in banen die zo recht mogelijk zijn.

Voor een ononderbroken gemaaid gazon moeten de banen elkaar altijd een paar centimeter overlappen.

- Loop niet achteruit.
- Werk op hellingen altijd zijdelings over de helling.
- Schakel de motor onmiddellijk uit als het maaiblad in contact komt met een vreemd voorwerp. Wacht tot het blad volledig tot stilstand is gekomen en controleer of de machine beschadigd is. Ga alleen door met werken als de machine niet beschadigd is.
- Schakel de machine bij langere onderbrekingen en voor transport uit en wacht tot het blad volledig tot stilstand is gekomen.

De motor starten en stoppen

- Controleer regelmatig het benzine- en oliepeil en vul op tijd bij.

- Start de machine op een stevige, horizontale ondergrond en indien mogelijk niet in lang gras. Zorg ervoor dat het maaiblad de grond of vreemde voorwerpen niet raakt.

De motor starten:

1. Trek de veiligheidsstang (3) naar de handgreep toe en houd ze daar vast.
2. Trek aan het startkoord (23) en de motor start.

De motor stoppen:

3. Laat de veiligheidsstang (3) los. De motor stopt en het blad vertraagt.

Gras maaien

1. Start de motor (zie hierboven).
2. Wielaandrijving ingeschakeld: trek de aandrijfstang (1) naar de handgreep toe. De grasmaaier beweegt naar voor.
3. Wielaandrijving uitgeschakeld: laat de aandrijfstang (1) los. De machine stopt.

De maaihoogte instellen

De maaihoogte van de machine kan op 8 standen worden ingesteld.

1. Trek de hendel (18) naar buiten en duw hem naar de gewenste positie 1-8 (Fig. 11).
2. Duw de hendel (18) weer naar binnen.

De grasopvangbak leegmaken

Door het kijkvenster in de achterbescherming (7) kunt u zien u wanneer de grasopvangbak vol is.

1. Stop de motor en wacht tot het maaiblad volledig tot stilstand is gekomen.
2. Til de achterbescherming (7) op en verwijder de grasopvangbak (20).
3. Maak de grasopvangbak (20) leeg (zie hoofdzak "afvoer/milieubescherming") en plaats hem terug.

Maaien met de mulchkit

Wanneer u maait met de mulchkit wordt het gras tegelijk gemaaid, fijngehakt en op het gazon verspreid. Het gemaaid gras dient dan als een natuurlijke meststof.

Tips voor het maaien met de mulchkit:

- Maai het gras van een grashoogte van 4 tot 6 cm met 2 cm terug.
- Zorg dat het maaiblad goed scherp is.
- Maai geen nat gras.

7. Reiniging en onderhoud

Laat herstellings- en onderhoudswerkzaamheden die niet in deze handleiding worden beschreven, in een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren. Gebruik uitsluitend originele vervangende onderdelen. Gevaar voor ongelukken! Onderhoud en reinig de machine alleen wanneer de motor is uitgeschakeld en de bougiestekkers zijn verwijderd. Gevaar voor letsels! Laat de machine volledig afkoelen voordat u ze gaat reinigen of onderhouden. Onderdelen van de motor zijn heet. Risico op brandwonden!

Reiniging en algemeen onderhoud

Kantel de machine:

Kantel de machine achteruit op de bovenste handgreep (2) om de onderkant te reinigen.

Om te voorkomen dat de apparatuur terug kantelt,

- Verwijder de grasopvangbak (20) als die is geïnstalleerd.
- Stel de maaihoogte in op stand 8.
- Zet de bovenste handgreep (2) op ongeveer 5° in de richting van de machine.

Zorg dat u hierbij de Bowden-kabels (4) niet platdrukt.

Risico op verwondingen als de machine terug kantelt.

- Houd de machine altijd schoon. Gebruik voor het reinigen een tandenborstel of een doek, maar geen bijtende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

Gebruik geen water om de motor schoon te maken, omdat dit het brandstofsysteem kan verontreinigen.

- Verwijder na het maaien plantenresten die nog aan de machine vastzitten met behulp van een stuk hout of plastic. Maak met name de ventilatieopeningen, de uitvoeropening en het maaiblad schoon. Gebruik geen harde of puntige voorwerpen die de machine kunnen beschadigen.

- Smeer de wielen af en toe met wat olie.

- Controleer de grasmaaier voor elk gebruik op zichtbare problemen zoals losse, versleten of beschadigde onderdelen. Controleer of alle moeren, bouten en schroeven goed vastzitten.

- Controleer afdekkingen en beschermplaten op beschadigingen en kijk of goed op hun plaats zitten. Vervang indien nodig.

Het luchtfilter vervangen

Gebruik de machine niet zonder het luchtfilter. Anders komt er stof of vuil in de motor terecht en wordt de machine beschadigd.

1. Draai de schroef op het luchtfilterdeksel (15) los en klap het deksel open.
2. Verwijder het luchtfilter (14).
3. Vervang het luchtfilter door een nieuw filter.
4. Plaats het nieuwe luchtfilter (14) in het luchtfilterdeksel (15) om het te installeren.
5. Klap het luchtfilterdeksel dicht en schroef het weer vast.

De bougie onderhouden

Een versleten bougie of een te grote vonkbrug zal de prestaties van de motor verminderen.

1. Maak de bougiestekker (12) van de bougie los door er tegelijkertijd aan te trekken en te draaien.
2. Draai de bougie tegen de klok in los met behulp van de bougiesleutel.
3. Controleer de vonkbrug met behulp van een voelmaat (verkrijgbaar bij speciaalzaken). De vonkbrug moet ten minste 0,7 mm bedragen.
4. Maak de bougie met een staalborstel schoon.

5. Plaats de schoongemaakte en afgestelde bougie of vervang een beschadigde bougie door een nieuwe.

De motorolie verversen

Om de motorolie te verversen, kantelt u de machine op een hellend oppervlak.

- Ververs de motorolie voor de eerste keer na ongeveer 5 bedrijfsuren en vervolgens om de 50 bedrijfsuren of jaarlijks.
- Ververs de motorolie als de motor warm is.
- Voer de gebruikte olie op een milieuvriendelijke manier af.

1. Open de olieaftapplug (8)

2. Tap de motorolie af in een geschikt recipiënt.

3. Veeg gemorste motorolie op en schroef de olieaftapplug (8) terug vast.

4. Zorg dat de machine horizontaal staat en vul de motorolie bij

De maaibladen slijpen/vervangen

- Laat een bot maaiblad altijd opnieuw slijpen in een gespecialiseerde werkplaats, omdat daar ook de juiste balans kan worden gecontroleerd.
- Laat een beschadigd blad of een blad dat niet meer in balans is, altijd vervangen in een gespecialiseerde werkplaats. Een verkeerde installatie kan ernstige letsels tot gevolg hebben.

De carburateur afstellen

De carburateur is in de fabriek ingesteld voor optimale prestaties. Als er aanpassingen nodig zijn, laat die dan altijd in een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren.

8. Opberging

Algemene opberginstructies

Berg de machine niet op met een volle opvangbak. Bij warm weer begint het gras te gisten als er warmte wordt gegenereerd. Brandgevaar.

- Reinig en onderhoud de machine voordat u ze opbergt.
- Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een afgesloten ruimte opbergt.
- Gebruik geschikte en goedgekeurde recipiënten voor het opslaan van brandstof.
- Berg de machine op een droge plaats op die is beschermd tegen stof en zich buiten het bereik van kinderen bevindt.
- Verpak de machine niet in nylon zakken omdat die vocht en schimmelvorming kunnen veroorzaken.

Om bij het opbergen ruimte te besparen, kan de bovenste handgreep (2) worden neergeklapt. Zet de spanhendels (21) los en klap de handgreep omlaag zodat de machine minder ruimte in beslag neemt.

Let op dat de Bowden-kabels (4) daarbij niet worden platgedrukt.

Opberging bij langere buitengebruikstelling

Het niet naleven de opberginstructies kan startproblemen of permanente schade veroorzaken als gevolg van brandstofresten in de carburateur.

- Tap de brandstoftank af op een goed geventileerde plaats. Open daarvoor de aftapschroef (9) voor benzine en tap de benzine af in een geschikt recipiënt. Schroef de aftapschroef van de benzine terug op zijn plaats.
- Om de carburateur af te tappen, start u de motor en laat u hem draaien tot hij stopt omdat hij geen brandstof meer heeft.
- Ververs de olie (zie "De motorolie verversen").
- Houd de motor in goede staat:
 - Schroef de bougie (12) los (zie "Reiniging en onderhoud");
 - Giet een eetlepel motorolie door de opening van de bougie in het motorcompartiment;
 - Trek een aantal keer zacht aan het startkoord (23) met de veiligheidsstang (3) ingedruwd om de olie in de motor te verdelen;
 - Schroef de bougie stevig vast.
- Voer gebruikte olie- en benzineresten op een milieuvriendelijke manier af (zie "afvoer/milieubescherming").

Als er een brandstofstabilisator aan de benzine is toegevoegd, is het niet nodig om de benzinetank af te tappen.

9. Afvoer / Milieubescherming

- Breng de machine, de toebehoren en de verpakking naar een recyclingcentrum als u ze niet langer gebruikt.
- Tap de benzine- en olietanks voorzichtig af en breng de machine naar een recyclingcentrum. De plastic en metalen onderdelen die worden gebruikt, kunnen per soort van elkaar worden gescheiden en dus gerecycled.
- Breng gebruikte olie- en benzineresten naar een inzamelpunt en giet ze in geen geval in de riolering of in de afvoer.
- Vraag ons service center om meer informatie.
- Defecte machines die aan ons worden teruggestuurd, worden gratis afgevoerd.
- Gooi gemaaid gras niet in de vuilnisbak, maar composteer het of verspreid het als een mulchlaag onder struiken en bomen.

G

B

10. Probleemoplossing

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De motor start niet

Te weinig benzine in de tank

Vul brandstof bij

Onjuiste startvolgorde

Volg de instructies voor het starten van de motor (zie "Werking")

Bougiestekker (12)

niet correct aangebracht

Roetaanslag op bougie

Breng de bougiestekker goed aan

Reinig of vervang de bougie, of stel ze af (zie "reiniging en onderhoud")

Verkeerd afgestelde carburateurmix

Laat de carburateur afstellen in een gespecialiseerde werkplaats

De motor start maar de machine draait niet op vol vermogen

Vuil luchtfilter (14)

Vervang het luchtfilter (zie "reiniging en onderhoud")

Verkeerd afgestelde carburateurmix

Laat de carburateur afstellen in een gespecialiseerde werkplaats

Motor sputtert, stopt

Verkeerd afgestelde carburateurmix

Laat de carburateur afstellen in een gespecialiseerde werkplaats

Roetaanslag op bougie (12)

Reinig of vervang de bougie, of stel ze af (zie "reiniging en onderhoud")

Motor oververhit

Ventilatieopening geblokkeerd

Reinig de ventilatieopening

Verkeerde bougie (12)

Vervang de bougie

Te weinig motorolie in de motor

Vul motorolie bij

Aandrijving slaat niet aan

Bowden-kabels (4) verkeerd afgesteld

Laat de afstelling uitvoeren in een gespecialiseerde werkplaats

Onvoldoende vermogen

of motor

heeft moeilijkheden

Gras te kort of te lang

Verander de maaihoogte (zie "De maaihoogte instellen")

Maaiblad bot

Laat het blad slijpen of vervangen in een gespecialiseerde werkplaats

Maaiblad geblokkeerd door gras, grasopvangbak vol, uitvoerkanaal geblokkeerd

Verwijder het gras (zie "reiniging en onderhoud")

Maaiblad draait niet

Blad geblokkeerd door gras

Verwijder het gras

Maaiblad niet correct geïnstalleerd

Laat het blad installeren in een gespecialiseerde werkplaats

Abnormale of rammelende geluiden, of trillingen

Maaiblad niet correct geïnstalleerd

Laat het blad installeren in een gespecialiseerde werkplaats

Maaiblad beschadigd

