

# AVANTREE AUDIKAST (AVT4)

## 1. Koppelen en verbinden

### 1<sup>e</sup> BT-koptelefoon/ontvanger koppelen en verbinden

1. Schakel de Audikast in – Sluit het toestel aan op een USB-lader met de meegeleverde USB data-/laadkabel en zet de on/off-knop op “on”.
2. Zet de Audikast in KOPPELMODUS – Bij eerste gebruik schakelt Audikast automatisch over naar de koppelmodus. De BT-indicator (naast A) knippert afwisselend ROOD en BLAUW.
3. Zet de 1<sup>e</sup> koptelefoon/ontvanger in KOPPELMODUS – Raadpleeg de handleiding van deze toestellen.
4. Verbinden – Houd de toestellen dicht bij elkaar tijdens het koppelen. Zodra de toestellen zijn verbonden, licht de BT-indicator (naast B) BLAUW op.

### 2<sup>e</sup> BT-koptelefoon/ontvanger koppelen en verbinden

1. Koppel en verbind de 1<sup>e</sup> koptelefoon met Audikast (zie hierboven).
2. Zet Audikast in KOPPELMODUS – Houd [B] gedurende 1 seconde ingedrukt tot de BT-indicator (naast B) afwisselend ROOD en BLAUW knippert.
3. Zet de 2<sup>e</sup> koptelefoon/ontvanger in KOPPELMODUS – Raadpleeg de handleiding van deze toestellen.
4. Verbinden – Houd de toestellen dicht bij elkaar tijdens het koppelen. Zodra de toestellen zijn verbonden, licht de BT-indicator (naar B) BLAUW op.

## 2. Audikast op een tv of andere audiobron aansluiten

(zie “Audio Connection Options)

### FAQ

#### 1. Functioneert niet / geen geluid

##### 1.1. Geen audiosignaal

**Wanneer aangesloten op OPTICAL-poort** 1) Zorg ervoor dat de audiomodus van de tv is ingesteld op “PCM”. Audikast kan Dolby/DTS niet decoderen, gebruik een DA-converter. 2) Verander de audio OUT-instelling van het tv-toestel naar “External Speakers”.

**Wanneer aangesloten op de RCA-poorten** 1) Gebruik de “AUDIO OUT”-poorten (rood/wit). Het gebruik van andere RCA-poorten (AUDIO IN) is niet correct. 2) Verander de audio OUT-instelling van het tv-toestel naar “External Speakers”.

**Wanneer aangesloten op AUX/3.5 mm audio-uitgang**, verander de audio OUT-instelling van het tv-toestel naar "Headset". U hoort het geluid via de bedrade hoofdtelefoon die rechtstreeks op de tv is aangesloten.

### **1.2. Audikast en koptelefoon zijn niet correct verbonden**

Koppel de apparaten opnieuw. Zodra de toestellen zijn verbonden, brandt de BT-indicator continu BLAUW.

## **2. Kort bereik / geluid hapert**

**BT-verbinding is instabiel** – Wis de koppelinformatie van AUDIKAST en de koptelefoon en koppel de toestellen opnieuw.

**Mogelijke bronnen van storing op het Bluetooth-sigitaal** – schakel alle andere Bluetooth-apparaten uit.

**Storende objecten** tussen de koptelefoon en het gekoppelde apparaat. Verwijder storende obstakels tussen de toestellen.

**Bron** – Bij het afspelen vanaf pc, Mac of mobiele telefoon, kan het geluid haperen door de bandbreedte / snelheid.

## **3. Vertraging**

De BT-koptelefoon ondersteunt aptX LL **NIET** - als uw BT-koptelefoon aptX LL niet ondersteunt, dan gebruikt deze een Bluetooth SBC-codec met 220 ms latency en is er een merkbare vertraging tussen beeld en geluid.

## **4. Opnieuw koppelen**

Het is niet nodig om Audikast en de koptelefoon opnieuw te koppelen bij elk gebruik. Het toestel maakt automatisch opnieuw verbinding met de laatst gekoppelde koptelefoon / ontvanger wanneer deze worden ingeschakeld. Wacht 5-10 seconden. Is dit niet het geval, schakel Audikast en de koptelefoon uit en opnieuw in en wacht 5-10 seconden om de toestellen opnieuw te koppelen.

De 2<sup>e</sup> koptelefoon wordt ook automatisch na 5-10 seconden verbonden met Audikast. Is dit niet het geval, schakel de koptelefoon en de ontvanger uit en opnieuw in, of klik eenmaal op de tweede koptelefoon.