

AVANTREE HT3189 (AVT6)

Laad de koptelefoon op zodra u de gesproken melding “Low battery” hoort. Gebruik een mobiele telefoonoplader (5V/500mA-2A) of sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van een pc, tv, ... Het duurt ongeveer 3.5 uur om de koptelefoon volledig op te laden. Tijdens het opladen blijft de RODE led branden en schakelt na het opladen uit.

Een tweede koptelefoon toevoegen

Stap 1: Schakel de HT3189 koptelefoon en ontvanger in (maken automatisch verbinding).

Stap 2: Zet de ontvanger (manueel) in KOPPELMODUS – Houd de MFB-knop gedurende 5 seconden ingedrukt tot de RODE en BLAUWE leds knipperen.

Stap 3: Zet de 2^e koptelefoon in BT-KOPPELMODUS (zie handleiding van deze koptelefoon).

Stap 4: Houd de toestellen dicht bij elkaar en wacht. Eenmaal de toestellen verbonden zijn, knipperen de leds op de ontvanger en de koptelefoon langzamer tegelijkertijd.

Bij een volgend gebruik: De 2^e koptelefoon wordt ook automatisch verbonden met de ontvanger. Is dit niet het geval, schakel de koptelefoon en de ontvanger uit en opnieuw in, of klik eenmaal op de tweede koptelefoon.

Probleemoplossing

1. Geen geluid.

1.1 Geen audiosignaal

Wanneer aangesloten op AUX/3.5 mm audio-uitgang, verander de audio OUT-instelling van het tv-toestel naar “Headset”. U hoort het geluid via de bedrade hoofdtelefoon die rechtstreeks op de tv is aangesloten.

Wanneer aangesloten op de RCA-poorten 1) Gebruik de “AUDIO OUT”-poorten (rood/wit). Het gebruik van andere RCA-poorten (AUDIO IN) is niet correct. 2) Verander de audio OUT-instelling van het tv-toestel naar “External Speakers”.

Wanneer aangesloten via DA-converter 1) Zorg ervoor dat de audiomodus van de tv is ingesteld op “PCM”. 2) Verander de audio OUT-instelling van het tv-toestel naar “External Speakers”.

1.2 De ontvanger en koptelefoon zijn niet correct verbonden

Schakel beide toestellen uit en opnieuw in. Koppel de apparaten opnieuw. Zodra de toestellen zijn verbonden, branden de BLAUWE leds op de ontvanger en de koptelefoon.

2. Het geluid van de tv-luidspreker is gedempt (tv-functie)

Bij vele oudere tv-modellen wordt de interne luidspreker gedempt wanneer één van de audio-uitgangen (AUX, RCA, Optical, enz.) aangesloten is. Bij bepaalde tv-toestellen (bv. LG) kunt u audio afspelen vanaf de interne luidsprekers en een extern audiotoeistel tegelijkertijd. Wijzig de tv-instellingen of neem contact op met de fabrikant van uw tv-toestel.

Als uw gezin liever naar de luidspreker luistert terwijl u de BT-hoofdtelefoon gebruikt, gebruik dan een audiosplitter met een externe luidspreker (bv. 3.5 mm audiosplitter, Avantree TR302) om het audiosignaal te delen met een EXTERNE LUIDSPREKER in combinatie met de HT3189.

3. De ontvanger en de koptelefoon kunnen niet opnieuw verbinding maken

Schakel de ontvanger en de koptelefoon uit. Schakel de toestellen opnieuw in en wacht 5-10 seconden om opnieuw verbinding te maken. Is dit niet geval, gaat u als volgt te werk:

Stap 1: Verwijder de koppelgegevens van de koptelefoon – Na het inschakelen, houd “+” en “-“ gedurende 10 seconden ingedrukt tot de RODE en BLAUWE leds gedurende 2 seconden oplichten (kleur lijkt op ROZE). De koptelefoon schakelt automatisch over naar de KOPPELMODUS. De RODE en BLAUWE leds knipperen afwisselend.

Stap 2: Schakel de ontvanger in en wacht 5-10 seconden tot de toestellen opnieuw verbinding maken. De BLAUWE leds op de ontvanger en de koptelefoon lichten op.

Voor meer informatie, raadpleeg support.avantree.com

Priva III - status

status	leds
Ingeschakeld	Blauwe led licht op gedurende 1 seconde
Koppelmodus	Blauwe en rode leds knipperen afwisselend
Opnieuw verbinden	Blauwe led knippert 1 x om de 2 seconden
Verbonden met AS9S	Blauwe led licht op

AS9S - status

status	leds	gesproken melding
Ingeschakeld	Blauwe led licht op gedurende 1 seconde	Welcome to Avantree
Uitgeschakeld	Rode led licht op gedurende 2 seconden	Good bye
Koppelmodus	Blauwe en rode leds knipperen afwisselend	Pairing
Verbonden met Priva III	Blauwe led licht op	Connected
Opnieuw verbinden	Blauwe led knippert 1 x om de 2 seconden	NA
Opladen/Opladen voltooid	Rode led aan/uit	NA
Batterij leeg	Rode led knippert	Low battery