



Directe bediening

Toets	Actie
Locatie	Veranderen van lokaal of zone. Zolang de leds van de '↑' of '↓' toetsen knipperen kan met deze toetsen het volgend of vorig lokaal (zone) gekozen worden.
Mode	Tijdelijk overschakelen tussen antivries - , nacht ☾, dag ☼ of comfort ☀ <i>Opmerking: Lang drukken annuleert de tijdelijke mode (sleep timer)</i>
'↑' '↓'	De gewenste temperatuur opvragen en/of wijzigen
Menu	Kort drukken: eenvoudig menu oproepen Lang drukken: uitgebreid menu oproepen

Menubediening

Navigeer door het menu dmv de '↑' en '↓' toetsen. Selecteer een item met de '→' toets.

Bevestig een instelling met de '→' toets of annuleer met de '←' toets.

Het menu kan op elk ogenblik verlaten worden zonder de wijzigingen op te slaan met de '⏪' toets.

Eenvoudig menu

Oproepen via kort indrukken van de 'Menu' toets.

Sleep timer¹
Temp. Instelling
Comfort
Dag temp
Nacht temp
Naar hoofdmenu
Wekker
Klok instellen
Terug

Uitgebreide menu

Via lang indrukken van de menudrukknop en het eventueel ingeven van een pincode

Programma

Sensorinstelling

Werkingsmode
Bediening
Sleep timer
Laag temp. Alarm
Hoog temp. alarm
Antivriestemp.
Verwarminglimiet
Min koel temp.
Max koel temp.
Hysteresis
Temp. verschil
Deblokkeren pomp
Deblok. Ventiel
Lokaal programma
Zonenummer²
Verschilsensor²
Temp. kalibratie²
Naam wijzigen³
Naar hoofdmenu

Configuratie

Taal
Temp. uitlezing
Referentieklok
Globale wekker
Noodvoeding
Nieuwe pincode
Software versie
Adres²
Link opstaan²
Link bedtijd²
Scan sensors²
Naar hoofdmenu

Scherm

Contrast
Verlichting
Naar hoofdmenu

Statistieken²

Min temp 16.0°
Max temp 23.0°
- 0m/5m
☾ 0m/5m
☼ 8m/1h10m
☀ 10m/1h15m
Σ 18m/2h35m
Naar hoofdmenu

Terug

Opmerkingen:

1. Dit menu is enkel beschikbaar indien de tijdelijke mode (sleep timer) ingeschakeld is.
2. Dit menu is niet beschikbaar indien een zone of 'alle lokalen' geselecteerd is.
3. Dit menu is niet beschikbaar indien 'alle lokalen' geselecteerd is.