

KÄYTTÖOHJEET:

- Tämän rakennussarjan toiminto perustuu taustavalon havaitsemiseen kun puhelin soi. Taustavalon tulee palaa jatkuvasti soimisen aikana (esim. välkkyminen ei käy). Jotkut puhelinmallit eivät välttämättä toimi sarjan kanssa tai voivat vaatia erilaiset asetukset saapuvien puheluiden käsittelyssä. Tarkista asia puhelimen käyttöohjeesta.
- Käyttääksesi sarjaa tarvitset GSM puhelimen sekä toiminnassa olevan liittymän. Pidä mielessäsi että laite voi käynnistyä vahinkosoittojen, tekstiviestien tai vastaavien takia.
- Asennus ja liitännät: Käyttääksesi sarjaa tarvitset kotelon tai asennuspaikan joka on täysin piilossa päivänvalolta. Asenna puhelin siten, että LDR-sensori voidaan taivuttaa kohti puhelimen näyttöä. Säädä herkkyys (RV1) siten että LD1 palaa vain kun taustavalo on päällä.

* Mode selection : Choose between two operating modes :

* Toiminnot: Valitse kahden toiminnon väliltä:

DIP4 OFF: Päälle/pois toiminto: Kaksi soittoa peräkkäin asettaa releen päälle*, yksi soitto sammuttaa sen (*Luotettavuuden varmistamiseksi toinen puhelu täytyy tehdä keskimäärin minuutin kuluttua ensimmäisen puhelun päättyttyä)

DIP4 ON: Päällä automaattisella virrankatkaisulla: Puhelu asettaa releen päälle ennalta-asetetuksi ajaksi. (Valitse haluttu aika DIP1 -3, katso taulukko PCB:lta)

Tarkista kuinka monta kertaa puhelimen täytyy soida ennenkuin taustavalo syttyy.

Tarkista kuinka kauan taustavalo palaa kun puhelu on päättynyt.

Älä luovuta puhelinnumeroasi julkisesti välttääksesi tarpeettomat soitot.

Kytke pois kaikki tarpeettomat puhelimen toiminnot jotka saattavat aktivoida taustavalon.