

**GB****Instructions for the MK161 2-Channel IR Receiver**

- Select 'PULSE' or 'TOGGLE' : hold the 'PROG'-button and press the button of the desired channel on the remote. LD1 : one flash = 'PULSE' , two flashes = 'TOGGLE' .
- To change the button to which the receiver responds, press the 'PROG'-button until the desired channel is turned on. Next, press the remote button to which you would like the receiver to respond.
- Hold the 'PROG'-button while activating the power supply to return to the factory settings. LD1 will flash 5 times.

**NL****Instructies voor de MK161 2-kanaals IR ontvanger**

- 'PULSE' of 'TOGGLE' selecteren: houd de 'PROG'-knop ingedrukt en druk op de afstandsbediening de gewenste kanaalknop in. LD1 : 1 x knipperen = 'PULSE' , 2 x knipperen = 'TOGGLE' .
- Druk op de 'PROG'-knop tot het gewenste kanaal is geactiveerd om de ontvanger te laten reageren op een andere knop. Druk vervolgens de knop in waarop de ontvanger vanaf nu moet reageren.
- Houd de 'PROG'-knop ingedrukt terwijl u de voeding inschakelt om terug te keren naar de fabrieksinstellingen. LD1 knippert 5 keer.

**FR****Instructions pour le MK161 récepteur IR 2 canaux**

- Sélectionner 'PULSE' ou 'TOGGLE' : Maintenez le bouton 'PROG' enfoncé et pressez le bouton désiré sur la télécommande. LD1 : 1 clignotement = 'PULSE' , 2 clignotements = 'TOGGLE' .
- Pour faire réagir le récepteur à un autre bouton : pressez le bouton 'PROG' jusqu'à ce que le canal désiré soit activé. Pressez ensuite le bouton sur lequel le récepteur doit désormais réagir.
- Maintenez le bouton 'PROG' enfoncé pendant que vous activez l'alimentation pour réinstaurer les réglages d'usine.. LD1 clignote 5 fois.

**D****Anweisungen für den MK161 2-Kanal-IR-Empfänger**

- Um zwischen 'PULSE' und 'TOGGLE' zu wählen: Drücken Sie auf den 'PROG'-Knopf und halten Sie ihn eingedrückt; drücken Sie auf den Knopf des gewünschten Kanals auf der Fernbedienung. LD1 : 1 Blitz = 'PULSE' , 2 Blitze = "TOGGLE".
- Um den Knopf, auf den der Empfänger reagiert, zu ändern, drücken Sie auf den 'PROG'-Knopf bis der gewünschte Kanal eingeschaltet ist. Zunächst drücken Sie auf den Knopf der Fernbedienung, auf den Sie möchten, dass der Empfänger reagiert.
- Um die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie auf den 'PROG'-Knopf und halten Sie ihn eingedrückt während Sie die Einheit mit Strom versorgen. LD1 wird fünfmal blinken.

**SP****Manual del usuario para el MK161 Receptor IR de 2 canales**

- Seleccionar 'PULSE' y 'TOGGLE' : Mantenga apretado el botón 'PROG' y apriete el botón deseado en el mando a distancia. LD1 : 1 parpadeo = 'PULSE' , 2 parpadeos = 'TOGGLE' .
- Para hacer reaccionar el receptor a un otro botón, apriete el botón 'PROG'-hasta que se active el canal deseado. Luego, apriete el botón al que el receptor debe reaccionar a partir de ahora.
- Mantenga apretado el botón 'PROG' durante que Ud. activa la alimentación para volver a los ajustes de fábrica. LD1 parpadeará 5 veces.

**DK****Vejledning til MK161, to-kanals modtager**

- Valg mellem puls ("PULSE") og skifte ("TOGGLE")-funktion: Tryk på "PROG"-tasten, og hold den nede - og tryk på knappen til den pågældende kanal på fjernbetjeningen. Lysdioden LD1 : Ét blink = "PULSE" , to blink = "TOGGLE".
- For at skifte hvilken knap modtageren reagerer på: Tryk på "PROG"-tasten gentagne gange, indtil den ønskede kanal er tændt. Tryk derefter på den af fjernbetjeningens knapper du ønsker at modtageren skal reagere på.
- For nulstilling til fabriksindstillinger: Hold "PROG"-knappen nede, mens spændingen tilsluttes. LD1 blinker 5 gange.

**SF****Käyttöohje - MK161 2-kanavainen IR-vastaanotin**

- Valinta "PULSE" (pulssitoiminto)- ja "TOGGLE" (vaihtotoiminto) -toimintojen välillä tapahtuu seuraavasti: paina ja pidä alaspainettuna "PROG"-painike ja paina sitten kaukosäätimen jompaa kumpaa kanavapainiketta. LD1 : yksi välähdys = 'PULSE' , kaksi välähdystä = 'TOGGLE' .
- Jos haluat muuttaa kaukosäätimeen vaikuttavan painikkeen, paina "PROG"-painiketta kunnes haluttu kanava on kytkettyyn käyttöön. Paina seuraavaksi sitä painiketta, jonka avulla haluat ohjata vastaanotinta.
- Voit palauttaa tehdasasetukset painamalla ja pitämällä alaspainettuna "PROG"-painiketta ja kytkemällä sitten laitteen virran päälle. LD1 vilkkuu tällöin 5 kertaa.

**S****Instruktioner för MK161 2 kanalers-IR mottagare**

- För att välja mellan 'PULS' och 'VÄXELVERKAN' : tryck och håll nere 'PROG'-knappen och tryck på knappen för önskad kanal på fjärrkontrollen. LD1 : en blinkning = 'PULS' , två blinkningar = 'VÄXELVERKAN' .
- För att ändra fjärrkontrollsknappen som mottagaren svarar på, tryck på 'PROG'-knappen tills önskad kanal slås på. Sedan, tryck på den fjärrkontrollsknapp som du önskar mottagaren skall svara på.
- För att återställa fabriksinställningarna, tryck och håll nere 'PROG'-knappen medan spänningen slås på till enheten. LD1 kommer att blinka 5 gånger.

**CZ****Návod pro dvou kanálový IR přijímac MK161**

- Pro výber mezi 'PULZNÍM' módem nebo módem 'KLOPNÝ OBVOD' stisknete a držte tlačítko 'PROG' a stisknete tlačítko požadovaného kanálu na dálkovém ovladaci. LD1: jedno bliknutí = 'PULZNÍ', dve bliknutí = 'KLOPNÝ OBVOD' .
- Pro zmenu tlačítka na ktoré bude prijímac odpovídat, stisknete tlačítko 'PROG' až se požadovaný kanál zapne. Dále stisknete požadované tlačítko na dálkovém ovládání.
- Pro návrat k původnímu (továrnímu) nastavení stisknete a držte tlačítko 'PROG' během zapnutí přístroje. LD1 petkrát blikne.

**I****MK161: Istruzioni per il ricevitore ad infrarossi a 2 canali MK161**

- Selezionare 'PULSE' o 'TOGGLE': tenere premuto il tasto 'PROG', quindi premere il tasto del canale desiderato sul telecomando. LD1: un lampeggio = 'PULSE', due lampeggi = "TOGGLE".
- Per attivare il ricevitore con un altro tasto, premere il tasto 'PROG' fino a quando non si accende il canale desiderato. Quindi, premere il tasto del telecomando con il quale si desidera attivare il ricevitore.
- Tenere premuto il tasto 'PROG' mentre si accende l'alimentazione per ritornare sulle impostazioni di fabbrica. LD1 lampeggerà 5 volte.