



DMX-512 Lichtsteuerungssoftware für K8062

Velleman Kit
Legen Heirweg 33
9890 Gavere
Belgium

Sie können diese Software verwenden um Lichtshow-Sequenzen zu kreieren.

Die Sequenz besteht aus verschiedenen Szenen.

Die Szene ist die Einstellung der DMX-Kanal-Werte für die Beleuchtungsanlagen.

Verwenden Sie die Faders um die DMX-Kanal-Werte zu regeln wie bei einer traditionelle DMX-Konsole.

Sie können die Zahl der betrieblichen DMX-Kanäle selektieren mittels der **DMX-Kanäle-Auswahl**.

Der Schieberegler unten erlaubt Ihnen, alle selektierten Kanäle zu überblicken.

Um eine Sequenz zu starten, müssen Sie nur die Parameter (DMX-Kanal-Werte), die Fade-Zeit und die Szene-Zeit der Beleuchtungsanlagen einstellen.

- Sie können am Ende der Sequenz Szenen hinzufügen mit der '**Add Scene**'-Taste.
- Sie können Szenen selektieren, indem Sie in der Szenenliste klicken.
- Sie können mit der '**Insert**'-Taste Szenen einfügen.
- Sie können mit der '**Delete Scene**' -Taste Szenen löschen.
- Mit der '**Copy Scene**'-Taste können Sie gewählte Szeneneinstellungen in die Faders kopieren.
- Sie können die Fade-Zeit für jede Szene einstellen.
- Die Fade-Zeit bestimmt wie lange der Übergang in die neuen Lichtwerte dauern wird.
- Sie können für jede Szene auch die Szene-Zeit einstellen.

Die Szene-Zeit bestimmt wie lange der Sequenzer wartet, bevor er mit dem nächsten Schritt weitermacht.

Klicken Sie **Play** um die Sequenz abzuspielen.

Verwenden Sie die **File**-Menü-Option '**Save Show**' um die Sequenz zu speichern.

Verwenden Sie die **File**-Menü-Option '**Open Show**' um die gespeicherte Sequenz zu öffnen.

Bitte besuchen Sie www.velleman.be für mehr Info.