

DMX-512 Ljusregulator, programvara till K8062

Denna programvara kan användas till att skapa sevenser av en ljusshow.

Sekvensen består av flera scener.

Scenen innehåller en uppsättning DMX kanalvärden för ljusfixturerna.

Använd 'dämpare' för att justera DMX kanalvärdena precis som för ett traditionellt DMX bord.

Du kan välja antalet DMX kanaler för användning genom **DMX Channels** valet.

Markören längst ned låter dig förflyttas genom alla valda kanaler.

För att skapa en sekvens behöver du bara ställa in fixturparametrarna (DMX kanalvärden) och dämpningstiden och scentiden.

- Du kan lägga till scener i slutet av sekvensen genom att använda **Add Scene** knappen.
- Du kan välja en scen genom att klicka i listan av scener.
- Du kan införa scener med **Insert** knappen.
- Du kan ta bort en scen med **Delete Scene** knappen.
- Du kan kopiera de valda sceninställningarna till 'dämparna' med **Copy Scene** knappen.

- Du kan ställa in 'dämpningstiden' för varje scen.
'Dämpningstiden' bestämmer hur länge övergången till nya ljusvärden får ta.

- Du kan ställa in scentiden för varje scen.
Scentiden bestämmer hur länge sekvenseraren kommer att vänta innan fortsättning med nästa steg.

Klicka på **Play** för att köra sekvensen.

Använd **File** meny optionen **Save Show** för att spara sekvensen.

Använd **File** meny optionen **Open Show** för att öppna den sparade sekvensen.