

velleman®

DVRRRC4

IR AFSTANDBEDIENING VOOR DVR'S



GEbruikersHANDLEIDING



GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terecht komen voor recycling. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffend de verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Wordt het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Algemene richtlijnen







Raadpleeg de **Velleman® service- en kwaliteitsgarantie** achteraan deze handleiding.

	Bescherm tegen stof en extreme temperaturen.
	Bescherm tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening.

- Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen. Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht valt niet onder de garantie.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.
- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Gebruik de oorspronkelijke verpakking wanneer u het toestel vervoert.
- Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

- Noch Velleman nv noch zijn verdelers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade (buitengewoon, incidenteel of onrechtstreeks) – van welke aard dan ook (financieel, fysisch...) voortvloeiend uit het bezit, gebruik of falen van dit product.
- We streven voortdurend naar verbetering van onze producten. Daarom kan dit product uiterlijk verschillen van de afbeeldingen.
- De afbeeldingen van het product zijn enkel ter illustratie.

3. Omschrijving

- 1 Preset**
Instellen van de voorinstellingen van de PTZ-camera.
- 2 CAMERA**
Selecteren van de gewenste camera (samen met het kanaalnummer).
- 3 Zoom max / Zoom min**
Zoom max: instellen van het beeld op maximumgrootte.
Zoom min: instellen van het beeld op minimumgrootte.
- 4 Zoom + / Zoom –**
Zoom +: het beeld vergroten.
Zoom –: het beeld verkleinen.
- 5 Auto**
Inschakelen van de automatische panfunctie.
- 6 Camera Menu**
Openen/sluiten van het hoofdmenu.
- 7 ID (enkel voor DVR met ID-functie)**
Selecteren van de DVR. Houd **ID** ingedrukt, geef het ID-nummer van de DVR in en bevestig met **ENTER**.
- 8 Digital Zoom**
Het beeld twee maal vergroten.
- 9 – Auto CH +**
Selecteren van een audio- en afspeelmodus (live of playback).
- 10  / **
Selecteren van het volledige of opgedeelde scherm.
- 11 – / +**
Wijzigen van een instelling.
- 12  / **
Druk op  om de opname te pauzeren.
Druk op  om de opname te stoppen.

- 13** ◀◀ / ▶▶
 Druk op ◀◀ om de opname terug te spoelen.
 Druk op ▶▶ om de opname verder te spoelen.
- 14** ▶
 De opname afspelen.
- 15** **List**
 Weergeven van een lijst met opnames volgens opnamemodus.
- 16** **DVR Menu**
 Weergeven van het DVR-menu.
- 17** **16CH / 9CH / 4CH**
 16-, 9- of 4-kanaals weergave.
- 18** **SNAP (enkel voor DVR met SNAP-functie)**
 Schermafdruck (wordt opgeslagen op de aangesloten USB-stick).
- 19** **F1**
 Druk om de lade van de dvd-writer te openen.
- 20** **F2**
 Druk om de toetsen van de DVR te vergrendelen/ontgrendelen.
- 21** **F3**
 Druk om de RETR-functie (Remote Event Trigger Recording) na 3, 5 of 10 minuten in te schakelen.
- 22** **Slow**
 Vertraagd afspelen van de geselecteerde opname.
- 23** **DVR / PC (enkel voor DVR met DVR / PC-functie)**
 Schakelen tussen de DVR en de aangesloten pc.
- 24** **Numerieke toetsen**
 Selecteren van het kanaal.
- 25** **L / R / UP / DOWN / ENTER**
 Verplaats de cursor met **L**, **R**, **UP** of **DOWN**.
 Open het submenu of bevestig uw selectie met **ENTER**.
- 26** **LCD Adj.**
 Weergeven van het schermmenu.

4. Reiniging en onderhoud

Maak af en toe schoon met een vochtige doek. Gebruik geen bijtende chemische producten, reinigungsoplossingen of sterke detergents.

5. Technische specificaties

IR zendafstand.....	10 m (rechte lijn)
IR zendhoek	22.5° @ 8 m
voeding	2 x 1.5 V AAA batterijen (LR03C, meegelev.)
afmetingen.....	180 x 57 x 25 mm
gewicht.....	120 g

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Velleman® service- en kwaliteitsgarantie

Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime ervaring opgebouwd in de elektronicawereld en verdeelt op dit moment producten in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitsisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden).

Algemene waarborgvoorwaarden**consumentengoederen (voor Europese Unie):**

- Op alle consumentengoederen geldt een garantietermijn van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
- Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.

• Valt niet onder waarborg:

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die onderhevig zijn aan veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen (zowel oplaadbare als niet-oplaadbare, ingebouwd of vervangbaar), lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantietermijn herleid tot 6 maanden).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.
- Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®-verdelers. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.
- Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie

handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.

• Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden.

• Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).