

Enceinte Bluetooth GUIDE D'UTILISATION BTL-60

Guide d'utilisation

Quand vous mettez en marche l'enceinte, elle passe automatiquement en mode Bluetooth. Vous pouvez facilement l'apparier avec votre smartphone ou votre PC grâce à la fonction Bluetooth. Si vous n'appariez pas l'enceinte dans les 10 minutes, elle passera en mode veille et vous devrez la redémarrer pour la réappairier.

Appuyez sur le bouton « M » pour changer de fonction.



Explication des boutons :

- (1) MARCHE/ARRÊT : Touche alimentation
- (2) Prise LINE : Prise d'entrée audio de 3,5 mm
- (3) Microphone
- (4) ►|| Lecture/pause/décrocher : Mettre en pause et lire en mode lecture. En mode Bluetooth, en cas d'appel, il y les touches décrocher et raccrocher, double-cliquez pour rappeler le dernier numéro de téléphone.
- (5) —◀◀ Volume-/suivant : Faites un appui long pour baisser le volume. En mode FM, faites un appui court pour passer à la fréquence précédente. En mode musique, faites un appui court pour passer à la chanson précédente.

(6) **▶▶+** Volume+/précédent : Faites un appui long pour monter le volume. En mode FM, faites un appui court pour passer à la fréquence suivante. En mode musique, faites un appui court pour passer à la chanson suivante

(7) Passer en mode M - : Pour passer en mode radio FM, en mode « FM », faites un appui long sur **▶▶** 3 secondes pour syntoniser.

(Remarque : Appui court = appuyer sur la touche pendant moins de 1 seconde. Appui long = maintenir la touche enfoncée pendant environ 3 secondes)

Bouton de réglage de la lumière :



1. * Bouton de mode d'éclairage :

Le voyant clignote en mode activé (une onde colorée monte et descend)



Appuyez une 1e fois pour le mode 1 (conversion couleur en double ligne).



Appuyez une 2e fois pour le mode 2 (combinaison de graphiques tournants multicolore)



Appuyez une 3e fois pour le mode 3 * (conversion à deux couleurs en double ligne)



Appuyez une 4e fois pour le mode 4 : (flèches multicolores qui défilent)



Appuyez une 5e fois pour le mode 5 (lumière éteinte)



Appuyez une 6e fois pour le mode 6 (couleurs qui montent avec la barre lumineuse)



Rappuyez pour que la lumière revienne au mode par défaut.

Mise en marche et arrêt

Mise en marche : Mettez l'interrupteur en position ON. Arrêt : Mettez l'interrupteur en position OFF.

Comment connecter des appareils Bluetooth (téléphone mobile/ordinateur portable/iPhone/iPad, etc.)

1. Mettez en marche l'enceinte et vérifiez qu'elle est en mode Bluetooth. Le voyant bleu clignote et un bip retentit.
2. Accédez aux réglages Bluetooth sur votre smartphone ou PC, trouvez **BTL-60** dans la liste sur les appareils Bluetooth et choisissez de l'apparier.
3. Une fois que l'appariement est réussi, l'enceinte émettra un bip et votre téléphone indiquera que l'enceinte est connectée. Si un mot de passe est demandé pour l'appariement, saisissez « 0000 ».
4. Une fois que la connexion est établie, les appareils Bluetooth peuvent lire de la musique sur l'enceinte. Le voyant bleu clignotera lentement quand il est en mode de lecture Bluetooth.

Utilisation du mode d'entrée AUX.

Dans n'importe quel mode, branchez une fiche de 3,5 mm sur l'enceinte Bluetooth et sur la source audio à écouter. L'enceinte Bluetooth passera automatiquement à l'entrée AUX.

Utilisation de la radio FM

Appuyez sur **M** pour passer en mode FM. Faites ensuite un appui long sur **M** pour rechercher automatiquement les stations. Le voyant bleu clignote. Une fois que la recherche est terminée, le système lira automatiquement la première station trouvée. Appuyez brièvement sur **▶▶+** ou **-◀◀** pour changer de station.

Remarque : Branchez un câble USB pour améliorer la réception FM. Il fonctionne comme une antenne.

Comment charger l'enceinte

Charger l'enceinte avant la première utilisation. Branchez une extrémité du câble de charge USB sur le port Micro USB de l'enceinte et l'autre extrémité sur le port USB d'un ordinateur ou d'un adaptateur USB externe (non inclus). La charge complète de la batterie dure 6 heures (la première charge doit être plus longue). Lorsque la batterie est pleinement chargée, le voyant rouge s'éteint.

FAQ

Connexion et lecture impossibles

- 1) Vérifiez les réglages Bluetooth sur votre téléphone ou votre PC. (Certains PC ne peuvent pas être utilisés pour l'audio Bluetooth.)
- 2) Vérifiez si l'enceinte est correctement chargée. Si le voyant rouge clignote quand vous mettez en marche l'enceinte, chargez-la.
- 3) Éteignez-la, réappariez l'appareil Bluetooth, puis réessayez.

*Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas vos problèmes, contactez le magasin où vous avez acheté le produit.

Mauvaise réception de la radio

- ★ Cherchez à nouveau la station à ciel ouvert
- ★ Branchez un câble USB comme antenne externe pour améliorer la réception

Caractéristiques :

Caractéristiques du haut-parleur : 40 mm × 3 W

Sortie : 3 W*2

Réponse en fréquences : 200 Hz à 20 kHz

Sensibilité : 100 db±5 db

Rapport signal/bruit : ≥90 dB

Distorsion : ≤5%

Caractéristiques Bluetooth : Bluetooth 3.0

Protocole de communication Bluetooth :

Prend en charge le mode de transmission audio avancé (A2DP) version 1.2

Prend en charge le mode de télécommande (AVRCP) version 1.0

Plage de communication Bluetooth : Plus de 10 m

Alimentation : Lithium intégrée

Durée de chargement : 8 heures (la première charge doit être plus longue)

Autonomie en lecture Bluetooth : 8 heures

Adaptateur : Port Micro USB, port d'entrée de 3,5 AV

Dimensions : 157 mm * 70 mm

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Par la présente, Inter Sales A/S, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La Déclaration de conformité peut être obtenue à l'adresse :

Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danemark.

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danemark

www.facebook.com/denverelectronics