

velleman®

PCMP96

SELFIE LED FLASH
LED-FLITSER VOOR SELFIES
FLASH LED POUR SELFIES
FLASH LED PARA SELFIES
LED-KAMERALICHT FÜR SELFIES
LAMPA BŁYSKOWA LED DO SELFIE



USER MANUAL	3
HANDLEIDING	6
MODE D'EMPLOI	10
MANUAL DEL USUARIO	14
BEDIENUNGSANLEITUNG	18
INSTRUKCJA OBSŁUGI	22
MANUAL DO UTILIZADOR	26



CE



USER MANUAL

1. Introduction

Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste.



At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

■ You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do not install or use it and contact your dealer.

2. Safety Instructions

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.

PCMP96

- Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.
- Do not stare directly into the light as this may cause temporary blindness.
- Also, observe the safety and operating instructions of any other devices, which are connected to the product.
- There are no user-serviceable parts inside the device. Refer to an authorized dealer for service and/or spare parts.

3. General Guidelines

Refer to the **Velleman® Service and Quality Warranty** on www.velleman.eu.

4. Battery



Warning: Do not puncture batteries or throw them in fire as they may explode. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries (alkaline). Dispose of batteries in accordance with local regulations. Keep batteries away from children.

This device contains an internal rechargeable battery. When the device reaches end-of-life, it must be disposed of in accordance with local regulations.

5. Overview

1. charge LED, switches off when fully loaded
2. on-off switch
3. micro USB charging port
4. brightness switch

6. Use

1. Install the iBlazr app and open it.
2. Make sure the LED flash is fully loaded. Connect the flash to your smartphone. Set the volume to its maximum level.
3. Switch on the flash function. Click the flash icon on the bottom right corner of the display.
4. Set the flash brightness to its maximum level.
5. Tap the setting icon on the bottom right corner of the display.
6. Take your picture with the middle button.
7. You can also use it as a regular light.

7. Cleaning and Maintenance

- Disconnect before cleaning.
- Do not immerse in water.
- Clean with a dry, lint-free cloth.
- Do not use any abrasive or chemical cleaning products.

**Use this device with original accessories only.
Velleman nv cannot be held responsible in the**

event of damage or injury resulting from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website www.velleman.eu. The information in this manual is subject to change without prior notice.

© COPYRIGHT NOTICE

The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.

HANDLEIDING

1. Inleiding

Elektronische toestellen zijn recyclebare afvalstoffen en horen niet bij het huisvuil.



Aan het einde van zijn levensduur moet u het toestel volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

■ Zo vervult u uw wettelijk verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig door voor u het toestel in gebruik neemt.

Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsvoorschriften

- Het toestel is geen speelgoed. Hou de batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het toestel niet onder mechanische druk.
- Contact met vocht, bv. in de badkamer, moet absoluut worden voorkomen.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron om tijdelijke blindheid te vermijden.
- Neem ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van andere toestellen in acht die op het toestel zijn aangesloten.
- Er zijn geen onderdelen in het toestel die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Contacteer uw verdeler voor eventuele reserveonderdelen.

3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de **Velleman® service- en kwaliteitsgarantie** op www.velleman.eu.

4. Batterij

Waarschuwing: U mag batterijen nooit doorboren of in het vuur gooien (explosiegevaar). Herlaad geen alkalinebatterijen. Gooi batterijen weg volgens de plaatselijke milieuwetgeving. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

Dit toestel bevat een interne herlaadbare batterij. Wanneer het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, ontdoe u er dan van volgens de plaatselijke regelgeving.

5. Omschrijving

1. laadled, dooft indien volledig geladen
2. aan/uit-schakelaar
3. micro USB-laadingang
4. schakelaar helderheid

6. Gebruik

1. Installeer de iBlazr-app en open.
2. Zorg ervoor dat de flitser volledig geladen is. Koppel de flitser aan uw smartphone. Zet het volume op de maximale stand.
3. Schakel de flitsfunctie in. Klik op het flitsicoon onderaan rechts op het scherm.

4. Zet de flitshelderheid op de maximale stand.
5. Klik op het instellingsicoon onderaan rechts op het scherm.
6. Klik op het middelste knopje om de foto te nemen.
7. U kunt het toestel ook als een zaklamp gebruiken.

7. Reiniging en onderhoud

- Ontkoppel alvorens schoon te maken.
- Dompel het toestel niet in water.
- Maak geregeld schoon met een droge, niet pluizende doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen of chemische schoonmaakmiddelen.

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


MODE D'EMPLOI

1. Introduction

Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.



En fin de vie, éliminer l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales  et contribuez à la protection de l'environnement.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire attentivement le présent mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Consignes de sécurité

- L'appareil n'est pas un jouet. Tenir l'appareil hors de la portée des enfants.
- Ne pas laisser traîner négligemment le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet dangereux pour les enfants.
- Protéger de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Ne pas exposer l'appareil à des contraintes mécaniques.
- Éviter impérativement tout contact avec l'humidité, p.ex. dans la salle de bains.
- Ne pas regarder directement dans la source lumineuse pour éviter un aveuglement temporaire.
- Respecter également les consignes de sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à l'appareil.
- Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans l'appareil. Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.

3. Directives générales

Se référer à la **garantie de service et de qualité Velleman®** sur www.velleman.eu.

4. La pile



Avertissement : Ne jamais perforer les piles et ne pas les jeter au feu (danger d'explosion). Ne jamais recharger des piles alcalines. Se débarrasser des piles en respectant la réglementation locale relative à la protection de l'environnement. Garder les piles hors de la portée des enfants.

Cet appareil comporte une batterie interne rechargeable. A la fin de sa durée de vie, se débarrasser de ce produit en respectant la législation d'élimination locale.

5. Description

1. LED de recharge, s'éteint lorsque l'appareil est rechargé
2. interrupteur on-off
3. port de recharge micro USB
4. sélecteur luminosité

6. Emploi

1. Installer l'application iBlazr et l'ouvrir.
2. S'assurer que l'appareil soit rechargé. Connecter le flash au smartphone. Régler le volume jusqu'à son niveau maximal.

3. Activer la fonction flash. Cliquer l'icône du flash située en bas à droite de l'écran.
4. Sélectionner le niveau de luminosité maximal.
5. Cliquer l'icône des réglages située en bas à droite de l'écran.
6. Prendre la photo avec le bouton du milieu.
7. Le flash peut également s'utiliser comme lampe de poche.

7. Nettoyage et entretien

- Déconnecter avant le nettoyage.
- Ne pas immerger dans un liquide.
- Essuyer l'appareil avec un chiffon sec non pelucheux.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou chimiques.

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. Velleman SA ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects) pouvant résulter de l'utilisation de cet appareil. Pour plus d'informations concernant cet article et la dernière version de ce mode d'emploi, consulter notre site www.velleman.eu. Les spécifications et le contenu de ce mode d'emploi peuvent être modifiés sans notification préalable.

© **DROITS D'AUTEUR**

SA Velleman est l'ayant droit des droits d'auteur de ce mode d'emploi. Tous droits mondiaux réservés.

Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de ce mode d'emploi par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'ayant droit.

MANUAL DEL USUARIO

1. Introducción

Los dispositivos electrónicos son reciclables y no se deben tirar en la basura doméstica.



Al final de su vida útil, deshágase del producto respetando las normas legales.

De esta manera, cumplirá con sus obligaciones legales y contribuirá a la protección del medioambiente.

¡Gracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

2. Instrucciones de seguridad

- Este aparato no es un juguete. Manténgalo lejos del alcance de niños.
- No deje sin vigilancia el material de embalaje. Esto podría ser un juguete peligroso para niños.
- No exponga el aparato a temperaturas extremas, rayos solares directos, fuertes golpes, alta humedad, gases inflamables, vapores y disolventes.
- No exponga este aparato a ninguna carga mecánica.
- En cualquier circunstancia, evite la humedad (p.ej. cuarto de baño).
- No mire directamente a la fuente de luz porque esto podría causar una pérdida temporal de la vista.
- Respete también las instrucciones de funcionamiento y seguridad de cualquier otro aparato conectado al producto.
- El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.

3. Normas generales

Para más información sobre la **Garantía de servicio y calidad Velleman®**, visite www.velleman.eu.

4. La pila



Advertencia: Nunca perforo las pilas y no las eche al fuego (peligro de explosión). Nunca recargue pilas no recargables (alcalinas). Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente al tirar las pilas. Mantenga las pilas lejos del alcance de niños.

Este aparato funciona con una batería recargable. Al final de su vida útil, respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

5. Descripción

1. LED de carga, se apaga en cuanto el aparato esté completamente cargado
2. interruptor ON/OFF
3. puerto de carga micro USB
4. interruptor de luminosidad

6. Uso

1. Instale la aplicación iBlazr y ábrela.
2. Asegúrese de que el flash LED esté completamente cargado. Conecte el flash al smartphone. Ponga el volumen en el nivel máximo.

3. Active la función flash. Haga clic en el icono del flash (parte inferior derecha de la pantalla).
4. Seleccione el nivel de luminosidad máximo.
5. Haga clic en el icono de ajustes en la parte inferior derecha de la pantalla.
6. Saque una foto con el botón del medio.
7. Puede utilizar el aparato también como linterna de bolsillo.

7. Limpieza y mantenimiento

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja el aparato en agua.
- Limpie el aparato con un paño seco sin pelusas.
- No utilice productos de limpieza abrasivos o químicos.

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página www.velleman.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

© **DERECHOS DE AUTOR**

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del propietario del copyright.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einführung

Elektrogeräte sind Wertstoffe und dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

■ Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Vielen Dank, dass Sie sich für Velleman entschieden haben! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

2. Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Der Kontakt mit Feuchtigkeit (z.B. im Badezimmer) ist unbedingt zu vermeiden.
- Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle, um kurzzeitige Sehstörungen zu vermeiden.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise der anderen Geräte, die mit diesem Gerät verbunden sind.
- Es gibt keine zu wartenden Teile. Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler.

3. Allgemeine Richtlinien

Weitere Informationen über die **Velleman® Service- und Qualitätsgarantie** finden Sie auf www.velleman.eu.

4. Batterie

Warnung: Durchbohren Sie nie die Batterien und werfen Sie diese nicht ins Feuer (Explosionsgefahr). Laden Sie keine nicht-wiederaufladbare Batterien (Alkali). Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften. Halten Sie die Batterien von Kindern fern. Dieses Gerät ist mit einer internen wieder aufladbaren Batterie ausgestattet. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

5. Beschreibung

1. Lade-LED, erlischt wenn das Gerät völlig aufgeladen ist
2. EIN/AUS-Schalter
3. micro USB Lade-Eingang
4. Schalter für die Helligkeit

6. Anwendung

1. Installieren Sie die Applikation iBlazr und öffnen Sie diese.
2. Beachten Sie, dass das Kameralicht völlig aufgeladen ist. Verbinden Sie das Kameralicht

mit Ihrem Smartphone. Stellen Sie die Lautstärke auf das Maximum.

3. Schalten Sie die Blitzfunktion ein. Klicken Sie auf die Blitz-Ikone (unten rechts im Display).
4. Stellen Sie die Helligkeit des Blitzes auf das Maximum.
5. Klicken Sie auf die Konfigurationsikone (unten rechts im Display).
6. Machen Sie ein Foto mit der mittleren Taste.
7. Sie können das Kameralicht auch als Taschenlampe verwenden.

7. Reinigung und Wartung

- Trennen Sie vor der Reinigung den Netzstecker von der Steckdose.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie hier: www.velleman.eu. Alle

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

© URHEBERRECHT

Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Wstęp

Urządzenia elektroniczne są odpadami przetworzalnymi (podlegają recyklingowi) i nie należy ich usuwać wraz z odpadami komunalnymi.



Pod koniec okresu użytkowania należy usunąć produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ten sposób użytkownik wypełnia obowiązki  ustawowe, a jednocześnie przyczynia się do ochrony środowiska.

Dziękujemy za zakup produktu Velleman! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Nie montować ani nie używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone podczas transportu - należy skontaktować się ze sprzedawcą.

2. Wskazówki bezpieczeństwa

- Urządzenie nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.
- Nie pozostawiać rozrzuconych materiałów opakowaniowych. Mogą być niebezpieczne dla dzieci.
- Chronić przed skrajnymi temperaturami, bezpośrednim nasłonecznieniem, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, łatwopalnymi gazami, parami i rozpuszczalnikami.
- Nie poddawać produktu żadnym naprężeniom mechanicznym.
- W każdych okolicznościach należy unikać kontaktu z wilgocią (np. w łazienkach).
- Nie kierować wzroku bezpośrednio na światło, gdyż może to wywołać tymczasową ślepotę.
- Należy przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi wszelkich innych urządzeń podłączonych do produktu.
- W urządzeniu nie występują części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. W sprawie serwisowania i/lub części zamiennych należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy.

3. Informacje ogólne

Należy zapoznać się z punktem **Usługi i gwarancja jakości Velleman®** na stronie www.velleman.eu.

4. Bateria



Uwaga: Nie przebijać ani nie wrzucać baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Nie ładować baterii, które nie są akumulatorami (alkaliczne). Usuwać baterie zgodnie z lokalnymi przepisami. Baterie należy chronić przed dziećmi.

Niniejsze urządzenie posiada wewnętrzny akumulator. Gdy okres użytkowania urządzenia dobiegnie końca, należy je usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

5. Przegląd

1. dioda LED ładowania, wyłącza się po pełnym naładowaniu
2. przełącznik ON/OFF
3. port ładowania micro USB
4. przełącznik jasności

6. Zastosowanie

1. Zainstalować i otworzyć aplikację iBlazr.
2. Upewnić się że lampa błyskowa LED jest w pełni naładowana. Podłączyć lampę błyskową do smartfona. Ustawić maksymalny poziom głośności.

3. Włączyć funkcję lampy błyskowej. Kliknąć ikonę lampy błyskowej w prawym dolnym rogu wyświetlacza.
4. Ustawić maksymalny poziom jasności lampy błyskowej.
5. Dotknąć ikony ustawień w prawym dolnym rogu wyświetlacza.
6. Zrobić zdjęcie środkowym przyciskiem.
7. Można także stosować jako latarkę.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Odłączyć przed czyszczeniem.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Czyścić suchą, niestrzępiącą się ściereczką.
- Nie stosować żadnych ściernych ani chemicznych produktów czyszczących.

Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Firma Velleman nv nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub urazy wynikające z (niewłaściwego) korzystania z niniejszego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących produktu oraz najnowszą wersję niniejszej instrukcji, należy odwiedzić naszą stronę internetową www.velleman.eu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

© **INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH**
Właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji jest firma Velleman nv. Wszelkie prawa są zastrzeżone na całym świecie. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być kopiowana, powielana, tłumaczona ani przenoszona na jakikolwiek nośnik elektroniczny (lub w inny sposób) bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

MANUAL DO UTILIZADOR

1. Introdução

Os aparelhos eletrónicos são lixo reciclável e não devem ser colocados no lixo doméstico.



No final do seu ciclo de vida, elimine-o tendo em conta as regulamentações em vigor.

Deste modo, cumprirá as suas obrigações legais e contribuirá para a protecção do ambiente.

Agradecemos o facto de ter adquirido este aparelho. Leia atentamente as instruções do manual antes de usar o aparelho. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre em contacto com o seu distribuidor.

2. Instruções de segurança

- O aparelho não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Não deixe o material de embalagem espalhado de forma descuidada. As embalagens podem tornar-se brinquedos perigosos para as crianças.
- Proteja o aparelho das temperaturas extremas, luz solar direta, abanões fortes, humidade elevada, gases inflamáveis, vapores e solventes.
- Não submeta o produto a qualquer tipo de pressão mecânica.
- O contacto com vapor, por ex. em casas de banho, deve ser evitado em qualquer circunstância.
- Não olhe diretamente na direção da luz visto que isso pode causar cegueira temporária.
- Deve também inteirar-se das normas de funcionamento e segurança dos dispositivos que estiverem ligados a este aparelho.
- O utilizador não terá de fazer a manutenção das peças. Contacte um agente autorizado para assistência e/ou peças de substituição.

3. Normas gerais

Consulte sempre a Garantia de Serviço e Qualidade **Velleman®** em www.velleman.eu.

4. Pilha



Advertência: Nunca perfure as baterias nem as deite no fogo, pois podem explodir. Não tente recarregar baterias não recarregáveis (alcalinas). Descarte as baterias de acordo com as regulamentações locais. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Este equipamento tem incorporada uma bateria recarregável interna. Quando o aparelho terminar o seu ciclo de vida, deverá descartá-lo tendo em conta a legislação local.

5. Descrição

1. LED de carga, desliga assim que a carga estiver completa
2. interruptor on/off
3. porta micro USB
4. interruptor de brilho

6. Utilização

1. Instale a aplicação iBlazr e abra-a.
2. Verifique se o flash LED está totalmente carregado. Ligue o flash ao seu smartphone. Coloque o volume no nível máximo.
3. Ligue a função flash. Clique no ícone do flash no canto inferior direito do visor.

4. Coloque o brilho do flash no nível máximo.
5. Clique no ícone de configuração no canto inferior direito do visor.
6. Tire a fotografia usando o botão do meio.
7. Também poderá usá-lo como luz normal.

7. Limpeza e manutenção

- Desligar antes da limpeza.
- Não mergulhar em água.
- Limpar com um pano seco sem pêlo.
- Não utilizar produtos de limpeza químicos ou abrasivos.

Utilize este aparelho apenas com acessórios originais. A Velleman NV não será responsável por quaisquer danos ou lesões causados pelo uso (indevido) do aparelho. Para mais informação sobre este produto e para aceder à versão mais recente deste manual do utilizador, visite a nossa página www.velleman.eu. Podem alterar-se as especificações e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.

© DIREITOS DE AUTOR

A Velleman NV detém os direitos de autor deste manual do utilizador. Todos os direitos mundiais reservados. É estritamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da detentora dos direitos.