

CE

CAMIP22

HD IP COLOUR CAMERA - WIFI - INDOOR HD IP-KLEURENCAMERA - WIFI - GEBRUIK BINNENSHUIS CAMÉRA COULEUR IP HR - WIFI - USAGE À L'INTÉRIEUR CÁMARA IP A COLOR HD - WIFI - PARA EL USO EN INTERIORES HD IP-FARBKAMERA - WIFI - FÜR DEN INNENBEREICH



USER MANUAL	3
GEBRUIKERSHANDLEIDING	12
MODE D'EMPLOI	21
MANUAL DEL USUARIO	30
BEDIENUNGSANLEITUNG	39



USER MANUAL

1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product



This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do not install or use it and contact your dealer.

2. Safety Instructions



Keep this device away from children and unauthorized users.

Risk of electroshock when opening the cover. Touching live wires can cause lifethreatening electroshocks. Do not disassemble or open the housing yourself. Have the device repaired by qualified personnel.

There are no user-serviceable parts inside the device. Refer to an authorized dealer for service and/or spare parts.

3. General Guidelines

Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last pages of this manual.

- Keep this device away from dust and extreme heat.
- Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating the device.
- Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
- All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
- Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- DO NOT use this product to violate privacy laws or perform other illegal activities.

4. Features

This camera is equipped with a 1-megapixel sensor. The video quality is maximum 720p. The **IR-cut filter** will filter the IR light, so it cannot distort the colour image. When it gets dark, the camera automatically switches to night mode. In night mode, the camera enables the IR LEDs and disables the IR-cut filter.

- consumer friendly user interface
- network access:
 - wired: Ethernet IEEE802.3, 8P8C (RJ45) connector
 - wireless: Wifi IEEE 802.11 b/g/n
- integrated IR-filter
- free DDNS service embedded
- 720p video quality
- indoor use
- free smartphone software:
 - iPhone[®]: https://itunes.apple.com/nl/app/foscam-viewer/id740126713?mt=8
 - Android[®]: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipc.newipc&hl=nl_BE

5. Overview

Refer to the illustrations on page 2 of this manual.

1power cable2LAN cable3reset button4lens5IR LED

6	ceiling
7	mounting plate
8	lens enclosure
9	positioning ring
10	fixation ring

6. Installation

Refer to the illustrations on page 2 of this manual.

- 1. Choose a location for the camera, keeping following guidelines in mind:
 - \circ $\;$ do not install the camera in locations where extremely high or low temperatures or excessive vibrations may occur.
 - \circ $\;$ avoid mounting the camera near high electro-magnetic fields.
 - $\circ \;\;$ do not aim the camera at the sun or other extremely bright objects or reflections (e.g. metal doors).
- 2. Hold the mounting plate [7] and unscrew the fixation ring [10] by turning it counter-clockwise. Note that the lens enclosure [8] and positioning ring [9] are also released.
- 3. Use the mounting plate [7] to determine the position of the mounting holes. Drill the holes.
- Guide the power [1] and LAN cable [2] through one of the cable slots and fix the mounting plate [7] on the ceiling or wall with the four screws.
- 5. Position the positioning ring [9] over the lens enclosure [8] onto the mounting plate [7] and then fix the ensemble by screwing the fixation ring [10] onto the mounting plate [7]. Make sure the fixation ring is not screwed too tight to leave the option open to position the lens into the direction of the desired field of operation.
- 6. Connect the LAN connector [2] to a router (not incl.) using the included Ethernet cable.
- 7. Connect the power connector [1] to the included 12 VDC power supply.
- **8.** Set up the desired field of observation by adjusting the position of the lens enclosure **[8]** in the positioning ring **[9]**.
- **9.** Tighten the fixation ring **[10]** to secure the camera's position.

7. Software

- 1. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer.
- 2. Search for and open the folder [IP Camera Search Tool].
- **3.** Search for the folder [For Windows OS] or [For Mac OS]. Open the appropriate folder according to your computer's operating system and copy the tool file onto your desktop.

Remark:

• You can always download the free software (see URL above).

8. Operation

8.1 Accessing the Camera

- 1. Enable the DHCP feature on your router.
- 2. Launch the software. It should display the camera's IP address in your LAN.

IP Camera Tool	L	
Camera name	IP Address	Device ID Device type
Anonynous	Http://192.168.1.100:88	000000000001 H. 264

3. Double-click the camera listed. The default browser will open up to the camera's login page. Download and install the IPCWebComponents when logging in for the first time.

http://192.168.1.100:88/		Q + B	c × 🦉 I	Cam Client	×	©□□ × ◎ ☆ @
					HD IP	Camera
	Username Password Stream Language	admin Main stream English	× ×	gin		
Internet Explorer blocked this website from ins	talling an ActiveX c	ontrol. What's the	risk?			Install ×

- 4. Click [Install] to install the IPCWebComponents.
- **5.** After installation is completed, refresh the browser. Enter [admin] as your username and click [Login].

Username	admin	
Password		
Stream	Main stream 💌	
Language	English	
		Login

6. When setting up your camera for the first time, you will be requested to modify the default username and/or the password if both are still set to default. Click [Modify] to confirm.

Username	admin
New username	
New password	
Password Security Level	
Confirm the password	
	Modify
Enter a new usern	ame and password.

- 7. The setup wizard appears after logging in. Set up all necessary parameters.
- 8. The live video image appears on the web interface.



Live video.

Remarks:

• Have you lost your password? Use a pin and hold the reset button on the bottom of the camera pressed for 5 seconds to reset the camera to factory settings.

8.2 Wireless Connection

- 1. Open the [Settings] tab on top of the interface.
- 2. Click [Network] > [Wireless Settings] on the left side of the interface. Click [Scan].
- **3.** Click the name of your router in the list, and the corresponding SSID and encryption will be automatically filled on the right side of the page. Enter your password.

Basic Settings 🛛 💎	Wireless Setting	S		_	
Network)				Save Refresh
IP Configuration	Wireless Network	List	Scan	SSID	
PPPoE	SSID(Network Name)	Encryption	Quality	Encryption	None
DDNS	WX15	WPA/WPA2	at	The maximum pa	assword length is 63, includi
VPnP	TP-LINK_wyy	WPA/WPA2	at	numbers, letters :	and symbols ~ ! @ #* () _ {
Port	Netge ar-Mike	WPA/WPA2	at	-1	<>?`-;`\`,.7
Mail Settings	maqb	WPAWPA2	at		
P2P	EPS	WPAWPA2	at		
Video 🤝) wjx	Unencrypt	at		
Alarm) TP-LINK_demo	WPA/WPA2	al		
Record	TP-LINK_gaw	WPAWPA2	at		
Firewall	< wgg	Unencrypt	att		
System	cisco-8621	WPA/WPA2	att		
	Pages:4 <<1 2 3	>> 60			

4. Click [Save] and disconnect the network cable. Do not power off the camera until it is displayed in the list.

	W	vireless Set	ting	s	
				Sav	e Refresh
Wireless Network	List	Scan		SSID	NETGEAR19
SSID(Network Name)	Encryption	Quality		Encryption	WPA2
TP-LINK_B18958	Unencrypt	all		Password	
MERCURY_9E72A8	Unencrypt	all			
cisco_2.4G_4500	WPA2	all			
NETGEAR19	WPA2	ail			
	Enter your	password and o	click	[Save].	

8.3 Remote Access

- 1. Open the [Settings] tab on top of the interface.
- **2.** Click [Network] > [IP Configuration] on the left side of the interface. Uncheck the [Obtain IP DHCP] case.

Chature	5		IP Configuration		
Status	\leq			Save	Refresh
Basic Settings	\geq				
Network		Obtain IP From DHCP			
IP Configuration		IP Address	192.168.1.100	2	
Wireless Settings		Subnet Mask	255.255.255.0		
PPPoE		Gateway	192 168 1 1	_	
DDNS			132.100.1.1		
UPnP		Primary DNS Server	211.162.78.1		
Port		Secondary DNS Server	211.162.78.3		
Mail Settings					

3. Click [UPnP] and [DDNS] and enable both functions.

Status Basic Settings			UPnP	
Network				Save Refresh
IP Configuration		Enable UPnP	Yes	•
Wireless Settings				
PPPoE				
DDNS				
UPnP				
Status	$ \rightarrow $		DDNC	
Basic Settings			DDNS	
Network				Save Refresh
IP Configuration		Enable DDNS		
Wireless Settings		Manufacturer's DDNS		
PPPoE		Manufacturer's DDNS	test09.myipcamera.org	Restore DDNS to factory
DDNS	\Box <			
UPnP		Third Party DDNS		
Port		DDND Conver		
Mail Settings		DDNS Server	None	
		Domain		

4. Click [Port] and choose your camera in the [HTTPS Port] field.

Status Basic Settings		Port
Network 🔍)	
IP Configuration	HTTP Port	88
Wireless Settings	HTTPS Port	443
PPPoE	ONV/E Port	000
DDNS		000
UPnP		
Port	1	

Enabling the UPnP

Skip the following steps if UPnP is enabled.

1. If there is a UPnP function on your router, click [Forwarding] > [UPnP]. Make sure the status is enabled.

Quick Setup	UPnP
WPS	
Network	
Wireless	Current IIDeD Statues Excelsed
DHCP	Current opping status: Enabled
Forwarding	
- Virtual Servers	Current UPnP Settings List
- Port Triggering	ID App Description External Port Protocol Internal Port IP Address Status
- DMZ	
- UPnP	
Security	Refresh
	Choose your camera.

2. If there is no UPnP function on your router, click [Forwarding] > [Virtual Servers]. Click [Add New].

Quick Setup	Virtual Servers				
Q\$ \$					
Network			-		
Wireless	ID Service Port Inte	ernal Port IP Address	Protocol	Status	Modify
DHCP					
Forwarding	Add New Enable A	NI Disable All Delet	e All		
- Virtual Servers					
- Port Triggering	Click Add New.	Previous Next			
DM7		TIEVIOUS HOM			

Quick Setup	Add or Modify a Virtual	al Server Entry
QSS		
Network	Service Port:	443 (XX-XX or XX)
Wireless		
DHCP	Internal Port	443 (XX, Only valid for single Service Port or leave a blank)
Forwarding	IP Address:	192.168.1.100
- Virtual Servers	Protocol:	ALL -
Port Triggering	Status:	Enabled -
- DMZ		
- UPnP	Common Service Port	Select One
Sacurity		

CANTROD

4. Access your camera using following URL: https://domain name:HTTPS port. Example: https://test09.myipcamera.org:443.

8.4 Smartphone Access of the Camera

- 1. Search and install [IPCam_Viewer] on the App Store for iOS[®] devices; search and install [IPCam Viewer] on the Google Play Store for Android[®] devices.
- 2. Make sure to connect your smartphone to the router.
- 3. Run the app and go to the [IPC Management] page. Click the [QR Scan] button.

	Device List
Click []	Viteo PC Media Mere

4. Enter the username and password, and click [OK] to confirm.

Device Info:
Device Name:
Device UID:+ DFJTA1RY8WUF8G6PSZ1
Username:•
Password:
OK Cancel
🖿 🗮 😰 …
Video IPC Media More

5. The camera appears in the list. Click it to see the live video.

9. Technical Specifications

-	
pick-up element	1 Mpx sensor
lens	f2.8mm / F1.2
lens angle	70°
video resolution	1280 x 720 pixels
min. illumination	0 lux with IR LEDs on
IR LEDs	13 pcs
IR range	10 m
white balance	AWB
video compression format	H.264
audio compression	PCM 128 kbit/s
supported protocols	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
frame rate	up to 25 frames/s
memory storage	no
operating temperature	-20° C to +55° C
power supply	12 VDC, 1 A
dimensions	Ø 93 x 82 mm
weight	290 g
IP rating	N/A

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulting from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website www.velleman.eu. The information in this manual is subject to change without prior notice.

R&TTE Declaration of Conformity

Hereby, Velleman NV declares that the radio equipment type [CAMIP22] is in compliance with Directive 1999/5/EC.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.velleman.eu.

© COPYRIGHT NOTICE

The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Inleiding

Aan alle burgers van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf A terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw dealer of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering. Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsinstructies



Houd dit toestel buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.

Elektrocutiegevaar bij het openen van de behuizing. Raak geen kabels aan die onder stroom staan om dodelijke elektrische schokken te vermijden. Open de behuizing niet zelf. Laat het onderhoud van het toestel over aan een geschoolde vakman.



Er zijn geen door de gebruiker vervangbare onderdelen in dit toestel. Voor onderhoud of reserveonderdelen, contacteer uw dealer.

3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze handleiding.

- Bescherm dit toestel tegen stof en extreme hitte.
- Bescherm tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening van het toestel.
- Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen aan het toestel.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd gebruik.
- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding. Uw dealer is niet aansprakelijk voor defecten of problemen die hierdoor veroorzaakt zijn.
- **Installeer en gebruik dit toestel NIET** voor illegale praktijken en respecteer ieders privacy.

4. Eigenschappen

Deze camera is uitgerust met 1 megapixel-sensor. De videokwaliteit bedraagt max. 720p. De IRsperfilter minimaliseert de invloed van infrarood licht zodat de kleurweergave niet kan worden verstoord. Wanneer het donker wordt, schakelt de camera automatisch over op nachtzicht. In nachtmodus worden de IR-leds geactiveerd en de IR-filter uitgeschakeld.

- gebruiksvriendelijke interface
- netwerktoegang
 - bekabeld Ethernet IEEE802.3, 8P8C (RJ45)-connector 0
 - draadloos: Wifi IEEE 802.11 b/g/n 0
- ingebouwde IR-filter
- aratis DDNS
- videokwaliteit 720p
- voor gebruik binnenshuis
- gratis smartphone-software:
 - iPhone[®]: https://itunes.apple.com/nl/app/foscam-viewer/id740126713?mt=8 0
 - Android[®]: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipc.newipc&hl=nl BE

5. Omschrijving

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.

 1
 voedingskabel

 2
 LAN-kabel

 3
 resetknop

 4
 lens

 5
 IR-led

6	plafond
7	montageplaat
8	lensbehuizing
9	stelring
10	bevestigingsring

6. Montage

1.

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.

- Kies een geschikte montageplaats voor de camera en houd rekening met volgende punten:
 - $_{\odot}$ $\,$ Monteer de camera nooit op een plaats onderhevig aan extreme temperaturen en trillingen.
 - $_{\odot}$ $\,$ Monteer de camera nooit in de buurt van elektromagnetische velden.
 - Richt de camera niet naar de zon of naar een lichtweerkaatsend voorwerp (bv. een metalen deur).
- Houd de montageplaat [7] vast en schroef de bevestigingsring [10] los, door deze tegen de klok in te draaien. Opgelet, de lensbehuizing [8] en de stelring [9] zijn ook losgemaakt.
- 3. Gebruik de montageplaat [7] om de positie van de montagegaten te bepalen. Boor de gaten.
- Voer de stroom- [1] en videokabel [2] door een van de kabelopeningen en bevestig de montageplaat [7] aan het plafond of de muur met de 4 schroeven.
- Leg de lensbehuizing [8] in de stelring [9] en leg beide in de bevestigingsring [10]. Bevestig de bevestigingsring [10] aan de montageplaat [7]. Draai de bevestigingsring niet te hard vast zodat u de lens in de gewenste richting kunt draaien.
- 6. Koppel de LAN-connector [2] aan een router (niet meegelev.) met de meegeleverde Ethernetkabel.
- 7. Koppel de voedingsaansluiting [1] aan de 12VDC-voeding (meegelev.).
- 8. Regel de positie van de lensbehuizing [8] in de stelring [9], om de bewakingszone te bepalen.
- 9. Draai de bevestigingsring [10] aan, om de positie vast te zetten.

7. Software

- 1. Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-station van uw computer.
- 2. Zoek en open de map [IP Camera Search Tool].
- **3.** Zoek de map [For Windows OS] of [For Mac OS]. Open de juiste map, afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer en kopieer het bestand naar uw bureaublad.

Opmerking:

• U kunt de gratis software downloaden (zie URL hierboven).

8. Gebruik

8.1 Toegang tot camera

- **1.** Activeer de DHCP-functie van uw router.
- 2. Start de software. Het IP-adres van de camera verschijnt in uw LAN (Local Area Network).

IP Camera Too	1		
Camera name	IP Address	Dewice ID	Device type
Anonynous	Http://192.168.1.100:88	0000000000	1 Н. 264

3. Dubbelklik op de camera in de lijst. De browser opent de login-pagina van de camera. Download en installeer IPCWebComponents wanneer u voor de eerste keer inlogt.

(-) (-) (오 - 둘 순 × 🏾 🏉 IPCan	n Client ×	— □ × 命☆®
			HD IP	Camera
	Username admin Password Stream Main stre Language English	am 💌		
Internet Explorer blocked this website from in	talling an ActiveX control. W	hat's the risk?		Install ×

Klik op [Install].

- 4. Klik op [Install] om IPCWebComponents te installeren.
- 5. Na het installeren, vernieuw de browser. Geef uw gebruikersnaam [admin] in en klik op [Login].

Username	admin	
Password	[]	
Character		
Stream	Main stream	
Language	English	
		Login

6. Wanneer u de camera voor de eerste keer configureert, wordt u gevraagd om de standaard gebruikersnaam en/of het wachtwoord te wijzigen. Klik op [Modify] om te bevestigen.

Username	admin
New username	
New password	
Password Security Level	
Confirm the password	
	Modify
Voer een nieuwe gebruike	rsnaam en wachtwoord in.

- 7. Na het inloggen verschijnt de installatiewizard. Stel de nodige parameters in.
- 8. De live-videobeelden worden op de webinterface weergegeven.



Live-videobeelden

Opmerkingen:

 Bent u uw wachtwoord vergeten? Gebruik een puntig voorwerp en houd de resetknop aan de onderkant van de camera gedurende 5 seconden ingedrukt, om de fabrieksinstellingen te herstellen.

8.2 Draadloze verbinding

- 1. Open het tabblad [Settings] bovenaan de interface.
- 2. Klik op [Network] > [Wireless Settings] links van de interface. Klik op [Scan].
- **3.** Klik op de routernaam in de lijst, en de overeenkomstige SSID en encryptie worden automatisch ingevuld in de velden rechts van de pagina. Geef uw wachtwoord in.

Basic Settings	innere eetting			Save Defreck
Network				
IP Configuration	Wireless Network	List	Scan	SSID
PPPoE	SSID(Network Name)	Encryption	Quality	Encryption None
DDNS	WX15	WPAWPA2	att	The maximum password length is 63, inclu
VPnP	TP-LINK_wyy	WPAWPA2	at	numbers, letters and symbols ~ ! @ #* () _
Port	Netgear-Mike	WPA/WPA2	at	" <>?'-(',/
Mail Settings	maqb	WPAWPA2	at	
P2P	EPS	WPAWPA2	att	
Video	wjx	Unencrypt	all	
Alarm	TP-LINK_demo	WPAWPA2	atl	
Record	TP-LINK_gaw	WPAWPA2	att	
Firewall	wgg	Unencrypt	ail	
Jystem	cisco-8621	WPA/WPA2	at	

4. Klik op [Save] en ontkoppel de netwerkkabel. Schakel de camera niet uit totdat de camera in de lijst wordt weergegeven.

	W	Vireless Sett	ting	s	
				Sav	e Refresh
Wireless Network	List	Scan		SSID	NETGEAR19
SSID(Network Name)	Encryption	Quality		Encryption	WPA2
TP-LINK_B18958	Unencrypt	ail		Password	
MERCURY_9E72A8	Unencrypt	all			
cisco_2.4G_4500	WPA2	all			
NETGEAR19	WPA2	ail			
NETGEAR19	WPA2 WPA2 Geef uw waa	طال مثل chtwoord in en k	lik o	p [Save].	

8.3 Externe toegang

- 1. Open het tabblad [Settings] bovenaan de interface.
- **2.** Klik op [Network] > [IP Configuration] links van de interface. Verwijder het vinkje in het selectievakje [Obtain IP DHCP].

Status		IP Configuration	
Basic Settings			Save Refresh
Network	Obtain IP From DHCP		
IP Configuration	IP Address	192.168.1.100	
Wireless Settings	Subnet Mask	255.255.255.0	
PPPoE	Gateway	192.168.1.1	
UPnP	Primary DNS Server	211.162.78.1	
Port	Secondary DNS Server	211.162.78.3	

3. Klik op [UPnP] en [DDNS] en activeer de functies.

Status Basic Settings			UPnP	
Network	$ \rightarrow $			Save Refresh
IP Configuration		Enable UPnP	Yes	
Wireless Settings				
PPPoE				
DDNS				
UPnP				
Status			DDUG	
Basic Settings			DDNS	
Network				Save Refresh
IP Configuration		Enable DDNS		
Wireless Settings		Manufacturer's DDNS		
PPPoE		Manufacturer's DDNS	test09.mvipcamera.org	Restore DDNS to factory
DDNS	\Box <			
UPnP		Third Party DDNS		
Port				
Mail Settings		DDNS Server	None	
ETP Settings		Domain		

4. Klik op [Port] en selecteer uw camera in het veld [HTTPS Port].

Basic Settings		Save Refresh
IP Configuration	HTTP Port	88
Wireless Settings	HTTPS Port	443
PPPoE DDNS	ONVIF Port	888
UPnP		

De UPnP-functie activeren

Sla de volgende stappen over als UPnP geactiveerd is.

1. Als uw router een UPnP-functie heeft, klik op [Forwarding] > [UPnP]. Controleer of UPnP geactiveerd is.

Quick Setup	UPnP
WPS	
Network	
Wireless	Current IIDeD Statues Excelled
DHCP	Current UPNP Status: Enabled
Forwarding	
- Virtual Servers	Current UPnP Settings List
- Port Triggering	ID App Description External Port Protocol Internal Port IP Address Status
- DMZ	
- UPnP	
Security	Refresh
	Selecteer uw camera.

2. Is er geen UPnP-functie op uw router, klik op [Forwarding] > [Virtual Servers]. Klik op [Add New].

Quick Setup	Virtual Servers		
Q\$ \$			
Network			
Wireless	ID Service Port Internal Port	IP Address Protoc	ol Status Modify
DHCP			
Forwarding	Add New Enable All D	isable All Delete Al	
- Virtual Servers			
- Port Triggering	Click Add New.	vious Next	
DM7		Tion	

Add or Modify a Virtual Server Entry Qss Network Service Port 443 0XXX or XXI Wireless DHCP Enclared tee Internal Port 443 0XX, Orly valid for single Service Port or leave a blank;	dify a Virtual Server Entry Service Port 443 000-XX or XX() Internal Port 443 10 Address: 192.158.1.100 Protocolt ALL Value Feabled
Construction Construction<	Service Port 443 00X-XX or XX) memal Port 443 00X-XX or XX) IP Address: 192.168.1.100 Protocolt ALL •
Network Service Port 443 000-XX or XX0 Wireless Internal Port: 443 000-XX or XX0 DHCP Internal Port: 443 000-XX or XX0 Conservative IP Address: 192-168-1.100 100	Service Port: 443 00X-XX or XX) Internal Port: 443 00X, Crity valid for single Service Port or leave a blank) IP Address: 192.168.1.130 Protocol: ALL Statem Exclored
Wireless Service Porc 443 OXACA or XA1 DHCP Internal Porc 443 0XX, Only valid for single Service Port or leave a blank; Encrease IP Address: 192.168.1.100 192.168.1.100	Internal Port: 443 (XAAA 01 XA) Internal Port: 443 (XAAA 01 XA) IP Address: 192.158.1.100 Protocol: ALL • Stature: Exclored •
DHCP Internal Port 443 00%, Only valid for single Service Port or leave a blank, Conceptible IP Address: 192.158.1.100	Internal Port: 443 00X, Only valid for single Service Port or leave a blank) IP Address: 192.168.1.100 Protocok ALL States Exclored
P Address: 192.158.1.100	IP Address: 192.168.1.100 Protocolt ALL Status Exclored
rorwarding	Protocol: ALL
- Virtual Servers Protocol: ALL	Statue: Enabled -
Port Triggering Status: Enabled -	Status, Linubu .
- DMZ	
- UPnP Common Service Port Select One	
	Service Port: Selec: One -
- UPnP Common Service Port: Select One -	

4. Voor toegang tot uw camera, gebruik de URL: https://domain name:HTTPS port. Bijvoorbeeld: https://test09.myipcamera.org:443.

8.4 Toegang tot de camera via smartphone

- 1. Zoek en installeer [IPCam_Viewer] in de App Store voor iOS[®] -toestellen; zoek en installeer [IPCam Viewer] in Google Play voor Android[®] -toestellen.
- 2. Verbind uw smartphone met de router.
- 3. Start de app en ga naar de pagina [IPC Management]. Klik op de knop [QR Scan].

Device List
Viteo IPC Media More
Klik op [IPC] en vervolgens op [QR Scan].

4. Geef de gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op [OK] om te bevestigen.

	Device Info:
	Device Name:
	Device UID:* DFJTA1RY8WUF8G6PSZ1
	Username:+
	Password:
	OK Cancel
	Video IPC Media More
Geef de a	ebruikersnaam en wachtwoord in.

9. Technische specificaties

opneemelement	1 Mpx beeldsensor
lens	f2.8mm / F1.2
lenshoek	70°
videoresolutie	1280 x 720 pixels
min. verlichting	0 lux met IR-leds aan
IR-leds	13 st.
IR-bereik	10 m
witbalans	AWB
videocompressieformaat	H.264
audiocompressie	PCM 128 kbit/s
ondersteunde protocols	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
beelden per seconde	tot 25 beelden/s
geheugen	neen
werktemperatuur	-20 °C tot +55 °C
voeding	12 VDC, 1 A
afmetingen	Ø 93 x 82 mm
gewicht	290 g
IP-norm	N/A

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

R&TTE Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaar ik, Velleman NV, dat het type radioapparatuur [CAMIP22] conform is met Richtlijn 1999/5/EC.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.velleman.eu.

© AUTEURSRECHT

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten

voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

MODE D'EMPLOI

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchetterie traitera l'appareil en question. Renvoyer l'appareil à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire attentivement le présent mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Consignes de sécurité



Garder l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.

Risque d'électrocution lors de l'ouverture du boîtier. Toucher un câble sous tension peut causer des électrochocs mortels. Ne jamais démonter ni ouvrir le boîtier soi-même. Confier la réparation de l'appareil à du personnel qualifié.



Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur. Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.

3. Directives générales

Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® en fin de ce mode d'emploi.

- Protéger cet appareil contre la poussière et la chaleur extrême.
- Protéger l'appareil des chocs et de l'abus. Traiter l'appareil avec circonspection pendant l'opération.
- Se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.
- Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité.
- N'utiliser l'appareil qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.
- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de ce mode d'emploi et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Installer et utiliser la caméra en respectant la législation et la vie privée des tiers.

4. Caractéristiques

Cette caméra est équipée d'un capteur de 1 mégapixel. La qualité vidéo est de max. 720p. Le **filtre de pas IR** filtre la lumière infrarouge afin d'éviter la distorsion des images de couleur. Pendant la nuit, la caméra bascule automatiquement en mode nocturne, les LEDs IR sont activées et le filtre de coupure IR est désactivé.

- interface facile à utiliser
- accès au réseau :
 - avec câble Ethernet IEEE802.3, connecteur 8P8C (RJ45)
 - sans fil : Wifi IEEE 802.11 b/g/n
- filtre IR intégré
- DDNS gratuit
- qualité vidéo 720p
- pour usage à l'intérieur
- software gratuit pour smartphones :
 - iPhone[®] : https://itunes.apple.com/nl/app/foscam-viewer/id740126713?mt=8
 - $\circ \quad {\sf Android}^{\circledast}: {\sf https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipc.newipc{{\sf hl=nl_BE}}$

5. Description

Se référer aux illustrations en page 2 de ce mode d'emploi.

1	câble d'alimentation
2	câble LAN
3	bouton de réinitialisation
4	objectif
5	LED infrarouge

6	plafond
7	plaque de montage
8	boîtier de l'objectif
9	anneau de réglage
10	anneau de fixation

6. Installation

Se référer aux illustrations en page 2 de ce mode d'emploi.

- 1. Choisir un endroit de montage approprié en tenant compte :
 - de ne jamais installer la caméra dans un endroit sujet à des températures extrêmes et à des vibrations ;
 - o de ne jamais installer la caméra à proximité de champs électromagnétiques ;
 - o de ne pas pointer la caméra sur un objet réfléchissant la lumière (p.ex. porte métallique).
- Maintenir la plaque de montage [7] et dévisser l'anneau de fixation [10] en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tenir en compte que le boîtier de l'objectif [8] et l'anneau de positionnement [9] sont également libérés.
- **3.** Utiliser la plaque de montage **[7]** pour déterminer la position des trous de montage. Percer les trous.
- **4.** Faire passer le câble d'alimentation **[1]** et vidéo **[2]** par un des rainures et fixer la plaque de montage **[7]** au plafond ou mur avec les 4 vis.
- Introduire le boîtier de l'objectif [8] dans l'anneau de réglage [9] et introduire les deux dans l'anneau de fixation [10]. Ensuite, fixer l'anneau de fixation [7] en le vissant à la plaque de montage [7]. S'assurer de ne pas trop serrer l'anneau de fixation pour pouvoir positionner l'objectif dans la direction souhaitée.
- 6. Connecter la fiche LAN [2] à un routeur (non incl.) avec le câble Ethernet inclus.
- 7. Connecter la fiche d'entrée [1] à l'alimentation 12 VCC (incl.).
- 8. Régler la position du boîtier de l'objectif [8] dans l'anneau de réglage [9] pour déterminer la zone de surveillance.
- 9. Serrer l'anneau de fixation [10] pour fixer la position.

7. Logiciel

- 1. Introduire le CD-ROM incl. dans le lecteur de votre ordinateur.
- 2. Rechercher et ouvrir le dossier [IP Camera Search Tool].
- **3.** Rechercher le dossier [For Windows OS] ou [For Mac OS]. Ouvrir le dossier correspondant selon le système d'exploitation de votre ordinateur et copier le fichier sur votre bureau.

Remarque :

• Il est possible de télécharger le logiciel gratuit (voir URL ci-dessus).

8. Emploi

8.1 Accéder à la caméra

- 1. Activer la fonction DHCP de votre routeur.
- 2. Lancer le logiciel. L'adresse IP de la caméra s'affiche dans le réseau LAN (Local Area Network).

IP Camera Tool			
Camera name	IP Address	Dewice ID	Device type
Anonynous	Http://192.168.1.100:88	00000000000	1 H. 264

з. Double-cliquer sur la caméra dans la liste. Le navigateur par défaut ouvre la page d'accueil de la caméra. Lors de la première connexion, télécharger et installer IPCWebComponents.

http://192.168.1.100:88/	・ ● c ×) 🥰 IPCam Client	× ∩☆戀
		HD IP Camera
Us Pa La	arme admin Pord Parm Main stream • age English • Login	
Internet Explorer blocked this website from installing	tiveX control. What's the risk?	Install ×

- Cliquer sur [Install] pour installer IPCWebComponents.
- 4. 5. Après l'installation, actualiser le navigateur. Saisir le nom d'utilisateur [admin] et cliquer sur [Login].

Username	admin	
Password		
Stream	Main stream	
Language	English	
	Login	
Calair [admin		

6. Lors de la première connexion, il vous sera demandé de modifier le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe par défaut. Cliquer sur [Modify] pour confirmer.

Username	admin
New username	
New password	
Password Security Level	
Confirm the password	
	Modify
Saisir un nouveau nom d'utilisat	eur et un nouveau mot de passe.

- 7. Après la connexion, l'assistant de configuration s'ouvre automatiquement. Régler les paramètres nécessaires.
- 8. Les images vidéo en direct s'affichent sur l'interface web.



Images vidéo en direct

Remarques :

 En cas d'oubli de votre mot de passe : utiliser une goupille et maintenir enfoncé la touche de réinitialisation sur la partie inférieure de votre caméra pendant 5 secondes, pour réinitialiser la caméra.

8.2 Connexion sans fil

- 1. Ouvrir l'onglet [Settings], en haut sur la page d'accueil de la caméra.
- 2. Cliquer sur [Network] > [Wireless Settings], sur le côté gauche de l'écran. Cliquer sur [Scan].
- **3.** Cliquer sur le nom du routeur dans la liste, et le SSID et cryptage correspondants seront automatiquement remplies dans la colonne de droite. Saisir votre mot de passe.

Network				(8	Save 🔵 🕞 Refrest
IP Configuration	Wireless Network	List	Scan	SSID	
Wireless Settings	SSID(Network Name)	Encryption	Quality	Encryption	None
DDNS	VVX15	WPAWPA2	at	The maximum pa	assword length is 63, inclu
VPnP	TP-LINK_wyy	WPAWPA2	at	numbers, letters and symbols ~ ! @ # * * <> ? ^ - ; '\ , . /	and symbols ~ ! @ #* () .
Port	Netgear-Mike	WPA/WPA2	at		<>?`-;'./
Mail Settings	maqb	WPAWPA2	đ		
FTP Settings P2P	EPS	WPAWPA2	att		
Video) wjx	Unencrypt	at		
Alarm	TP-LINK_demo	WPA/WPA2	at		
Record 💎	TP-LINK_gaw	WPAWPA2	at		
Firewall 🗸	wgg	Unencrypt	att		
System	cisco-8621	WPA/WPA2	at		

4. Cliquer sur [Save] et déconnecter le câble réseau. Ne pas éteindre la caméra jusqu'à ce que la caméra apparaisse dans la liste.

	W	vireless Set	ting	s	
				Sav	e Refresh
Wireless Network	List	Scan		SSID	NETGEAR19
SSID(Network Name)	Encryption	Quality		Encryption	WPA2
TP-LINK_B18958	Unencrypt	all		Password	
MERCURY_9E72A8	Unencrypt	all			
cisco_2.4G_4500	WPA2	all			
NETGEAR19	WPA2	ail			
	Saisir votre mo	t de passe et cli	quer	sur [Save].	

8.3 Accès à distance

- 1. Ouvrir l'onglet [Settings], en haut sur la page d'accueil de la caméra.
- 2. Cliquer sur [Network] > [Wireless Settings], sur le côté gauche de l'écran. Décocher la case [Obtain IP DHCP].

Status		IP Configuration	
Basic Settings			Save Sefresh
Network	Obtain IP From DHCP		
IP Configuration	IP Address	192.168.1.100	2
Wireless Settings	Subnet Mask	255.255.255.0	
PPPoE DDNS	Gateway	192.168.1.1	77
UPnP	Primary DNS Server	211.162.78.1	
Port	Secondary DNS Server	211.162.78.3	

3. Cliquer sur [UPnP] et [DDNS] et activer les fonctions.

Status 🛛 🚽		UPnP	
Network			Save Refresh
IP Configuration	Enable UPnP	Yes	
Wireless Settings			
PPPoE			
DDNS			
UPnP	<		
Status)	DDUO	
Basic Settings)	DDNS	
Network	j		Save Save
IP Configuration	Enable DDNS		
Wireless Settings	Manufacturer's DDNS		
PPPoE	Manufacturer's DDNS	test09 mvincamera org	Restore DDNS to factory
DDNS			
UPnP	Third Darty DDNS		
	miru Party DDNS		
Port	DONIO Occurs	None	•
Port Mail Settings	DDNS Server	None	

4. Cliquer sur [Port] et sélectionner votre caméra dans le champ [HTTPS Port].

Status Basic Settings		Por	rt
Network	5		Save Sefresh
IP Configuration	HTTP Port	88	
Wireless Settings	HTTPS Port	443	
PPPoE DDNS	ONVIF Port	888	
UPnP			
Port			

Activer la fonction UPnP

Ignorer les étapes suivantes si UPnP est activé.

1. Votre routeur dispose d'une fonction UPnP, cliquer sur [Forwarding] > [UPnP]. Vérifier que UPnP est activé.

Quick Setup	UPn	P					
WPS							
Network							
Wireless	Current			D .			
DHCP	Current	UPhP Status: Enabled		Dis	able		
Forwarding							
- Virtual Servers	Curr	ent UPnP Setting	s List				
- Port Triggering	II.	Ann Description	External Port	Protocol	Internal Port	ID Address	Status
- DMZ		App Description	External Port	FIOLOCOI	internal Port	IF Address	Status
- UPnP							
Security			Refresh]			
		Sálact	onnor votro cr	móra			

2. Si votre routeur ne dispose pas d'une fonction UPnP, cliquer sur [Forwarding] > [Virtual Servers]. Cliquer sur [Add New].

Quick Setup	Virtual Servers					
QSS						
Network						
Wireless	ID Service Port	Internal Port	IP Address	Protocol	Status	Modify
DHCP						
	Add New	Enable All Disab	le All Delete /	All]		
- Virtual Servers						
- Port Triggering	Click Add New.	Duran	e Muel			

CA1147-32		
Quick Setup	Add or Modify a Virtua	I Server Entry
SS		
ietwork	Service Port	443 (XX-XX or XX)
liteless	Contectore	
ICP	Internal Port	443 (XX, Only valid for single Service Port or leave a blank)
orwarding	IP Address:	192.168.1.100
/irtual Servers	Protocol:	ALL -
ort Triggering	Status:	Enabled -
MZ		
JPnP	Common Service Port	Select One
curity		
rental Control		
anna l'antrol		Save Back

4. Accéder à votre caméra par l'URL : https://domain name:HTTPS port. Exemple : https://test09.myipcamera.org:443.

8.4 Accéder à la caméra depuis un smartphone

- Dans l'App Store, rechercher et installer [IPCam_Viewer] pour les appareils avec système d'exploitation iOS[®]; Dans Google Play, rechercher et installer [IPCam Viewer] pour les appareils avec système d'exploitation Android[®].
- 2. Connecter votre smartphone au routeur.
- 3. Lancer l'application et ouvrir la page [IPC Management]. Cliquer sur le bouton [QR Scan].

	Device List
Cliquer sur	[IPS] et ensuite sur [QR Scan].

4. Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe, et cliquer sur [OK] pour confirmer.

	Device Info:
	Device Name:
	Device UID:* DFJTA1RY8WUF8G6PSZ1
	Username:*
	Password:
	OK Cancel
	Video IPC Media More
Saisir le nor	m d'utilisateur et le mot de passe.

V. 02 - 04/06/2015

©Velleman nv

9. Spécifications techniques

-	-		
élément d'enregistrement	capteur 1 Mpx		
objectif	f2.8mm / F1.2		
angle d'objectif	70°		
résolution vidéo	1280 x 720 pixels		
éclairage min.	0 lux avec LEDs IR allumées		
LEDs IR	13 pcs		
portée IR	10 m		
balance des blancs	AWB		
format de compression vidéo	H.264		
compression audio	PCM 128 kbit/s		
protocoles supportés	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF		
images par seconde	jusqu'à 25 images/s		
mémoire	non		
température de service	de -20 °C à +55 °C		
alimentation	12 VCC, 1 A		
dimensions	Ø 93 x 82 mm		
poids	290 g		
Indice IP	N/A		

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. La SA Velleman ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects) pouvant résulter de l'utilisation de cet appareil. Pour plus d'informations concernant cet article et la dernière version de ce mode d'emploi, consulter notre site www.velleman.eu. Toutes les informations présentées dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans notification préalable.

Déclaration de conformité R&TTE

Le soussigné, Velleman SA, déclare que l'équipement radioélectrique du type [CAMIP22] est conforme à la directive 1999/5/EC.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.velleman.eu.

© DROITS D'AUTEUR

SA Velleman est l'ayant droit des droits d'auteur de ce mode d'emploi. Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de ce mode d'emploi par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'ayant droit.

MANUAL DEL USUARIO

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

iGracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

2. Instrucciones de seguridad



Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.

Riesgo de descargas eléctricas al abrir la caja. Puede sufrir una peligrosa descarga eléctrica al tocar un cable conectado a la red eléctrica No intente abrir ni reparar el aparato usted mismo. La reparación debe llevarla a cabo un técnico cualificado.



El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.

3. Normas generales

Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman® al final de este manual del usuario.

- No exponga este equipo a polvo ni temperaturas extremas.
- Proteja el aparato contra choques y golpes. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo.
- Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
- Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas.
- Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso incorrecto anula la
 garantía completamente.
- Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
- Instale y utilice la cámara al respetar la legislación et la vida privada de terceros.

4. Características

Esta cámara está equipada con un sensor de 1 megapíxel. La calidad de vídeo es de máx. 720p. El **filtro de paso IR** filtra la luz infrarroja de tal modo que no distorsione los colores de las imágenes. De noche, la cámara cambia automáticamente al modo nocturno. Desactiva el filtro de paso IR y activa los LEDs IR.

- interfaz de fácil manejo
- acceso a la red:
 - cableada: Conector Ethernet IEEE802.3, 8P8C (RJ45)
 - o inalámbrico: Wifi IEEE 802.11 b/g/n
- filtro IR incorporado
- DDNS grátis
- calidad de vídeo 720p
- para el uso en interiores
- gratis software para smartphones
 - iPhone[®]: https://itunes.apple.com/nl/app/foscam-viewer/id740126713?mt=8
 - Android[®]: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipc.newipc&hl=nl_BE

5. Descripción

Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario.

1	cable de alimentación
2	cable LAN
3	botón de reinicio (reset)
4	óptica
5	LED IR

6	techo
7	placa de montaje
8	carcasa de la óptica
9	anillo de ajuste
10	anillo de fijación

6. Instalación

Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario.

- 1. Elija un lugar de montaje adecuado y asegúrese de que:
 - nunca instale la cámara en un lugar donde esté expuesta a temperaturas extremas ni vibraciones.
 - o nunca instale la cámara cerca de campos electromagnéticos.
 - o nunca dirija la cámara a un objeto reflectante (p.ej. puerta metálica).
- Sujete la placa de montaje [7] y desatornille el anillo de fijación [10] al girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Tenga en cuenta que la carcasa de la óptica [8] y el tornillo [9] se sueltan también.
- 3. Determine la posición de los agujeros de montaje con la placa de montaje [7]. Taladre los agujeros.
- 4. Pase los cables de alimentación [1] y LAN [2] por uno de las ranuras y fije la placa de montaje [7] al techo o a una pared con los 4 tornillos.
- Introduzca la carcasa de la lente [8] en el anillo de ajuste [9] e introduzca ambos en el anillo de fijación [10]. Luego, fije el anillo de fijación [10] a la placa de montaje [7] al atornillarlo. Asegúrese de que no apriete demasiado el anillo de fijación para poder dirigir la lente a la dirección deseada.
- 6. Conecte el conector LAN [2] con el cable de Ethernet incluido a un router (no incl.).
- 7. Conecte el conector de alimentación [1] a la alimentación 12 VCC incl.
- 8. Ajuste la posición de la carcasa de la lente [8] en el anillo de ajuste [9] para determinar la zona de vigilancia.
- 9. Atornille el anillo de fijación [10] para fijar la posición.

7. Software

- 1. Introduzca el CD-ROM incl. en el lector de CD-ROM.
- 2. Busque y abre el archivo [IP Camera Search Tool].
- **3.** Busque el archivo [For Windows OS] o [For Mac OS]. Abre el archivo adecuado (depende del sistema operativo del ordenador) y copie el fichero en el escritorio.

Observación:

• Si fuera necesario, descargue el software gratis (véase URL arriba).

8. Funcionamiento

8.1 Acceder a la cámara

- 1. active la función DHCP en el router.
- 2. Inicie el software. Debe mostrar la dirección IP de la cámara en su LAN (Local Area Network.

🛿 IP Camera Too	1		
Camera name	IP Address	Dewice ID	Device type
Anonynous	Http://192.168.1.100:88	00000000000	1 H. 264

3. Haga doble clic en la cámara de la lista. El navegador por defecto abrirá la página de inicio de la cámara. Descargue e instale IPCWebComponents al iniciar una sesión por primera vez.

(Ø-8¢×	IPCam Client	× ① ☆ ⑫
			HD IP Camera
Username Password Stream Language	admin Main stream • English •	ogin	

- 4. Haga clic en [Install] para instalar IPCWebComponents.
- **5.** Después de que se haya terminado la instalación, actualice el navegador. Introduzca [admin] como su nombre de usuario y haga clic en [Login].

Username	admin
Password	
Stream	Main stream
Language	English
	Login

6. Si ajusta la cámara por primera vez, cambie el nombre de usuario por defecto y/o la contraseña. Haga clic en [Modify] para confirmar.

Username	admin	
New username		
New password		
Password Security Level		
Confirm the password		
	Modify	
Introduzca un nuevo nombre	de usuario y una contraseña.	

- **7.** El asistente de ajuste se visualizará después de haber iniciado una sesión. Ajuste todos los parámetros necesarios.
- 8. Las imágenes de vídeo en directo se visualizarán en la interfaz web.



Vídeo en directo.

Observaciones:

 ¿Ha perdido su contraseña? Utilice un pin y mantenga pulsado el botón de reinicio (reset) de la cámara durante 5 segundos para volver a la configuración de fábrica.

8.2 Conexión inalámbrica

- 1. Abra [Settings] (parte superior de la interfaz).
- 2. Haga clic en [Network] > [Wireless Settings] (parte izquierda de la interfaz). Haga clic en [Scan].
- **3.** Haga clic en el nombre del router en la lista. El SSID y la codificación correspondientes se visualizarán automáticamente en la parte derecha de la página. Introduzca su contraseña.

Network	{			Save Refres
IP Configuration	Wireless Network	List	Scan	SSID
	SSID(Network Name)	Encryption	Quality	Encryption None
DDNS	VVX15	WPA/WPA2	att	The maximum password length is 63, inclu
VPnP	TP-LINK_wyy	WPAWPA2	.il	numbers, letters and symbols ~ ! @ #* ()
Port	Netge ar-Mike	WPA/WPA2	at	" <>?`-;'./
Mail Settings	maqb	WPAWPA2	at	
PTP Settings	EPS	WPA/WPA2	att	
Video) wjx	Unencrypt	all	
Alarm	TP-LINK_demo	WPAWPA2	at	
Record 💎	TP-LINK_gaw	WPA/WPA2	all	
Firewall	wgg	Unencrypt	att	
System	cisco-8621	WPA/WPA2	.st	

4. Haga clic en [Save] y desconecte el cable de red. Desactive la cámara sólo después de que se haya visualizado en la lista.

	W	vireless Setti	ng	s	
				Sav	e Refresh
Wireless Network	List	Scan		SSID	NETGEAR19
SSID(Network Name)	Encryption	Quality		Encryption	WPA2
TP-LINK_B18958	Unencrypt	ail		Password	
MERCURY_9E72A8	Unencrypt	atl			
cisco_2.4G_4500	WPA2	all			
NETGEAR19	WPA2	ail			

8.3 Acceso remoto

- 1. Abra [Settings] en la parte superior de la interfaz.
- 2. Haga clic en [Network] > [IP Configuration] de la parte izquierda de la interfaz. Desmarque la casilla [Obtain IP DHCP].

Chattan	5	IP Configuration		
Status	$\langle $		Save	Refresh
Basic Settings				-
Network	Obtain IP From DHCP			
IP Configuration	IP Address	192.168.1.100		
Wireless Settings	Subnet Mask	255.255.255.0		
PPPoE	Gateway	192.168.1.1		
DDNS				
UPnP	Primary DNS Server	211.162.78.1		
Port	Secondary DNS Server	211.162.78.3		
Mail Settings				

3. Haga clic en [UPnP] y [DDNS] y active ambas funciones.

Status Basic Settings			UPnP	
Network				Save Refresh
IP Configuration	_	Enable UPnP	Yes	•
Wireless Settings				
PPPoE				
DDNS				
UPnP				
Status				
Basic Settings	Ξī Γ		DDNS	
Network	ΞI.			Save Refresh
IP Configuration		Enable DDNS		
Wireless Settings		Manufacturer's DDNS		
PPPoE		Magufasturada DDNO	4	Destres DDNO to festere
DDNS		Manufacturer's DDINS	test09.myipcamera.org	Restore DDNS to factory
UPnP				
Port		Third Party DDNS		
Mail Settings		DDNS Server	None	•
5-		Domain		

4. Haga clic en [Port] y seleccione la cámara en el campo [HTTPS Port].

Basic Settings		Port	Save Safresh
Network 💎			E Save S Kellesii
IP Configuration	HTTP Port	88	
Wireless Settings	HTTPS Port	443	
PPPoE	ONVIE Port	888	
DDNS		000	
UPnP			
Port	<		

Activar la función UPnP

Sáltese estos pasos si la función UPnP está activada.

1. Si hay una función UPnP en el router, haga clic en [Forwarding] > [UPnP]. Asegúrese de que el estado esté activado.

Quick Setup	UPnP
WPS	
Network	
Wireless	Current IDeD Statue: Excelled
DHCP	Disable
Forwarding	
- Virtual Servers	Current UPnP Settings List
- Port Triggering	D App Description External Port Protocol Internal Port IP Address Status
- DMZ	
- UPnP	
Security	Refresh
	Seleccione su cámara

2. Si no hay una función UPnP en el router, haga clic en [Forwarding] > [Virtual Servers]. Haga clic en [Add New].

Quick Setup	Virtual Servers					
QSS						
Network						
Wireless	ID SERVICE POR	Internal Port	IP Address	Protocol	Status	моану
DHCP						
	Add New	Enable All Disat	ble All Delete			
- Virtual Servers						
- Port Triggering	Click Add New.	Dravin	Nevi			

3. Introduzca el puerto y la dirección IP de la cámara y haga clic en [Save].

Quick Setup	Add or Modify a Virtua	l Server Entry
QSS		
Network	Service Port	442 (XX-XX or XX)
Wireless	Service Port	445
DHCP	Internal Port	443 (XX, Only valid for single Service Port or leave a blank)
Forwarding	IP Address:	192.158.1.100
- Virtual Servers	Protocol:	ALL
Port Triggering	Status:	Erabed -
- DMZ		
- UPnP	Common Service Port	Selec: One
Security		
Parental Control	11 <u></u>	

4. Acceda a la cámara con el siguiente URL: https://domain name:HTTPS port. Ejemplo: https://test09.myipcamera.org:443.

8.4 Acceder a la cámara con el smartphone

- Busque e instale [IPCam_Viewer] (App Store para aparatos iOS[®]). Busque e instale [IPCam Viewer] (Google Play Store para aparatos Android[®]).
- 2. Asegúrese de que conecte el smartphone al router.
- 3. Inicie la App y visite la página [IPC Management]. Haga clic en [QR Scan].

Device List	

4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en [OK] para confirmar.

Device Info:
Device Name:
Device UID:+ DFJTA1RY8WUF8G6PSZ1
Username:*
Password:
OK Cancel
■• <u>=</u> <u>p</u> ••••
Video IPC Media More

5. La cámara se visualizará en la lista. Haga clic para ver las imágenes de vídeo en directo.

V. 02 - 04/06/2015

9. Especificaciones

elemento de imagen	sensor 1 Mpx
óptica	f2.8mm / F1.2
ángulo de visión	70°
resolución vídeo	1280 x 720 píxeles
iluminación mínima	0 lux con LEDs IR activados
LEDs IR	13 uds.
alcance IR	10 m
balance de blancos	AWB
formato de compresión de vídeo	H.264
compresión de audio	PCM 128 kbit/s
protocolos soportados	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
imágenes por segundo	hasta 25 imagenes/s
memoria	no
temperatura de funcionamiento	de -20° C a +55° C
alimentación	12 VDC, 1 A
dimensiones	Ø 93 x 82 mm
peso	290 g
grado de protección IP	no aplicable

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página www.velleman.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

Declaración de conformidad R&TTE

Por la presente, Velleman NV declara que el tipo de equipo radioeléctrico [CAMIP22] es conforme con la Directiva 1999/5/EC.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.velleman.eu.

© DERECHOS DE AUTOR

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los

derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del propietario del copyright.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union

Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortierter Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde. Vielen Dank, dass Sie sich für Velleman entschieden haben! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

2. Sicherheitshinweise



Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.

Stromschlaggefahr beim Öffnen des Gehäuses. Das Berühren von unter Spannung stehenden Leitungen könnte zu lebensgefährlichen elektrischen Schlägen führen. Versuchen Sie nie, selbst das Gerät zu öffnen oder demontieren. Die Reparation darf nur von einer Fachkraft durchgeführt werden.



Es gibt keine zu wartenden Teile. Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler.

3. Allgemeine Richtlinien

Siehe Velleman® Service- und Qualitätsgarantie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

- Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen und Staub.
- Vermeiden Sie Erschütterungen. Wenden Sie bei der Bedienung keine Gewalt an.
- Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
- Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten.
- Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung Bei falscher Anwendung dieses Gerätes erlischt der Garantieanspruch.
- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Installieren und verwenden Sie das Gerät nicht für illegale Praktiken und beachten Sie die Intimsphäre aller.

4. Eigenschaften

Diese Kamera ist mit einem 1 Megapixel-Sensor ausgestattet. Die Videoqualität beträgt max. 720p. Der **IR-Sperrfilter** flitert das IR-Licht tagsüber heraus, sodass die Farben der Bilder so wiedergegeben werden, wie das menschliche Auge sie sieht. Nachts wechselt die Kamera automatisch in den Nachtbetrieb um, wobei die IR-LEDs eingeschaltet werden und der IR-Sperfilter ausgeschaltet wird für eine optimale S/W-Nachtsicht.Im Nachtmodus, werden die IR-LEDs eingeschaltet und den der IR-Sperfilter ausgeschaltet.

- benutzerfreundliche Schnittstelle
- Netzwerkzugang
 - mit Kabel: Ethernet IEEE802.3, 8P8C (RJ45)-Anschluss
 - o drahtlos: Wifi IEEE 802.11 b/g/n
- integrierter IR-Filter
- gratis DDNS

- Videoqualität: 720p
- für die Anwendung im Innenbereich geeignet
- gratis Smartphone-Software:
 - $\circ \quad iPhone^{\circledast}: \ https://itunes.apple.com/nl/app/foscam-viewer/id740126713?mt=8$
 - $\circ \quad {\sf Android} ^{\circledast}: \ {\sf https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipc.newipc&hl=nl_BE}$

5. Beschreibung

Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.

1	Stromkabel
2	LAN-Kabel
3	Reset-Taste
4	Objektiv
5	IR-LED

6	Decke
7	Montageplatte
8	Objektiv-Gehäuse
9	Stellring
10	Befestigungsring

6. Installation

Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.

- **1.** Wählen Sie einen geeigneten Montageort für die Kamera und beachten Sie Folgendes:
 - Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät keinen extremen Temperaturen und Vibrationen ausgesetzt werden.
 - o Montieren Sie die Kamera nie in der Nähe von elektromagnetischen Feldern.
 - Richten Sie die Kamera nie auf die Sonne oder andere reflektierende Gegenstände.
- Halten Sie die Montageplatte [7] fest und lockern Sie den Befestigungsring [10], indem Sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Beachten Sie, dass das Objektiv-Gehäuse [8] und der Stellring [9] sich auch lösen.
- **3.** Verwenden Sie die Montageplatte **[7]**, um die Position der Montagelöcher zu bestimmen. Bohren Sie die Löcher.
- 4. Leiten Sie das Strom- [1] und das LAN-Kabel [2] durch eine der Kabelöffnungen und befestigen Sie die Montageplatte [7] an der Decke oder der Wand mit den 4 Schrauben.
- Legen Sie das Objektiv-Gehäuse [8] in den Stellring [9] ein und legen Sie beide in den Befestigungsring[10] ein. Befestigen Sie den Befestigungsring [10] dann an der Montageplatte [7] indem Sie ihn festschrauben. Überdrehen Sie aber nicht damit Sie das Objektiv in die gewünschte Richtung drehen können.
- 6. Verbinden Sie den LAN-Anschluss [2] über das mitgelieferte Ethernetkabel mit einem Router (nicht mitgeliefert.)
- 7. Verbinden Sie den Netzanschluss [1] mit dem mitgelieferten 12 VDC-Netzteil.
- 8. Regeln Sie die Position des Objektiv-Gehäuses [8] im Stellring [9], um die Überwachungszone zu bestimmen.
- 9. Spannen Sie den Befestigungsring [10] an, um die Position festzustellen.

7. Software

- 1. Stecken Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk.
- 2. Suchen Sie den Ornder [IP Camera Search Tool] und öffnen Sie ihn.
- **3.** Suchen Sie den Ornder [For Windows OS] oder [For Mac OS]. Öffnen Sie den geeigneten Ordner (abhängig vom Betriebssystem des Computers) und kopieren Sie die Datei auf den Desktop.

Bemerkung:

• Wenn nötig, laden Sie die gratis Software herunter (siehe URL oben).

8. Bedienung

8.1 Auf die Kamera zugreifen

- 1. Aktivieren Sie die DHCP-Funktion vom Router.
- 2. Starten Sie die Software. Normalerweise erscheint die IP-Adresse im LAN.

IP Camera Too	51		
Camera name	IP Address	Dewice ID	Device type
Anonynous	Http://192.168.1.100:88	00000000000	1 H. 264

3. Klicken Sie zwei Mal auf die gelistete Kamera. Der Browser öffnet die Login-Seite der Kamera. Laden Sie IPCWebComponents herunter und installieren Sie diese wenn Sie zum ersten Mal einloggen.

(http://192.168.1.100:88/	♪ マ ≧ ♂ X) 🏉 IPCam Client	► □ ■ × × ① ☆ 戀
		HD IP Camera
U	name admin sword tream Main stream • guage English • Login	
Internet Explorer blocked this website from installing	ActiveX control. What's the risk?	Install x

4. Klicken Sie auf [Install], um IPCWebComponents zu installieren.

- CAMIP22
- **5.** Aktualisieren Sie den Browser nach der Installation. Geben Sie [admin] als Benutzername ein und klicken Sie auf [Login].

Username	admin
Password	
Stream	Main stream
Language	English
	Login

6. Konfigurieren Sie die Kamera zum ersten Mal, ändern Sie dann den Benutzernamen und/oder das Kennwort. Klicken Sie auf [Modify], um zu bestätigen.

Username	admin
New username	
New password	
Password Security Level	
Confirm the password	
	Modify
Geben Sie einen neuen Benu	itzernamen und Kennwort ein.

7. Der Setup-Assistent erscheint nach dem Einloggen. Stellen Sie alle notwendigen Parameter ein.

8. Das Live-Videobild erscheint in der Webschnittstelle.



Live-Video.

Bemerkungen:

٠ Haben Sie ihr Passwort vergessen? Verwenden Sie einen Pin, um die Reset-Taste während 5 Sekunden zu drücken und die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

8.2 **Drahtlose Verbindung**

- 1. Öffnen Sie [Settings] (oben).
- 2. Klicken Sie auf [Network] > [Wireless Settings] (links). Klicken Sie auf [Scan].
- Klicken Sie auf den Namen Ihres Routers in der Liste. Die SSID und die Verschlüsselung erscheinen з. automatisch rechts unten. Geben Sie das Kennwort ein.

Basic Settings	Wireless Setting	S		
Network				Save Refresh
IP Configuration	Wireless Network	List	Scan	SSID
Wireless Settings	SSID(Network Name)	Encryption	Quality	Encryption None 💌
DDNS	WX15	WPA/WPA2	att	The maximum password length is 63, includ
VPnP	TP-LINK_wyy	WPAWPA2	at	numbers, letters and symbols ~ ! @ #* () _
Port	Netgear-Mike	WPAWPA2	all	" <> ? ` - ; ' \ , . /
Mail Settings	maqb	WPA/WPA2	at	
FTP Settings	EPS	WPAWPA2	utt	
Video) wjx	Unencrypt	all	
Alarm) TP-LINK_demo	WPA/WPA2	al	
Record) TP-LINK_gaw	WPAWPA2	at	
Firewall	wgg	Unencrypt	att	
System 🔍	cisco-8621	WPA/WPA2	at	
	Pages:4 <<123	>> 60		

V. 02 - 04/06/2015

4. Klicken Sie auf [Save] und trennen Sie das Netzwerkkabel. Schalten Sie die Kamera erst aus nachdem diese in der Liste angezeigt wird.

	v	Vireless Setti	ing	s	
				Sav	e Refresh
Wireless Network	List	Scan		SSID	NETGEAR19
SSID(Network Name)	Encryption	Quality		Encryption	WPA2
TP-LINK_B18958	Unencrypt	ett		Password	
MERCURY_9E72A8	Unencrypt	eil			
cisco_2.4G_4500	WPA2	eil.			
NETGEAR19	WPA2	ail			

8.3 Fernzugriff

- 1. Öffnen Sie [Settings] (oben).
- 2. Klicken Sie auf [Network] > [IP Configuration] (links). Entmarkieren Sie das Kästchen [Obtain IP DHCP].

Octop Wizard		IP Configuration
Status		Save Refresh
Basic Settings		
Network 🔍	Obtain IP From DHCP	
IP Configuration	IP Address	192.168.1.100
Wireless Settings	Subnet Mask	255.255.255.0
PPPoE	Gateway	192 168 1 1
DDNS	-	
UPnP	Primary DNS Server	211.162.78.1
Port	Secondary DNS Server	211.162.78.3

- Entmarkieren Sie das Kästchen [Obtain IP DHCP].
- 3. Klicken Sie auf [UPnP] und [DDNS] und aktivieren Sie beide Funktionen.

Status)	U	IPnP	
Network			Save	Refresh
IP Configuration Wireless Settings PPPoE	Enable UPnP	Yes	Y	
UPnP	1			

Status			DDNS	
Basic Settings			DDNS	
Network	$\overline{}$			Save Refresh
IP Configuration		Enable DDNS 👿		
Wireless Settings		Manufacturer's DDNS		
PPPoE		Manufacturer's DDNS	test09.myipcamera.org	Restore DDNS to factory
DDNS	\Box <			
UPnP		Third Party DDNS		
Port				
Mail Settings		DDNS Server	None	•
FTP Settings		Domain		

4. Klicken Sie auf [Port] und wählen Sie die Kamera in dem [HTTPS Port]-Feld.

Status Basic Settings		Po	rt
Network	3		Save Sefresh
IP Configuration	HTTP Port	88	
Wireless Settings	HTTPS Port	443	
PPPoE DDNS	ONVIF Port	888	
UPnP			
Port			

Die UPnP-Funktion aktivieren

Überspringen Sie folgende Schritte wenn die UPnP-Funktion aktiviert ist.

1. Hat der Router eine UPnP-Funktion, klicken Sie dann auf [Forwarding] > [UPnP]. Beachten Sie, dass der Status aktiviert ist.

Quick Setup	UPnP						
WPS							
Network							
Wireless	Current III	nD Status: Enchlad		Die	able		
DHCP	Current OP	mP status: Enabled		DIS	able		
Forwarding	l ——						
- Virtual Servers	Curre	nt UPnP Setting	s List				
- Port Triggering	ID	App Description	External Port	Protocol	Internal Port	IP Address	Status
- DMZ							
- UPnP	II						
Security			Refresh]			
		Wählen	Sie die Kame	ra aus.			

- CAMIP22
- Hat der Router keine UPnP-Funktion, klicken Sie dann auf [Forwarding] > [Virtual Servers]. Klicken Sie auf [Add New].

Quick Setup	Virtual Servers					
Q\$ \$						
Network	ID Contractor		10 A 14	Destant		10.000
Wireless	ID SERVICE POR	Internal Port	IP //ddress	Protocol	status	моату
DHCP						
Forwarding	Add New	Enable All 📄 🗌 Disab	le All Delete			
- Virtual Servers						
- Port Triggering	Click Add New.	E Brander				

3. Geben Sie den Port und die IP-Adresse der Kamera ein und klicken Sie auf [Save].

QSS		
Network	Service Port	
Wireless	Service Port	443
DHCP	Internal Port	443 (XX, Only valid for single Service Port or leave a blank)
Forwarding	IP Address:	192.158.1.100
- Virtual Servers	Protocol:	ALL
Port Triggering	Status:	Erabed -
- DMZ		
- UPnP	Common Service Port	Select One
Security		
Description of the local sectors in		

 Greifen Sie mit dem folgenden URL auf die Kamera zu: https://domain name:HTTPS port. Beispiel: https://test09.myipcamera.org:443.

8.4 Zugriff auf die Kamera über Smartphone

- 1. Suchen und installieren Sie [IPCam_Viewer] (App Store für iOS[®]-Geräte). Suchen und installieren Sie [IPCam Viewer] (Google Play Store für Android[®]-Geräte.
- 2. Beachten Sie, dass Sie Ihr Smartphone mit dem Router verbinden.
- 3. Starten Sie die App und gehen Sie zur Seite [IPC Management]. Klicken Sie auf [QR Scan].

Denie Lisi
Klicken Sie auf [IPC] und dann auf [OR Scan]

. Geben Sie den Benutzernamen	und das Kennwort ein, und klicken Sie auf [OK], um zu bestätigen.
	Device Info:
	Device Name:
	Device UID:+ DFJTA1RY8WUF8G6PSZ1
	Username:*
	Password:
	OK Cancel
	Video IPC Media More
Geben Sie	e den Benutzernamen und das Kennwort ein

5. Die Kamera erscheint in der Liste. Klicken Sie, um die Live-Videobilder zu sehen.

9. Technische Daten

Aufnahme-Element	1 Mpx Bildsensor
Objektiv	f2.8mm / F1.2
Blickwinkel	70°
Video-Auflösung	1280 x 720 Pixel
minimale Lichtstärke	0 lux mit IR-LEDs eingeschaltet
IR-LEDs	13 St.
IR-Bereich	10 m
Weißabgleich	AWB
Format der	H.264
Videokomprimierung	
Audiokompression	PCM 128 kbit/s
unterstützte Protokolle	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
Bilder per Sekunde	bis zu 25 Bilder/s
Speicher	nein
Betriebstemperatur	-20° C bis +55° C
Stromversorgung	12 VDC, 1 A
Abmessungen	Ø 93 x 82 mm
Gewicht	290 g
IP-Schutzart	nicht zutreffend

Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie hier: www.velleman.eu. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

R&TTE Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Velleman NV, dass der Funkanlagentyp [CAMIP22] der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.velleman.eu.

© URHEBERRECHT

Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.



Velleman® Service and Quality Warranty

Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive experience in the electronics world and currently distributes its products in over 85 countries.

All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by specialized external organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).

General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for EU):

 All consumer products are subject to a 24-month warranty on production flaws and defective material as from the original date of purchase.

 Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of proportion.

You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and delivery.

· Not covered by warranty:

 all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;
 consumable goods, parts or accessories that are subject to an aging process during normal use, such as batteries (rechargeable, nonvertice built in the last the subject to a loss of the built in the last

rechargeable, built-in or replaceable), lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list); faux resulting from fire, water damage, lightning, accident, patural

- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc....;

 flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer's instructions;

 - damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used professionally);

- damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article;

- all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission by Velleman®.

 Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed with the original receipt of purchase and a clear flaw description.

 Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non-defective article can also involve handling costs.

Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.

The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.
 The above enumeration is subject to modification according to the article (see article's manual).

<u>CID</u>

Velleman® service- en kwaliteitsgarantie

Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime ervaring opgebouwd in de elektronicawereld en verdeelt op dit moment producten in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteistafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden).

Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen (voor Europese Unie):

 Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

 Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.

Valt niet onder waarborg:

 alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.

 verbruiksgoederen, önderdelen of hulpstukken die onderhevig zijn aan veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen (zowel oplaadbare als niet-oplaadbare, ingebouwd of vervangbaar), lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).

- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.

 - defecten veroorzaakt door opzet, nalatijneid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
 - schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de qarantieperiode herleid tot 6 maand).

 - schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat.

- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.

 Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®-verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.

 bij.
 Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.

 Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden.

· Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).



Garantie de service et de qualité Velleman®

Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le secteur de l'électronique et est actuellement distributeur dans plus de 85 pays. Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l'UE. Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service qualité externe. Dans le cas improbable d'un défaut malgré toutes les précautions, il est possible d'invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie).

Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand public (pour l'UE) :

 tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou de matériaux à dater du jour d'acquisition effective ;
 si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d'un article est justifiée et que la réparation ou le remplacement d'un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d'achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat lors d'un défaut dans un délai de 1 an après l'achat et la livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix d'achat ou le remboursement de 50% du prix d'achat lors d'un défaut après 1 à 2 ans.

sont par conséquent exclus :

 tout dommage direct ou indirect survenu à l'article après livraison (p.ex. dommage lié à l'oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté...) et provoqué par l'appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de revenus;

 toute pièce ou accessoire nécessifant un remplacement causé par un usage normal comme p.ex. piles (rechargeables comme non rechargeables, intégrées ou remplacables), ampoules, pièces en caoutchouc, courroies... (liste illimitée);

- tout dommage qui résulte d'un incendie, de la foudre, d'un accident, d'une catastrophe naturelle, etc. ;

 - out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l'appareil contraire aux prescriptions du fabricant; - tout dommage à cause d'une utilisation commerciale, professionnelle ou collective de l'appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors d'une utilisation professionnelle);

 - tout dommage à l'appareil qui résulte d'une utilisation incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans la notice;

- tout dommage engendré par un retour de l'appareil emballé dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé.

 toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans l'autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de et vers Velleman® si l'appareil n'est plus couvert sous la garantie.

 toute réparation sera fournie par l'endroit de l'achat. L'appareil doit nécessairement être accompagné du bon d'achat d'origine et être dûment conditionné (de préférence dans l'emballage d'origine avec mention du défaut);

 tuyaú : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles, etc. avant de retourner l'appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui s'avère en bon état de marche pourra faire l'objet d'une note de frais à charge du consommateur;

• une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l'objet de frais de transport ;

 toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions susmentionnées.

La liste susmentionnée peut être sujette à une complémentation selon le type de l'article et être mentionnée dans la notice d'emploi.



Garantía de servicio y calidad Velleman® Desde su fundación en 1972 Velleman® ha adquirido una amplia experiencia como distribuidor en el sector de la electrónica en más de 85 países. Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometemos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales, tanto a través de nuestro propio servicio de calidad como de un servicio de calidad externo. En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible recurrir a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).

Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):

 Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;

• Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución de un artículo no es posible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, usted recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra si encuentra algún fallo hasta un año después de la compra y entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o el reembolso del 50% del precio de compra si encuentra algún fallo hasta un año después de la compra y entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o el reembolso del 50% del precio de compra si encuentra un fallo después de 1 año y hasta los 2 años después de la compra y entrega.

Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:

 todos los daños causados directa o indirectamente al aparato (p.ej. por oxidación, choques, caída...) y a su contenido (p.ej. pérdida de datos) después de la entrega y causados por el aparato, y cualquier indemnización por posible pérdida de ganancias;

 - partes o accesorios, que estén expuestos al desgaste causado por un uso normal, como por ejemplo baterías (tanto recargables como no recargables, incorporadas o reemplazables), bombillas, partes de goma, etc. (lista ilimitada);

 defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;

 defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;

 - daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional);

 daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario;

 daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.

- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Velleman®;

 - se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía.

 Cualquier artículo que tenga que ser reparado tendrá que ser devuelto a su distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transpórtelo en un embalaje sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del fallo; Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;

· Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una

reparación efectuada fuera del período de garantía.

Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión).



Velleman® Service- und Qualitätsgarantie

Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung als Verteiler in der Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut.

Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller

Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).

Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter (für die Europäische Union):

 Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.

 Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie bekomme ein Ersatzprodukt im Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.

· Von der Garantie ausgeschlossen sind:

 alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall.

 Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen Gebrauch dem Verschleiß ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien (nicht nur aufladbare, sondern auch nicht aufladbare, eingebaute oder ersetzbare), Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).

- Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw.

 Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der

 Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung wird die

Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).

 Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und unsachgemäßen Transport des Gerätes.

 - alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.

 Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung hinzu.

 Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es keinen auf de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des Gerätes heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine

Untersuchungspauschale berechnet.

Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten berechnet.

· Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.

Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst werden gemäß der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des Gerätes).