



DMX-512 Lysstyringssoftware for K8062

Velleman Kit
Legen Heirweg 33
9890 Gavere
Belgium

Denne software gør det muligt at skabe lysshows. Lysshowet kan bestå af flere scener og sekvenser. Hver scene repræsenterer en indstilling af DMX-kanalerne i de tilsluttede lyseffekter. Brug skyderne til styring af DMX-kanalerne, som med en traditionel DMX-pult. Antallet af anvendte kanaler kan reguleres med **DMX Channels** opsætningen. Skyderen i bunden gør det muligt at browse gennem samtlige, valgte kanaler. En belygnings-sekvens skabes nemt og hurtigt, ved indstilling af DMX-kanaler, "fade time" og "scene time".

- Scener kan tilføjes i slutningen af sekvensen, med knappen "**Add Scene**".
- Scene vælges ved at klikke på listen over scener.
- Scener kan tilføjes med "**Insert**" knappen.
- Scener kan slettes med "**Delete Scene**" knappen.
- De valgte scene-indstillinger kan kopieres til skyderne med "**Copy Scene**" knappen.
- "Fade time" kan indstilles for hver scene.
- "Fade time" afgør hvor lang tid skiftet til de nye belygnings-værdier tager.
- "Scene time" kan indstilles for hver scene.

"Scene time" afgør hvor lang tid der går inden skiftet til næste scene.

Klik på "**Play**" for at starte sekvensen.

Brug "**Save Show**" i "**File**"-menuen for at gemme den aktuelle sekvens.

Brug "**Open Show**" i "**File**"-menuen for at åbne en gemt sekvens.

Se venligst www.velleman.be for mere info.