



Velleman Kit
Legen Heirweg 33
9890 Gavere
Belgium

Stand-alone testmode

Verbind connectors SK1 (+) en SK2 (-) via een 9V-batterij voor de DMX stand-alone testmode.
We gebruiken testknop SW1 voor de testmode.

Bediening

- In de stand-alone testmode mag de K8062 niet aangesloten zijn op uw computer.
- Druk kort op de knop om het toestel in te schakelen. De voedingsLED licht op en het toestel begint de DMX code "0" te versturen naar elk van de 512 DMX kanalen.
- Druk op de knop om de code voor alle kanalen te wijzigen naar '1', druk opnieuw om de code te verhogen naar '2', enz.
- De "DMX signaal" LED knippert kort wanneer de testknop enige tijd ingedrukt blijft.
- De LED knippert langer wanneer u de knop herhaaldelijk indrukt.
- Wanneer u de knop 256 keer heeft ingedrukt, dan keert de interne teller terug naar 0 en dan begint het toestel weer code "0" te sturen naar de 512 DMX kanalen.
- Wanneer u voor uw test bv. een dimmer gebruikt, dan ziet u de lichtintensiteit toenemen telkens u de knop indrukt.
- Om het toestel uit te schakelen, houdt u de knop gedurende ± 3 seconden ingedrukt tot de voedingsLED dooft.

Ga naar www.velleman.be voor meer inlichtingen