


velleman®



PCMP131



USER MANUAL USB 3.1 TYPE C DOCKING STATION

1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product

This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules. **If in doubt, contact your local waste disposal authorities.**

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do not install or use it and contact your dealer.

2. Safety Instructions

- This device can be used by children aged from 8 years and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- There are no user-serviceable parts inside the device. Refer to an authorized dealer for service and/or spare parts.
- Do not immerse the device in any liquid. Keep the main unit away from high heat and fire.

3. General Guidelines

- Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on www.velleman.eu.
- Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating the device.
- Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
- All modifications of the device are forbidden for safety reasons. Damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
- Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- Keep this manual for future reference.

4. Features

- This docking station can be connected to various notebooks and smartphones equipped with a type C port.
- Designed for mobile professionals, the type C docking station is ideal when you are travelling and need a productive desktop environment.
- The dock allows your type C laptop or your mobile device to display video out to a monitor or a projector through its HDMI or VGA port. It also offers a USB port expansion to connect a mouse, a keyboard, a hard drive or a memory device + a type C with a PD and a 3.5 mm stereo output.
- Compatible with

Windows, Mac and Chrome OS, as well as Thunderbolt 3 ports.

5. Overview

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. HD TV | 7. mouse |
| 2. display | 8. keyboard |
| 3. projector | 9. USB stick |
| 4. audio connection | 10. power adapter |
| 5. HD connection | 11. notebook |
| 6. VGA connection | 12. mobile phone |

6. Maintenance

- Occasionally wipe with a damp cloth to keep it looking new. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents.

7. Specifications

connectorUSB 3.1 type C male ports

1 x HDMI female, up to 4K @ 30 Hz (HDMI & VGA output 1080P at the same time)

1 x VGA up to 1920 x 1200 @ 60 Hz (HDMI & VGA output 1080P at the same time)

1 x USB 3.0 with data transmission up to 5 Gbps

1 x type C with PD (power delivery only)

1 x 3.5 mm stereo audio

cable length 175 mm

dimensions 125 x 63 x 15 mm

weight 72 g

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulting from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website www.perel.eu. The information in this manual is subject to change without prior notice.

© COPYRIGHT NOTICE

The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.

HANDLEIDING LAADSTATION USB 3.1 TYPE C

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product

Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving. **Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.**

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig door voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsvoorschriften

- Dit toestel is geschikt voor gebruik door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, of door personen met gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat dit onder toezicht gebeurt van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of hun aanwijzingen heeft gegeven, hoe zij het toestel moeten gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. De reiniging en het onderhoud van het toestel mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Er zijn geen onderdelen in het toestel die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Contacteer uw verdeler voor eventuele reserveonderdelen.
- Dompel het toestel nooit onder in een vloeistof. Stel het toestel niet bloot aan extreme temperaturen of vuur.

3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie op www.velleman.eu.

- Bescherm tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening van het toestel.
- Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen. Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel valt niet onder de garantie.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd gebruik.
- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

4. Eigenschappen

- Dit laadstation kan worden aangesloten op notebooks en smartphones met een type C-poort.
- Ontworpen voor mobiele professionals en is ideaal wanneer u onderweg bent en behoefte hebt aan een productieve

werkomgeving. • Met de dock kunt u uw laptop met USB-C-poort weergeven op een beeldscherm of projector via de HDMI- of VGA-poort. Met USB-uitbreidingspoort voor het aansluiten van een muis, toetsenbord of geheugenapparaat + type C met PD en 3.5 mm stereo-uitgang. • Compatibel met Windows®, Mac® en Chrome® OS en met Thunderbolt® 3 interface.

5. Omschrijving

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. HD-tv | 7. muis |
| 2. display | 8. toetsenbord |
| 3. projector | 9. USB-stick |
| 4. audio-aansluiting | 10. netadapter |
| 5. HD-aansluiting | 11. notebook |
| 6. VGA-aansluiting | 12. mobiele telefoon |

6. Onderhoud

• Reinig het toestel af en toe met een vochtige doek. Gebruik geen bijtende chemische producten, reinigingsmiddelen of sterke detergents.

7. Specificaties

connector	USB 3.1 type C mannelijk poorten
1 x HDMI vrouwelijk, max. 4K @ 30 Hz (HDMI & VGA-uitgang 1080P simultaan)	
1 x VGA max. 1920 x 1200 @ 60 Hz (HDMI & VGA-uitgang 1080P simultaan)	
1 x USB 3.0 met dataoverdracht 5 Gbps	
1 x type C met PD (Power Delivery only)	
1 x 3.5 mm stereo audio	
kabellengte	175 mm
afmetingen	125 x 63 x 15 mm
gewicht	72 g

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.perel.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

MODE D'EMPLOI STATION D'ACCUEIL USB 3.1 TYPE C

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Informations environnementales importantes concernant ce produit

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchetterie traitera l'appareil en question.

Renvoyer l'appareil à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement. **En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.**

Nous vous remercions de votre achat ! Lire attentivement le présent mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Consignes de sécurité

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. • Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans l'appareil. Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur. • Ne jamais immerger l'appareil dans un liquide. Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes et au feu.

3. Directives générales

Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® sur www.velleman.eu. • Protéger l'appareil des chocs et de l'abus. Traiter l'appareil avec circonspection pendant l'opération. • Se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser. • Toute

modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent pas sous la garantie. • N'utiliser l'appareil qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie. • La garantie ne se s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de ce mode d'emploi et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent. • Garder ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

4. Caractéristiques

• Cette station de charge peut être connectée à des notebooks et smartphones avec un port type C. • Conçue pour le professionnel nomade, la station d'accueil mobile USB-C vous permet de profiter de tout l'équipement nécessaire à un travail productif, même en déplacement. • La station vous permet de relier votre ordinateur portable USB-C à un moniteur ou projecteur via le port HDMI ou VGA. Avec port USB supplémentaire pour connecter une souris, un clavier, un disque dur ou un appareil de stockage + type C avec PD et sortie stéréo de 3.5 mm. • Compatible avec Windows®, Mac®, Chrome® OS et avec l'interface Thunderbolt® 3.

5. Description

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. TV HD | 7. souris |
| 2. display | 8. clavier |
| 3. projecteur | 9. Clé USB |
| 4. connexion audio | 10. adaptateur réseau |
| 5. Connexion HD | 11. ordinateur portable |
| 6. Connexion VGA | 12. téléphone mobile |

6. Entretien

• Nettoyer occasionnellement l'appareil avec un chiffon humide. Ne pas utiliser d'agents chimiques agressifs, de solvants ni de détergents puissants.

7. Spécifications

connecteur	USB 3.1 type C mâle ports
1 x HDMI femelle, max. 4K @ 30 Hz (sortie HDMI & VGA 1080P simultanément)	
1 x VGA, max. 1920 x 1200 @ 60 Hz (sortie HDMI & VGA 1080P simultanément)	
1 x USB 3.0 avec transmission de données jusqu'à 5 Gbps	
1 x type C avec PD (Power Delivery only)	
1 x 3.5 mm sortie audio stéréo	
longueur du câble	175 mm
dimensions	125 x 63 x 15 mm
poids	72 g

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. Velleman SA ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects) pouvant résulter de l'utilisation de cet appareil. Pour plus d'informations concernant cet article et la dernière version de ce mode d'emploi, visiter notre site web www.perel.eu. Les spécifications et le contenu de ce mode d'emploi peuvent être modifiés sans notification préalable

© DROITS D'AUTEUR

Velleman SA est l'ayant droit des droits d'auteur de ce mode d'emploi. Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de ce mode d'emploi par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'ayant droit.

MANUAL DEL USUARIO

ESTACIÓN DE CARGA USB 3.1 TIPO C

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto

Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente. **Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.**

¡Gracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

2. Instrucciones de seguridad

• Este aparato no es apto para niños menores de 8 años ni para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas ni para personas con una falta de experiencia y conocimientos del producto, salvo si están bajo la vigilancia de una persona que pueda garantizar la seguridad. Asegúrese de que los niños no jueguen con este dispositivo. Nunca deje que los niños limpien o manipulen el aparato sin supervisión. • El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio. • No sumerja el aparato en un líquido. No exponga el aparato a temperaturas extremas y fuego.

3. Normas generales

• Para más información sobre la Garantía de servicio y calidad Velleman®, visite www.velleman.eu. • Proteja el aparato contra choques y golpes. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo. • Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo. • Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas. Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía. • Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso incorrecto anula la garantía completamente. • Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes. • Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo.

4. Características

• Es posible conectar esta estación de carga a notebooks y smartphones con puerto tipo C. • Está diseñada para quien está de camino. • La estación de carga le permite conectar un laptop o un dispositivo móvil (tipo C) a un monitor o proyector a través del puerto HDMI o VGA. Con puerto USB adicional para conectar un ratón, un teclado, un disco duro o un equipo de memoria, puerto tipo C con a PD (tecnología de carga rápida) y salida estéreo de 3.5 mm. • Compatible con Windows®, Mac®, Chrome® OS y Thunderbolt® 3 puertos.

5. Descripción

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. TV HD | 7. ratón |
| 2. pantalla | 8. teclado |
| 3. proyector | 9. memoria USB |
| 4. conexión de audio | 10. adaptador de red |
| 5. conexión HD | 11. notebook |
| 6. conexión VGA | 12. teléfono móvil |

6. Mantenimiento

• Limpie el aparato de vez en cuando con un paño húmedo. No utilice químicos abrasivos, detergents fuertes ni disolventes de limpieza para limpiar el aparato.

7. Especificaciones

conector	USB 3.1 tipo C macho puertos
1 x HDMI hembra, máx. 1K @ 30 Hz (salida HDMI & VGA 1080P simultáneamente)	
1 x VGA máx. 1 x 1200 @ 60 Hz (salida HDMI & VGA 1080P simultáneamente)	
1 x USB 3.0 con transmisión de datos (máx. 5Gbps)	
1 x tipo C con Power Delivery (tecnología de carga rápida)	
1 x salida audio estéreo de 3.5 mm	
longitud del cable	175 mm
dimensiones	125 x 63 x 15 mm
peso	72 g

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página www.perel.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

© DERECHOS DE AUTOR

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del propietario del copyright.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Dockingstation

1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union

Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortierter Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften. **Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.**

Vielen Dank, dass Sie sich für Velleman entschieden haben! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Inbetriebnahme vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

2. Sicherheitshinweise

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Beachten Sie, dass Kinder das Gerät nicht reinigen oder bedienen. • Es gibt keine zu wartenden Teile. Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler. • Tauchen Sie das Gerät nie in eine Flüssigkeit ein. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen oder Feuer aus.

3. Allgemeine Richtlinien

• Mehr Informationen über die Velleman® Service- und Qualitätsgarantie finden Sie auf www.velleman.eu. • Schützen Sie das Gerät vor harten Stößen und schütteln Sie es nicht. Wenden Sie bei der Bedienung keine Gewalt an. • Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. • Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten. Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch. • Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung. Bei falscher Anwendung dieses Gerätes erlischt der Garantieanspruch. • Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. • Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Einsichtnahme auf.

4. Eigenschaften

• Diese Ladestation kann an Notebooks und Smartphones mit einem Typ C-Port angeschlossen werden. • Eignet sich ideal für diejenige, die immer unterwegs sind. • Dank dieser Ladestation lässt sich ein Laptop oder ein Mobiltelefon (Typ C) an einen Monitor oder Projektor über den HDMI- oder VGA-Port anschließen. Mit USB zum Anschließen einer Maus, einer Tastatur, einer Festplatte oder eines Speichergerätes, Typ C-Port mit a PD und 3.5 mm Stereo-Ausgang. • Kompatibel mit Windows®, Mac®, Chrome® OS und Thunderbolt® 3 Ports.

5. Beschreibung

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. HD TV | 7. Maus |
| 2. Display | 8. Tastatur |
| 3. Projektor | 9. USB-Stick |
| 4. Audio-Anschluss | 10. Netzteil |
| 5. HD-Anschluss | 11. Notebook |
| 6. VGA-Anschluss | 12. Mobiltelefon |

6. Wartung

• Reinigen Sie das Gerät ab und zu mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel.

7. Technische Daten

Stecker gstück.....USB 3.1 Typ C
Ports
1 x HDMI-Buchse, max. 1K @ 30 Hz (HDMI- & VGA-Ausgang 1080P gleichzeitig)
1 x VGA max. 1 x 1200 @ 60 Hz (HDMI- & VGA-Ausgang 1080P gleichzeitig)
1 x USB 3.0 mit Datenübertragung (max. 5Gbps)
1 x Type C mit Power Delivery
1 x 3.5 mm Stereo Audio-Ausgang

Kabellänge.....175 mm
Abmessungen125 x 63 x 15 mm
Gewicht.....72 g

Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung, siehe www.perel.eu. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

© URHEBERRECHT

Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.

INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA DOKUJĄCA USB 3.1 TYP C

1. Wstęp

Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.

Ważne informacje dotyczące środowiska.

Niniejszy symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że utylizacja produktu może być szkodliwa dla środowiska. Nie należy wyrzucać urządzenia (lub baterii) do zbiorczego pojemnika na odpady komunalne, należy je przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się recyklingiem. Niniejsze urządzenie należy zwrócić dystrybutorowi lub lokalnej firmie świadczącej usługi recyklingu. Przestrzegaj lokalnych zasad dotyczących środowiska. **W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym organem odpowiedzialnym za utylizację odpadów.**

Dziękujemy za zakup produktu Velleman! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Nie montować ani nie używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone podczas transportu - należy skontaktować się ze sprzedawcą.

2. Wskazówki bezpieczeństwa

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, jak również osoby nieposiadające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie mogą używać urządzenia do zabawy. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione bez nadzoru. • W urządzeniu nie występują części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. W sprawie serwisowania i/lub części zamiennych należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy. • Nie zanurzać urządzenia w cieczach. Jednostkę główną należy chronić przed wysokimi temperaturami.

3. Informacje ogólne

• Należy zapoznać się z punktem Usługi i gwarancji jakości Velleman® na stronie www.velleman.eu. • Chronić urządzenie przed wstrząsami i użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem. Podczas obsługi urządzenia unikać stosowania siły. • Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z jego funkcjami. • Wprowadzanie zmian w urządzeniu jest zabronione ze względów bezpieczeństwa. Uszkodzenia spowodowane zmianami wprowadzonymi przez użytkownika nie podlegają gwarancji. • Stosować urządzenie wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Używanie urządzenia w niedozwolony sposób spowoduje unieważnienie gwarancji. • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji, a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia lub problemy. • Zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.

4. Cechy

• Te stację dokującą można podłączyć do różnych notebooków i smartfonów wyposażonych w port typu C. • Zaplanowana dla profesjonalistów pracujących poza biurem, stacja dokująca typu C idealnie sprawdza się w podróży, gdy potrzebna jest przestrzeń do produktywnych prac. • Stacja dokująca umożliwia wyświetlanie filmów na monitorze lub projektorze z laptopa lub urządzenia mobilnego typu C przez port HDMI lub VGE Urządzenie oferuje również rozszerzenie portu USB do podłączenia myszy, klawiatury, dysku twardego lub pamięci zewnętrznej + wyjście typu C PD i wyjście stereo 3,5 mm • Kompatybilność z Windows®, Mac® i Chrome® OS, jak również portami Thunderbolt 3

5. Przegląd

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. HD TV | 7. myszka |
| 2. wyświetlacz | 8. klawiatura |
| 3. projektor | 9. pamięć USB |
| 4. podłączenie dźwięku | 10. zasilacz |
| 5. złącze HD | 11. notebook |
| 6. złącze VGA | 12. telefon komórkowy |

6. Konserwacja

• Co jakiś czas przetrzeć urządzenie wilgotną ściereczką, aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie. Nie stosować szorstkich środków chemicznych, rozpuszczalników czyszczących ani silnych detergentów.

7. Specyfikacja

złącze USB 3.1 - typ C męskie
porty

1 x HDMI żeński, do 1K @ 30 Hz (wyjście HDMI i VGA 1080p jednocześnie)

1 x VGA do 1 x 1200 @ 60 Hz (wyjście HDMI i VGA 1080p jednocześnie)

1 x USB 3.0 z transmisją danych do 5 Gbps

1 x typ C PD (tylko Power Delivery)

1 x wtyczka audio stereo 3,5 mm

długość kabla.....175 mm

wymiary125 x 63 x 15 mm

waga72 g

Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Firma Velleman nv nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub urazy wynikające z (niewłaściwego) korzystania z niniejszego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących produktu oraz najnowszą wersję niniejszej instrukcji, należy odwiedzić naszą stronę internetową www.perel.eu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

© INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji jest firma Velleman nv. Wszelkie prawa są zastrzeżone na całym świecie. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być kopiowana, powielana, tłumaczona ani przenoszona na jakikolwiek nośnik elektroniczny (lub w inny sposób) bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

MANUAL DE FUNCIONAMENTO ESTAÇÃO DE ACOPLAMENTO USB 3.1 TIPO C

1. Introdução

Aos cidadãos da União Europeia

Importantes informações sobre o meio ambiente no que respeita a este produto

Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto desperdícios, poderão causar danos no meio ambiente. Não coloque a unidade (ou as pilhas) no depósito de lixo municipal; deve dirigir-se a uma empresa especializada em reciclagem. Devolva o aparelho ao seu distribuidor ou ao posto de reciclagem local. **Respeite a legislação ambiental local. Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para os resíduos.**

Agradecemos o facto de ter adquirido este aparelho. Leia atentamente as instruções do manual antes de usar o aparelho. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre em contacto com o seu distribuidor.

2. Instruções de segurança

• Este aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, mentais e sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos acerca do aparelho, desde que sejam supervisionadas e informadas acerca da utilização do aparelho e possíveis acidentes. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem a devida supervisão. • O utilizador não terá de fazer a manutenção das peças. Contacte um agente autorizado para assistência e/ou peças de substituição. • Não mergulhe o aparelho em qualquer tipo de líquido. Mantenha a unidade principal afastada de temperaturas elevadas.

3. Normas gerais

• Consulte sempre a Garantia de Serviço e Qualidade Velleman® em www.velleman.eu. • Proteja o aparelho de quedas e má utilização. Evitar força excessiva ao utilizar o dispositivo. • Familiarize-se com as funções do aparelho antes de o utilizar. • Por razões de segurança, estão proibidas quaisquer modificações do aparelho desde que não autorizadas. Os danos causados por modificações não autorizadas do aparelho não estão cobertos pela garantia. • Utilize o aparelho apenas para as aplicações descritas neste manual. Uma utilização incorreta anula a garantia completamente. • Os danos causados pelo não cumprimento de algumas das normas referidas neste manual não estão cobertos pela garantia e o fornecedor não assumirá qualquer responsabilidade sobre eventuais defeitos ou problemas resultantes. • Guarde este manual para posterior consulta.

4. Características

• Esta estação de acoplamento pode ser conectada a vários portáteis e smartphones desde que equipados com uma porta tipo C. • Concebida a pensar nos profissionais que têm de se deslocar, a estação de acoplamento tipo C é ideal para quando viaja e precisa de um ambiente de trabalho produtivo. • A estação de acoplamento permite que o seu computador portátil tipo C ou o seu dispositivo móvel possam reproduzir um vídeo num monitor ou num projector através da porta HDMI ou VGA. Também oferece uma expansão de porta USB para conectar um rato, um teclado, um disco rígido ou um dispositivo de memória + um tipo C com um PD e uma saída estéreo de 3,5 mm. • Compatível com Windows, Mac e Chrome OS, bem como com Thunderbolt 3 portas.

5. Descrição

1. HD TV	7. rato
2. ecrã	8. teclado
3. projetor	9. dispositivo USB
4. ligação áudio	10. adaptador
5. ligação HD	11. notebook
6. ligação VGA	12. telemóvel

6. Manutenção

• De vez em quando limpe o aparelho com um pano húmido para que fique como novo. Não use químicos, solventes ou detergentes abrasivos.

7. Especificações

conector..... USB 3.1 tipo C macho
portas

1 x HDMI fêmea, até 1K @ 30 Hz (saída HDMI & VGA 1080P ao mesmo tempo)

1 x VGA até 1 x 1200 @ 60 Hz (saída HDMI & VGA 1080P ao mesmo tempo)

1 x USB 3.0 com transmissão de dados até 5 Gbps

1 x tipo C com PD (apenas distribuição de energia)

1 x áudio estéreo 3.5 mm

comprimento do cabo..... 175 mm

dimensões..... 125 x 63 x 15 mm

peso72 g

Utilize este aparelho apenas com acessórios originais. A Velleman NV não será responsável por quaisquer danos ou lesões causados pelo uso (indevido) do aparelho. Para mais informação sobre este produto e para aceder à versão mais recente deste manual do utilizador, visite a nossa página www.perel.eu. Podem alterar-se as especificações e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.

© DIREITOS DE AUTOR

A Velleman NV detém os direitos de autor deste manual do utilizador. Todos os direitos mundiais reservados. É estritamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da detentora dos direitos.