

velleman®

BC15S

BICYCLE COMPUTER 15 FUNCTIONS + SOLAR POWER

FIETSCOMPUTER 15 FUNCTIES + ZONNECEL

ORDINATEUR DE BICYCLETTE 15 FONCTIONS + ALIMENTATION SOLAIRE

ORDENADOR DE BICICLETA 15 FUNCIONES & ALIMENTACIÓN SOLAR

FAHRRADCOMPUTER 15 FUNKTIONEN + SOLARENERGIE

COMPUTER MULTIFUNZIONE PER BICI CON PANNELLO SOLARE



USER MANUAL

GEbruikersHANDLEIDING

NOTICE D'EMPLOI

MANUAL DEL USUARIO

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUALE UTENTE



BC15S – BICYCLE COMPUTER 15 FUNCTIONS + SOLAR POWER

1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product



This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment.

Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialised company for recycling.

This device should be returned to your distributor or to a local recycling service.

Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for buying the **BC15S!** Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer. Contents: bicycle computer, bracket with cable and sensor, magnet with screw, rubber pad, cable clips, battery.


2. Functions

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. km/h: current speed (0~199.9 km/h) | 9. kilometre/mile conversion |
| 2. D: trip distance (0~3999.9 km) | 10. auto start/stop |
| 3. ODO: total distance (0~39999.9 km) | 11. manual start/stop |
| 4. AVS: average speed (0~199.9 km/h) | 12. LCD auto clear |
| 5. TM: trip time (0~39:59:59) | 13. wheel circumference setting (1~399cm) |
| 6. Max.: max. speed (0~199.9 km/h) | 14. scan |
| 7. 12/24 hour conversion | 15. auxiliary solar power |
| 8. clock | |


3. Installation

Mounting the cycle computer main unit
(see fig. A)

Attach the bracket to the handlebar by means of the included screw. Use the rubber pad if the bracket does not fit onto the handlebar. Tighten the screw and make sure the bracket does not move.



(A)



(B)

Mounting the sensor and the magnet (see fig. B)

Remove the protective foil from the back of the sensor (2), fix it on the inner side of the front fork and strap the sensor by fastening the cable clip (1) slowly to allow sensor adjustment.

Attach the magnet (5) to a spoke (4) on the front wheel with the included screw (3).

Adjust the magnet and sensor position. Ensure that the magnet is pointed directly at the bulge near the top of the sensor. Align the magnet and the sensor so that the distance between them is less than 5mm when they cross each other.

Tighten the cable clip and the screw to fix the system.

4. Use

- Kilometre/mile conversion: Press the SET button for 3 seconds and enter the adjustment state. The display will show fig. on the right. Press the MODE button to select metric or imperial system.
- Wheel circumference: Press the SET button and enter the wheel circumference setting state. The display will show fig. on the right. Press the MODE button to add 1 digit at the time. Hold the MODE button pressed to add digits sequentially. Refer to the table below.

0.0 Km/h D 000.00

205

Wheel diameter in inches	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	28 ^{1/2}
Wheel circumference	128	144	160	176	192	208	224	228

- Auto and manual start/stop: Press the SET button. The LCD will display the fig. on the right. Press the MODE button and choose automatic or manual start/stop.
- Clock setting: Press the SET button. The LCD will display fig. on the right. Press the MODE button to choose the 12-hour or 24-hour mode. Press SET again and enter the time with the MODE button.
- Press SET to confirm.

Km Manual 205

Km 12/24

NOTE: If you hold any button for 15 seconds, the computer will return to the factory settings. Press the SET and MODE button simultaneously to clear D, TM, AVS and Max.

5. Technical Specifications

Power Supply 1 x 1.5V type SR44 (V357) battery (incl.)

The information in this manual is subject to change without prior notice.

BC15S – FIETSCOMPUTER 15 FUNCTIES + ZONNECEL

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu.

Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terecht komen voor recyclage.

U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.

Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Heeft u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer. Inhoud: fietscomputer, beugel met kabel en sensor, magneet met schroef, rubber strook, kabelclips, batterij.

2. Functies

1. km/h: huidige snelheid (0~199.9 km/h)
2. D: ritafstand (0~3999.9 km)
3. ODO: totale afstand (0~39999.9 km)
4. AVS: gemiddelde snelheid (0~199.9 km/h)
5. TM: rittijd (0~39:59:59)
6. Max.: max. snelheid (0~199.9 km/h)
7. 12/24u tijdsweergave
8. klok
9. afstandseenheden in kilometer/mijl
10. automatische start/stop
11. manuele start/stop
12. automatische uitschakeling van het LCD-scherm
13. instelling van de wielomtrek (1~399cm)
14. scanning
15. bijkomende voeding via zonnecel

3. Installatie

De fietscomputer installeren (zie fig. A)

Maak de beugel aan het stuur vast door middel van de meegeleverde schroef. Gebruik het rubber strookje indien de beugel niet op het stuur past. Span de schroef aan zodat de beugel niet meer beweegt.

De sensor en de magneet installeren (zie fig. B)

Verwijder het beschermende lipje achteraan de sensor (2), plaats hem aan de binnenkant van de voorvork en maak de sensor vast door de kabelklem (1) zachtjes aan te spannen zodat u hem later kunt regelen. Maak de magneet (5) vast aan een spaak (4) van het voorwiel door middel van de meegeleverde schroef (3). Regel de magneet en de sensor bij. Zorg dat de magneet op het uiteinde van de sensor gericht is. Regel de magneet en sensor zo dat de afstand minder dan 5mm bedraagt op het moment dat ze elkaar kruisen. Span nu de kabelklem en de schroef aan.

4. Gebruik

- Afstandseenheden in kilometer/mijl: Druk op SET gedurende 3 seconden om de afstandseenheden in te stellen. U krijgt het schermje rechts afgebeeld. Druk op MODE om het metrieke of het imperiale meetstelsel te kiezen.
- Wielomtrek: Druk op SET om de wielomtrek in te geven. U krijgt het schermje rechts afgebeeld. Druk op MODE om telkens 1 digit toe te voegen. Houd MODE ingedrukt om de digits sneller toe te voegen. Raadpleeg de tabel hieronder.

1.0 Km/h D 000.00

205

Diameter wiel in duim	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	28 ^{1/2}
Wielomtrek	128	144	160	176	192	208	224	228

- Automatische en manuele start/stop: Druk op SET. U krijgt het schermje rechts afgebeeld. Druk op MODE en kies de automatische of manuele start/stop.
- De klok instellen: Druk op SET. U krijgt het schermje rechts afgebeeld. Druk op MODE en kies de 12-uur of de 24-uur weergave. Druk opnieuw op SET en geef het uur in met MODE.
- Druk op SET om te bevestigen.

Km Manual 205

Km 12/24

OPMERKING: Houd een knop gedurende 15 seconden ingedrukt om naar de fabrieksinstellingen terug te keren. Druk gelijktijdig op SET en MODE om D, TM, AVS en Max. te wissen.

5. Technische specificaties

Voeding 1 x 1.5V type SR44 (V357) batterij (meegelev.)


De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

BC15S – ORDINATEUR DE BICYCLETTE 15 FONCTIONS + ALIMENTATION SOLAIRE

1. Introduction

Aux résidents de l'Union Européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit

 Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que, si l'appareil est jeté après sa vie, il peut nuire à l'environnement.

Ne jetez pas cet appareil (et des piles éventuelles) parmi les déchets ménagers; il doit arriver chez une firme spécialisée pour recyclage.

Vous êtes tenu à porter cet appareil à votre revendeur ou un point de recyclage local.

Respectez la législation environnementale locale.

Si vous avez des questions, contactez les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat! Lisez attentivement la présente notice avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne l'installez pas et consultez votre revendeur. Contenu: ordinateur de bicyclette, support avec câble et capteur, aimant avec vis, plaquette en caoutchouc, serre-câble, pile.

2. Fonctions

- | | |
|---|---|
| 1. km/h: vitesse instantanée (0~199.9 km/h) | 9. conversion kilomètre/mille |
| 2. D: distance partielle (0~3999.9 km) | 10. marche/arrêt automatique |
| 3. ODO: distance totale (0~39999.9 km) | 11. marche/arrêt manuel |
| 4. AVS: moyenne courante (0~199.9 km/h) | 12. extinction automatique de l'afficheur LCD |
| 5. TM: durée du parcours (0~39:59:59) | 13. circonférence de roue (1~399cm) |
| 6. Max.: vitesse max. (0~199.9 km/h) | 14. balayeur |
| 7. affichage 12/24h | 15. alimentation solaire auxiliaire |
| 8. horloge | |

3. Installation

Installation de l'ordinateur de bicyclette (voir ill. A)

Fixez le support au guidon à l'aide de la vis fournie. Intercalez la plaquette en caoutchouc au cas où le support ne s'adapte pas. Serrez la vis jusqu'à ce que le support ne bouge plus.

Installation du capteur et de l'aimant (voir ill. B)

Retirez la languette protectrice située à l'arrière du capteur (2), collez le capteur du côté intérieur de la fourche en fixez-le en serrant légèrement le serre-câble (1) pour pouvoir le régler plus tard.

Fixez l'aimant (5) à un rayon (4) de la roue avant à l'aide de la vis fournie (3).

Ajustez l'aimant et le capteur. Pointez l'aimant vers l'extrémité du capteur. Alignez l'aimant et le capteur de façon à ce que la distance entre ceux-ci soit inférieure à 5mm au moment où ils se croisent.

A présent, serrez le serre-câble et la vis.

4. Emploi

- Conversion kilomètre/mille: Enfoncez SET pendant 3 secondes pour instaurer les unités de distance. L'écran illustré à droite s'affiche. Enfoncez MODE pour choisir entre le système métrique et le système impérial.
- Circonférence de roue: Enfoncez SET pour instaurer la circonférence de roue. L'écran illustré à droite s'affiche. Enfoncez MODE pour ajouter 1 chiffre à la fois. Maintenez enfoncé MODE pour ajouter les chiffres de manière séquentielle. Consultez la table ci-dessous.

2.0 Km/h D 000.00

205

Diamètre roue en pouces	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	28 ^{1/2}
Circonférence de roue	128	144	160	176	192	208	224	228

- Marche/arrêt automatique et manuel: Enfoncez SET. L'écran illustré à droite s'affiche. Enfoncez MODE et choisissez entre marche/arrêt automatique et manuel.
- L'horloge: Enfoncez SET. L'écran illustré à droite s'affiche. Enfoncez MODE et choisissez le format 12 heures ou 24 heures. Renfoncez SET et entrez l'heure à l'aide du bouton MODE.
- Enfoncez SET pour confirmer.

Km Manual 205

Km 12/24

REMARQUE: Maintenez enfoncé un bouton pendant 15 secondes pour revenir aux réglages d'usine. Enfoncez simultanément les boutons SET et MODE pour effacer D, TM, AVS et Max.

5. Spécifications techniques

Alimentation

1 pile 1.5V type SR44 (V357) (incl.)

Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.

BC15S – ORDENADOR DE BICICLETA 15 FUNCIONES & ALIMENTACIÓN SOLAR

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente.

■ No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local.

Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por haber comprado el **BC15S**! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor. Incluye: ordenador de bicicleta, soporte con cable y sensor, imán con tornillo, almohadilla de goma, clip de cable, pila.

2. Funciones

1. km/h: velocidad actual (0~199.9 km/h)
2. D: distancia recorrida (0~3999.9 km)
3. ODO: distancia total (0~39999.9 km)
4. AVS: velocidad media (0~199.9 km/h)
5. TM: duración del recorrido (0~39:59:59)
6. Max.: velocidad máx. (0~199.9 km/h)
7. visualización 12/24h
8. reloj
9. conversión kilómetro/milla
10. activación/desactivación automática
11. activación/desactivación manual
12. desactivación automática de la pantalla LCD
13. circunferencia de la rueda (1~399cm)
14. exploración
15. alimentación solar adicional

3. Instalación

Instalar el ordenador de bicicleta (véase fig. A)

Fije el soporte al manillar con el tornillo incluido. Utilice la almohadilla de goma en caso de que el soporte no conviene. Apriete el tornillo hasta que el soporte deje de mover.

Instalar el sensor y el imán (véase fig. B)

Quite la lengüeta protectora de la parte trasera del sensor (2), ponga el sensor en el lado interior de la horquilla delantera y fíjelo al apretar ligeramente el clip de cable (1) para que pueda ajustarlo más tarde.

Fije el imán (5) a cualquier radio (4) de la rueda delantera con el tornillo incluido (3).

Ajuste el imán y el sensor. Dirija el imán hacia el extremo del sensor. Asegúrese de que la distancia entre el imán y el sensor sea inferior a 5mm al cruzarse.

Ahora, apriete el clip de cable y el tornillo.

4. Uso

- Conversión kilómetro/milla: Pulse SET durante 3 segundos para seleccionar la unidad de distancia. Se visualiza la pantalla a la derecha. Pulse MODE para seleccionar entre el sistema métrico y el sistema imperial.
- Circunferencia de la rueda: Pulse SET para seleccionar la circunferencia de la rueda. Se visualiza la pantalla a la derecha. Pulse MODE para añadir 1 cifra a la vez. Mantenga pulsado MODE para añadir las cifras de manera sucesiva. Consulte la siguiente lista.

3.0 Km/h D 000.00

205

Diámetro de la rueda en pulgadas	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	28 ^{1/2}
----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------

Circunferencia de la rueda	128	144	160	176	192	208	224	228
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Activación/desactivación automática y manual: Pulse SET. Se visualiza la pantalla a la derecha. Pulse MODE y seleccione entre activación/desactivación automática et manual.

- Reloj: Pulse SET. Se visualiza la pantalla a la derecha. Pulse MODE y seleccione el formato 12 horas o 24 horas. Vuelva a pulsar SET e introduzca la hora con el botón MODE.
- Pulse SET para confirmar.

Km Manual
205

Km
12/24

NOTA: Mantenga pulsado un botón durante 15 segundos para volver a los ajustes de fábrica. Pulse simultáneamente los botones SET y MODE para borrar D, TM, AVS y Max.

5. Especificaciones

Alimentación 1 pila SR44 de 1.5V (V357) (incl.)

Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

BC15S – FAHRRADCOMPUTER 15 FUNKTIONEN + SOLARENERGIE

1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union



Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann.

Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

Danke für Ihren Ankauf! Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler. Lieferumfang: Fahrradcomputer, Bügel mit Kabel und Sensor, Magnet mit Schraube, Gummistreifen, Kabelclips und Batterie.

2. Funktionen

- | | |
|---|--|
| 1. km/h: aktuelle Geschwindigkeit (0~199.9 km/h) | 9. Kilometer/Meilenumrechnung |
| 2. D: Tagesstrecke (0~3999.9 km) | 10. automatische Start/Stop-Funktion |
| 3. ODO: Gesamtstrecke (0 ~ 39999.9 km) | 11. manuelle Start/Stop-Funktion |
| 4. AVS: Durchschnittsgeschwindigkeit (0~199.9 km/h) | 12. LCD-Auto Clear (automatische Ausschaltung) |
| 5. TM: Fahrzeit (0 ~ 39:59:59) | 13. Radgröße einstellbar (1 ~ 399cm) |
| 6. Max.: max. Geschwindigkeit (0~199.9 km/h) | 14. Scan |
| 7. 12/24-Stundenanzeige | 15. zusätzliche Solarenergie-Stromversorgung |
| 8. Uhr | |

3. Installation

Fahrradcomputer montieren (siehe Abb. A)

Befestigen Sie den Bügel am Lenkrad mit der mitgelieferten Schraube. Verwenden Sie den Gummistreifen wenn der Bügel nicht passt. Drehen Sie die Schraube an, damit der Bügel nicht mehr bewegen kann.

Sensor und Magneten montieren (siehe Abb. B)

Entfernen Sie die Schutzlasche hinter dem Sensor (2), montieren Sie ihn an der Innenseite der Vorderradgabel und machen Sie den Sensor fest, indem Sie die Kabelklemme (1) anziehen, sodass Sie ihn später regeln können. Machen Sie den Magneten (5) an einer Speiche (4) des Vorderrads fest mit der mitgelieferten Schraube (3). Stimmen Sie den Magneten und den Sensor ab. Sorgen Sie dafür, dass der Magnet auf das Ende des Sensors gerichtet ist. Stimmen Sie den Magneten und den Sensor so ab, dass der Abstand weniger als 5mm beträgt wenn sie einander kreuzen.
Ziehen Sie jetzt die Kabelklemme und die Schraube an.

4. Anwendung

- Entfernung in Kilometern/Meilen: Drücken Sie 3 Sekunden auf SET um die Entfernungseinheiten einzustellen. Der Schirm rechts wird gezeigt. Drücken Sie MODE um das metrische oder imperiale System zu wählen.
- Radgröße: Drücken Sie SET um die Radgröße einzugeben. Der Schirm rechts wird erscheinen. Drücken Sie MODE um jeweils eine Stelle hinzuzufügen. Halten Sie MODE gedrückt um schneller Stellen hinzuzufügen. Siehe Tabelle unten.

4.0 Km/h D 000.00

205

Raddurchmesser in Zoll	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	28 ^{1/2}
Radgröße	128	144	160	176	192	208	224	228

- Automatische und manuelle Start/Stop-Funktion: Drücken Sie SET. Der Schirm rechts wird gezeigt. Drücken Sie MODE und wählen Sie zwischen der automatischen oder manuellen Start/Stop-Funktion.
- Die Uhr einstellen: Drücken Sie SET. Der Schirm rechts wird gezeigt. Drücken Sie MODE und wählen Sie die 12- oder die 24 Stunden-Anzeige. Drücken Sie erneut SET und geben Sie die Zeit mit MODE ein.
- Drücken Sie SET zum Bestätigen.

Km Manual 205

Km 12/24

BEMERKUNG: Halten Sie eine beliebige Taste 15 Sekunden gedrückt um zu den Werkseinstellungen zurückzukehren. Drücken Sie zur gleichen Zeit SET und MODE um D, TM, AVS und Max. zu löschen.

5. Technische Daten

Stromversorgung 1 x 1.5V Typ SR44 (V357) Batterie (mitgeliefert)

Alle Änderungen vorbehalten.

BC15S – COMPUTER MULTIFUNZIONE PER BICI CON PANNELLO SOLARE

1. Introduzione

A tutti i residenti dell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver acquistato il **BC15S!** Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore. Contenuto della confezione: computer per bicicletta, supporto di fissaggio completo di cavo e sensore, magnete con fissaggio a vite, distanziale in gomma, fascette di fissaggio, batteria.


2. Funzioni

- | | |
|---|--|
| 1. km/h: velocità corrente (0~199,9 km/h) | 9. indicazione in Km/miglia |
| 2. D: distanza parziale (0~3999,9 km) | 10. attivazione/disattivazione automatica |
| 3. ODO: distanza totale (0~39999,9 km) | 11. attivazione/disattivazione manuale |
| 4. AVS: velocità media (0~199,9 km/h) | 12. LCD autopulente |
| 5. TM: tempo di crociera (0~39:59:59) | 13. impostazione circonferenza ruota (1~399cm) |
| 6. Max.: velocità massima (0~199,9 km/h) | 14. funzione Scan |
| 7. 12/24 formato ora | 15. alimentazione ausiliaria tramite pannello solare |
| 8. orologio | |

3. Installazione

Montaggio dell'unità principale (fig. A)

Fissare al manubrio la staffa servendosi della vite inclusa nella confezione. Utilizzare il distanziale in gomma se la fascetta non dovesse aderire bene sul manubrio. Stringere a fondo la vite assicurandosi che il supporto sia ben saldo.




Montaggio del sensore e del magnete (fig. B)

Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo presente sulla base del sensore (2). Applicare quest'ultimo sul lato interno della forcella anteriore fissandolo provvisoriamente con le fascette incluse (1) per consentire la regolazione. Fissare il magnete (5) a un raggio (4) della ruota anteriore, utilizzando il relativo morsetto a vite (3). Regolare la posizione del sensore e del magnete in modo che la parte frontale di quest'ultimo risulti rivolta verso il sensore e perfettamente allineata con la tacca presente su di esso. Assicurarsi che la distanza tra i due elementi, quando posti uno di fronte all'altro, sia inferiore a 5 mm. Fissare in modo definitivo il sensore ed il cavo alla bicicletta utilizzando le fascette fornite in dotazione.


4. Utilizzo

- Impostazione km/miglia: tenere premuto per 3 secondi il tasto SET per entrare in modalità impostazioni. Il display visualizzerà la schermata riportata nella figura a fianco. Premere il tasto MODE per selezionare km/h o m/h.
- Circonferenza ruota: premere nuovamente il tasto SET per selezionare il menu impostazione circonferenza ruota. Il display visualizzerà la schermata riportata nella figura a fianco. Premere il tasto MODE per incrementare il valore di un'unità. Tenere premuto il tasto MODE per avanzare velocemente. Fare riferimento alla tabella seguente per conoscere il diametro della ruota corrispondente al valore impostato.



Diametro ruota in pollici	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	28 ¹ / ₂
Circonferenza ruota	128	144	160	176	192	208	224	228

- Attivazione/disattivazione automatica o manuale: premere nuovamente il tasto SET. Il display visualizzerà la schermata riportata nella figura a fianco. Premere il tasto MODE per scegliere la modalità automatica o manuale.
- Impostazione dell'orologio: premere ancora una volta il tasto SET. Il display visualizzerà la schermata riportata nella figura a fianco. Premere il tasto MODE per selezionare il formato 12 o 24 ore. Premere SET nuovamente per selezionare ore, minuti, secondi e il tasto MODE per effettuare le relative impostazioni.
- Premere il tasto SET per confermare.



NOTE: tenere premuto per almeno 15 secondi un qualsiasi pulsante per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
Premere simultaneamente i tasti SET e MODE per azzerare i dati D, TM, AVS e Max.

5. Specifiche tecniche

Alimentazione 1 batteria 1,5V tipo SR44 (V357) (inclusa)

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

